

245 Fiches de Révision

BP Charpentier

Brevet Professionnel Charpentier Bois

 Fiches de révision

 Fiches méthodologiques

 Tableaux et graphiques

 Retours et conseils



Conforme au Programme Officiel



Garantie Diplômé(e) ou Remboursé

4,4/5 selon l'Avis des Étudiants



bpcharpentier.fr

Préambule

1. Le mot du formateur :



Hello, moi c'est **Arthur** 🙌

D'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir choisi www.bpcharpentier.fr pour tes révisions.

Si tu lis ces lignes, tu as fait le choix de la **réussite**, bravo.

Dans cet E-Book, tu découvriras comment j'ai obtenu mon **BP Charpentier Bois** avec une moyenne de **13,88/20**.

2. Pour aller beaucoup plus loin :

Vous avez été très nombreux à nous demander de créer une **formation 100 % vidéo** dédiée au domaine **Bâtiment & Travaux** pour maîtriser toutes les notions.

Chose promise, chose due : Nous avons créé cette formation unique composée de **5 modules ultra-complets** (1h16 au total) afin de t'aider à **réussir les épreuves** du CAP.

3. Contenu du dossier Bâtiment & Travaux :

1. **Vidéo 1 – Du terrain au gros œuvre, structure du bâtiment (15 min)** : Repères sur les étapes du gros œuvre et la structure.
2. **Vidéo 2 – Second œuvre, enveloppe et finitions (15 min)** : Vue globale des travaux d'enveloppe et de finition.
3. **Vidéo 3 – Dessin, plans, métrés et chiffrage de travaux (14 min)** : Clés pour lire, mesurer et chiffrer un projet.
4. **Vidéo 4 – Organisation de chantier, sécurité et coordination des corps d'État (14 min)** : Méthodes pour planifier un chantier sûr et coordonné.
5. **Vidéo 5 – Performance du bâtiment, réglementations et maintenance (18 min)** : Bases pour optimiser, contrôler et maintenir un bâtiment.

➔ Découvrir

Table des matières

Français et histoire-géographie	Aller
Chapitre 1 : Expression écrite	Aller
Chapitre 2 : Expression orale	Aller
Chapitre 3 : Analyse de documents	Aller
Chapitre 4 : Repères historiques	Aller
Chapitre 5 : Repères géographiques	Aller
Langue vivante (Anglais)	Aller
Chapitre 1 : Comprendre une consigne	Aller
Chapitre 2 : Echanges professionnels	Aller
Chapitre 3 : Présenter un travail	Aller
Chapitre 4 : Lire une notice	Aller
Mathématiques	Aller
Chapitre 1 : Nombres et pourcentages	Aller
Chapitre 2 : Géométrie plane	Aller
Chapitre 3 : Trigonométrie	Aller
Chapitre 4 : Surfaces et volumes	Aller
Chapitre 5 : Tableaux et graphiques	Aller
Sciences physiques et chimiques	Aller
Chapitre 1 : Mesures et unités	Aller
Chapitre 2 : Forces et équilibre	Aller
Chapitre 3 : Humidité et matériaux	Aller
Chapitre 4 : Produits chimiques (sécurité)	Aller
Économie et gestion	Aller
Chapitre 1 : Coûts de chantier	Aller
Chapitre 2 : Temps, délais, planning	Aller
Chapitre 3 : Suivi d'activité	Aller
Communication technique et lecture de documents	Aller
Chapitre 1 : Dossier d'étude (CCTP)	Aller
Chapitre 2 : Plans et détails	Aller
Chapitre 3 : Normes et DTU	Aller
Chapitre 4 : Fiches techniques	Aller
Dessin technique, épure et trait de charpente	Aller
Chapitre 1 : Croquis et schémas	Aller
Chapitre 2 : Epure en vraie grandeur	Aller

Chapitre 3 : Cotation de fabrication	Aller
Chapitre 4 : Angles et coupes	Aller
Chapitre 5 : Modelisation 3D simple	Aller
Materiaux bois, derives et produits	Aller
Chapitre 1 : Essences et classes d'emploi	Aller
Chapitre 2 : Panneaux et lamelle-colle	Aller
Chapitre 3 : Quincaillerie et connecteurs	Aller
Mecanique et dimensionnement des structures	Aller
Chapitre 1 : charges et efforts	Aller
Chapitre 2 : Contraintes et deformations	Aller
Chapitre 3 : Stabilité, contreventement	Aller
Chapitre 4 : Abaques et calculs simples	Aller
Isolation, etancheite et ventilation	Aller
Chapitre 1 : Isolation thermique	Aller
Chapitre 2 : Etancheite a l'air et a l'eau	Aller
Chapitre 3 : Ventilation des parois	Aller
Preparation et organisation de fabrication et de chantier	Aller
Chapitre 1 : Analyse des contraintes	Aller
Chapitre 2 : Processus et modes operatoires	Aller
Chapitre 3 : Organisation des postes	Aller
Chapitre 4 : Approvisionnement et stockage	Aller
Chapitre 5 : Gestion des dechets	Aller
Fabrication, taillage et assemblage en atelier	Aller
Chapitre 1 : Tracage des pieces	Aller
Chapitre 2 : Usinage et taille	Aller
Chapitre 3 : Assemblage et finition	Aller
Implantation, levage et fixation sur chantier	Aller
Chapitre 1 : Relevés et implantation	Aller
Chapitre 2 : Controle des supports	Aller
Chapitre 3 : Levage et stabilisation	Aller
Chapitre 4 : Ancrages et fixations	Aller
Chapitre 5 : Pose d'isolants et accessoires	Aller
Restauration, controle qualite et securite au travail	Aller
Chapitre 1 : Diagnostic de l'existant	Aller
Chapitre 2 : Remplacement, renforts	Aller
Chapitre 3 : Contrôles de conformité	Aller

Français et histoire-géographie

Présentation de la matière :

En BP Charpentier Bois, Français et histoire-géographie t'aide à **penser clairement**, comprendre des documents, et écrire sans flou, comme sur un **compte rendu** de chantier.

Cette matière conduit à l'épreuve **Expression française** et **ouverture sur le monde**, avec un **coefficient de 3**. Tu la passes en **CCF** pendant la formation, sinon en **écrit final** de **3 h**, avec un dossier de documents, l'évaluation est partagée entre expression et monde actuel.

Je me souviens d'un camarade qui a gagné 2 points juste en appliquant une méthode simple, ça m'a motivé à être plus régulier.

Conseil :

Fais simple et constant: 3 séances de 20 minutes par semaine, et 1 entraînement complet toutes les 2 semaines, chrono en main, pour tenir les **3 heures** sans paniquer.

Le jour J, commence par repérer le thème, puis organise un plan en 5 minutes. Pour éviter les pièges:

- Soigne L'intro et la conclusion
- Recopie Les mots clés du sujet

Et relis 4 minutes pour traquer accords et ponctuation, c'est souvent là que ça se joue.

Table des matières

Chapitre 1 : Expression écrite	Aller
1. Comprendre et analyser un sujet	Aller
2. Rédiger avec clarté et efficacité	Aller
Chapitre 2 : Expression orale	Aller
1. Préparer ta prise de parole	Aller
2. Techniques pour être audible et convaincant	Aller
3. Mise en situation et pratique sur le terrain	Aller
Chapitre 3 : Analyse de documents	Aller
1. Analyser un document écrit	Aller
2. Analyser une image, une carte ou un plan	Aller
3. Mettre en relation plusieurs documents	Aller
Chapitre 4 : Repères historiques	Aller

1. Grandes périodes et dates utiles	Aller
2. Innovations techniques et matériaux	Aller
3. Héritage local, cas concret et guide terrain	Aller
Chapitre 5 : Repères géographiques	Aller
1. Situer un chantier et lire une carte	Aller
2. Comprendre échelles, légendes, coordonnées	Aller
3. Repères naturels et administratifs utiles au charpentier	Aller

Chapitre 1 : Expression écrite

1. Comprendre et analyser un sujet :

Objectif et public :

Identifier rapidement ce que demande le sujet, le type de texte attendu et le lecteur visé pour adapter ton ton, ton niveau de détail et tes exemples concrets.

Plan simple :

Adopte le plan classique introduire, développer en 2 à 3 idées, conclure, il suffit souvent pour obtenir une note correcte et rester clair pour le correcteur.

- Introduction claire avec problématique
- Deux à trois paragraphes d'argument ou d'exemple
- Conclusion qui répond à la question

Méthode de lecture active :

Lis le sujet au moins deux fois, souligne les mots-clés, reformule la consigne en une phrase pour être sûr de la comprendre avant d'écrire.

Exemple d'analyse de sujet :

Pour un sujet sur la sécurité en chantier, tu peux reformuler ainsi, expliquer trois risques puis proposer deux mesures concrètes et chiffrées.

2. Rédiger avec clarté et efficacité :

Connecteurs et vocabulaire :

Utilise des connecteurs logiques pour enchaîner les idées et préfère un vocabulaire précis lié au bois et au chantier pour montrer ta culture professionnelle.

Connecteur	Usage
D'abord	Ordre des actions
Cependant	Opposition ou nuance
Par exemple	Illustrer une idée
En conclusion	Résumer et répondre

Réviser et corriger :

Prévoyez un temps clair pour la relecture, par exemple 10 minutes de préparation, 25 minutes de rédaction et 5 minutes de relecture pour un texte d'environ 250 à 350 mots.

Astuce pratique :

Laisse toujours 2 à 3 minutes pour vérifier l'orthographe des nombres et des unités, une erreur peut coûter 1 à 2 points facilement.

Rédaction professionnelle en chantier :

Sache rédiger un court rapport de chantier clair, daté et signé, en citant les tâches réalisées, les matériaux utilisés et les incidents éventuels pour tracer l'activité.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : Réception d'une charpente posée en 1 jour par une équipe de 3. Étapes : vérifier alignement, fixations et traitement du bois. Résultat : conformité acceptée, 0 incident.

Livrable attendu : rapport d'intervention d'une page avec 3 photos et 5 lignes de constat.

Check-list opérationnelle :

Utilise cette check-list lors de la rédaction ou sur le terrain pour structurer ton rapport et gagner du temps.

Élément	Question à se poser
Date et lieu	La date et le chantier sont-ils précis ?
Travail réalisé	Quelles tâches et quel volume (m ² , pièces) ?
Problèmes constatés	Y a-t-il des défauts ou incidents ?
Photos et preuves	As-tu joint au moins 2 photos datées ?
Signature	Le rapport est-il signé et daté ?

Une fois j'ai bâclé la relecture et j'ai perdu 2 points sur un rapport, depuis je respecte toujours la répartition temps planning rédaction relecture.

Ce qu'il faut retenir

Avant d'écrire, clarifie l'**objectif et public** : relis le sujet deux fois, repère les mots-clés et reformule la consigne. Puis suis un **plan simple** (intro, 2 à 3 idées, conclusion) pour rester clair et efficace.

- Structure : introduction avec problématique, arguments/exemples, conclusion qui répond.
- Rédaction : utilise des **connecteurs logiques** et un vocabulaire précis du chantier.
- Gestion du temps : prépare, rédige, garde 5 minutes pour une **relecture minutieuse**.
- Rapport de chantier : date, lieu, tâches, matériaux, incidents, photos, signature.

En relecture, vérifie aussi nombres et unités. Un rapport court, daté, signé et étayé de preuves te fait gagner en crédibilité et en points.

Chapitre 2 : Expression orale

1. Préparer ta prise de parole :

Objectif et public :

Avant de parler, définis clairement ton objectif et ton public, par exemple expliquer une coupe de bois à un client ou présenter un plan d'assemblage à ton chef d'équipe pour gagner 5 minutes et éviter des erreurs.

Plan simple :

Construis un plan en 3 parties : introduction courte, développement en 2 ou 3 points, conclusion avec action attendue. Ce plan doit tenir en 30 à 180 secondes selon la situation professionnelle.

Préparation vocale :

Travaille ta respiration et le rythme, pratique 5 minutes par jour. Respire en diaphragme, articule lentement, et marque 1 pause après chaque idée clé pour être compris même avec du bruit de chantier.

Astuce préparation :

Avant un oral, répète ton plan 3 fois à voix haute, si possible devant un collègue ou une caméra, ça corrige le débit et les tics de langage.

2. Techniques pour être audible et convaincant :

Voix et respiration :

Pour être audible sur un chantier, projette ta voix sans forcer, place la voix dans le ventre et fais des phrases courtes de 7 à 12 mots pour garder l'attention malgré le bruit ambiant.

Langage corporel :

Adopte une posture ouverte, regarde ton interlocuteur 2 à 3 secondes par message, évite les bras croisés et affirme tes gestes pendant 1 à 2 secondes pour renforcer tes propos.

Utiliser les supports :

Prépare un schéma ou un plan papier de 1 page lisible à 2 mètres, utilise-le pour appuyer tes explications et réduire les incompréhensions lors d'une réunion chantier de 10 à 20 minutes.

Élément	Quand l'utiliser	Avantage
Projection vocale	Chantier bruyant	Meilleure compréhension
Gestes cadrés	Démonstration technique	Clarifie les consignes
Support visuel	Réunion ou formation	Réduit les erreurs

Exemple d'optimisation d'une démonstration :

Lors d'une formation sécurité, explique 3 gestes clés en 90 secondes avec un schéma A4, puis fais répéter la séquence à 2 collègues pour vérifier la compréhension.

3. Mise en situation et pratique sur le terrain :

Cas concret chantier :

Contexte : tu dois expliquer la pose d'une ferme à 3 apprentis pendant la pause, en 10 minutes. Objectif : montage sans erreur, sécuriser la zone et répartir les tâches clairement.

Étapes et livrable :

Étapes : préparation 5 minutes, démonstration 5 minutes, questions 2 minutes. Résultat attendu : 3 apprentis capables d'installer 1 ferme simple chacun, livrable écrit : plan A4 avec 6 étapes numérotées.

Erreurs fréquentes et conseils :

Évite de tout expliquer en une fois, ne lis pas un texte, ne surparle pas. Si tu te trompes, reprends calmement une étape et vérifie la compréhension en demandant un retour rapide.

Exemple de mini cas :

Tu guides l'équipe pour poser 12 solives en 20 minutes, tu donnes 3 consignes clés et vérifies la pose sur 2 solives choisies par les apprentis, livrable : photo annotée et croquis de contrôle.

Checklist terrain	À faire
Préparer le message	Définir 3 points clés en 5 minutes
Vérifier l'auditoire	S'assurer que 100% des présents te regardent
Utiliser un support	Montrer un dessin lisible à 2 mètres
Demander un retour	Faire répéter ou corriger 1 apprentissage

Astuce finale :

Si tu es stressé, compte lentement jusqu'à 4 avant de répondre, cette simple pause baisse le trac et rend ton discours plus clair, j'ai testé ça lors de mon premier oral et ça marche.

Ce qu'il faut retenir

Pour réussir ton oral, clarifie **objectif et public**, puis prépare un plan court en 3 parties. Travaille aussi ta respiration pour rester clair, même dans le bruit.

- Fais un **plan en 3 parties** (intro, 2-3 points, conclusion avec action attendue) en 30 à 180 secondes.
- Sois audible : projection sans forcer, phrases de 7 à 12 mots, pauses après chaque idée clé.
- Renforce avec **langage corporel ouvert** et un support simple (schéma A4 lisible à 2 mètres).
- Sur le terrain, évite de tout dire d'un coup et demande un retour en faisant répéter.

Répète ton plan 3 fois à voix haute et vérifie la compréhension par une démonstration courte. En cas de stress, marque une pause (compte jusqu'à 4) pour gagner en clarté.

Chapitre 3 : Analyse de documents

1. Analyser un document écrit :

Identifier la nature et l'auteur :

Commence par repérer le type de texte, la date et l'auteur, cela te donne le cadre et les biais possibles. Consacre 10 à 15 minutes pour cette première lecture active.

Petite anecdote: en stage j'ai perdu 20 minutes parce que je n'avais pas vérifié la date d'un plan, depuis je regarde toujours la légende en premier.

Repérer les idées principales et le fil argumentatif :

Dégage 6 à 10 idées clés et note les connecteurs logiques pour suivre l'argument.

Reformule chaque idée en une phrase courte pour gagner du temps à l'épreuve.

Exemple d'analyse d'un article :

Un article de presse de 400 mots donne trois arguments principaux, tu notes chaque idée en une ligne, repères la thèse et les faits qui la soutiennent.

2. Analyser une image, une carte ou un plan :

Lire les éléments visuels :

Commence par le titre, la légende, l'échelle et les symboles. Identifie couleurs, proportion et points remarquables pour comprendre ce que l'auteur veut montrer visuellement.

Situer dans le temps et l'espace :


Donne la date, le lieu précis et le contexte historique ou technique. Pour une carte, repère orientation et échelle, pour un plan, note l'échelle et les côtes principales.

Exemple d'analyse d'un plan :

Sur un plan d'atelier, l'échelle 1/50 indique que 1 cm sur le dessin vaut 0,5 mètre sur le terrain, cela t'aide à estimer dimensions et matériaux nécessaires.

Graphique chiffré

Part du bois dans les constructions neuves (2020-2024)



Type de document	Points à vérifier
Texte argumentatif	Thèse, arguments, connecteurs, source
Image ou photo	Légende, cadrage, intention, détails
Carte ou plan	Échelle, orientation, légende, date

3. Mettre en relation plusieurs documents :

Comparer et confronter :

Cherche points communs et différences, vérifie les dates et les sources. Note les contradictions et ce qu'elles impliquent pour ta réponse ou ta synthèse finale, cela te fera gagner des points.

Rédiger une courte note analytique :

Condense ta lecture en 8 à 12 lignes: contexte, thèse, preuves et nuance. Utilise connecteurs temporels et logiques pour rester clair, et cite les documents par leur nature et leur date.

Exemple de note analytique :

Note de 10 lignes comparant une lettre de 1848 et un article de 1900, tu présentes auteur, date, thèse puis deux preuves et une limite en fin de paragraphe.

Cas concret :

Contexte chantier: tu dois analyser 3 plans et une notice technique pour poser une charpente de 12 m de portée, cela sert à chiffrer matériaux et préparer la découpe. Étapes: relever dimensions, comparer plans, noter 6 cotes clés, calculer volume bois approximatif 3,5 m³, établir liste de coupe et un bon de commande. Livrable: tableau chiffré.

Vérification	Action rapide
Vérifier auteur et date	Noter sur la feuille et placer une croix
Repérer thèse ou objectif	Rédiger une phrase résumée
Noter données chiffrées	Faire un mini calcul ou estimation
Comparer documents	Lister 2 accords et 2 divergences

Ce qu'il faut retenir

Pour analyser un document, commence par **identifier nature et auteur** (type, date, source) afin de cadrer le sens et les biais. Ensuite, repère le fil logique, formule 6 à 10 idées en phrases courtes et appuie-toi sur les connecteurs.

- Texte : thèse, arguments, connecteurs, sources et faits.
- Image/carte/plan : **lire titre et légende**, symboles, cadrage, puis situer temps, lieu, orientation et **échelle et cotes**.
- Plusieurs documents : compare, relève contradictions, et cite nature + date.

Termine par une note analytique de 8 à 12 lignes : contexte, thèse, preuves et nuance. En pratique (chantier), tu relies plans et notice pour relever des cotes, estimer des quantités et produire un tableau chiffré.

Chapitre 4 : Repères historiques

1. Grandes périodes et dates utiles :

Origines et antiquité :

Les premières charpentes en bois apparaissent dès l'Antiquité, en Grèce et à Rome, principalement pour couvrir des bâtiments publics et des villas, utilisant des techniques simples et des pièces massives taillées à la main.

Moyen âge et gothique :

Du Xe au XVe siècle, la charpente devient plus sophistiquée, avec des fermes, des entrails et des arbalétriers employés pour couvrir des halles et des églises, exemple visible dans les charpentes de cathédrales gothiques.

Révolution industrielle à aujourd'hui :

Au XIXe siècle, scieries et fers implantent un rythme nouveau, puis le XXe siècle apporte le bois lamellé-collé et le contreplaqué, transformant les dimensions et la rapidité de construction pour répondre aux besoins urbains.

Exemple d'évolution historique :

Une ferme médiévale utilise des sections en chêne, alors qu'une charpente du XXe siècle peut combiner 12 poutres en bois lamellé-collé de 8 mètres pour un hangar industriel.

2. Innovations techniques et matériaux :

Techniques traditionnelles :

Les assemblages à tenon et mortaise, chevilles en bois et trait de corbeau restent la base des restaurations, ils exigent précision et anticipation lors des relevés et du traçage en atelier.

Matériaux modernes :

Le bois lamellé-collé a permis d'atteindre des portées de 20 mètres et plus, souvent associé au métal pour optimiser coût et masse, ce qui change la façon de concevoir les charpentes contemporaines.

Normes et sécurité :

Depuis les années 2000, les règles de calcul et la résistance au feu influencent les choix, il faut vérifier les fiches matériaux et appliquer les consignes PSE sur le chantier pour protéger l'équipe.

Astuce de stage :

Prends l'habitude de vérifier les états de bois et l'humidité avec un humidimètre avant coupe, c'est une erreur fréquente de commencer sans contrôle et cela évite 1 à 2 retouches par chantier.

3. Héritage local, cas concret et guide terrain :

Place dans le territoire :


Selon les régions, styles et techniques changent, par exemple en Normandie on retrouve beaucoup de colombages, tandis qu'en montagne les charpentes sont plus raides pour évacuer la neige.

Mini cas concret – restauration d'une grange :

Contexte : Grange ancienne de 80 m2 avec panne-faîtière pourrie. Étapes : diagnostic deux heures, démontage 16 heures, remplacement de 10 sections de ferme, assemblage et levage en 3 jours. Résultat : couverture remise en sécurité.

Livrable attendu :

Plans de repérage, liste de 10 pièces remplacées, devis chiffré à 4 200 euros et bordereau de matériaux. Ce livrable prouve ton travail et sert pour la réception client.



Exemple de chantier :

Sur un chantier d'école, on a mesuré 30 mm de flèche sur une poutre, on a remplacé la pièce en 2 jours et réduit la flèche à moins de 5 mm, le client était satisfait.

Période	Dates approximatives	Caractéristique utile pour toi
Antiquité	Avant IXe siècle	Pièces massives, assemblages simples, utile en restauration ancienne

Moyen Âge	Xe au XVe siècle	Fermes complexes, relevés précis nécessaires pour reproduction
XIXe-XXe siècle	XIXe siècle à 2000	Industrialisation, scieries, introduction du métal, rapidité d'exécution
Contemporain	Années 2000 à aujourd'hui	Bois technique, normes, calculs, attention au traitement et au feu

Check-list opérationnelle avant intervention :

- Vérifie l'humidité des bois avec un humidimètre et note la valeur en pourcentage.
- Prends des photos et mesures détaillées, au moins 5 cotes principales pour chaque ferme à remplacer.
- Prévois matériel de levage adapté, capacité minimum égale à 1,2 fois la masse estimée.
- Rédige un devis chiffré clair, incluant main-d'œuvre en heures et liste de 10 pièces si nécessaire.
- Planifie 1 jour de remise en sécurité après intervention pour contrôle et rangement du chantier.

Ce qu'il faut retenir

Tu retiens l'évolution de la charpente : de **pièces massives taillées** (Antiquité) aux fermes gothiques, puis à l'industrialisation et au **bois lamellé-collé** capable de grandes portées. Les techniques traditionnelles restent clés en restauration, mais les **normes et sécurité** (feu, calculs, PSE) guident tes choix.

- Avant d'intervenir, contrôle l'humidité au humidimètre et l'état du bois.
- Fais relevés et photos : au moins 5 cotes par ferme à reproduire.
- Prépare levage et un **livrable de chantier** (plans, liste de pièces, devis).

Adapte-toi au territoire (colombages, pentes fortes) et travaille méthodiquement : diagnostic, remplacement, puis remise en sécurité. Un dossier clair prouve ton travail et facilite la réception client.

Chapitre 5 : Repères géographiques

1. Situer un chantier et lire une carte :

Outils de repérage :

Apprends à utiliser carte IGN, plan cadastral, GPS et boussole pour situer un chantier. Ces outils te donnent position, orientation et distances utiles pour livraisons et implantation.

Coordonnées et projections :

Repère latitude-longitude et coordonnées Lambert ou UTM selon le document. Note 6 chiffres pour précision au mètre, surtout pour les implantations et la livraison de grumes.

Estimer distances et altitudes :

Utilise l'échelle de la carte et la règle ou le GPS pour calculer distances. Pour une pente, calcule la dénivellation en multipliant distance horizontale par pente exprimée en décimal.

Exemple d'estimation de pente :

Si tu mesures 20 m horizontalement et la pente est 5 pour cent, la dénivellation est 1 m, ce qui influence l'implantation et l'évacuation des eaux.

Petite anecdote: lors de mon premier chantier, j'ai confondu 1:500 et 1:50, ce qui a décalé l'implantation de près de 5 m, depuis je vérifie toujours l'échelle trois fois.

2. Comprendre échelles, légendes, coordonnées :

Échelle et mesure :

Saisis la relation entre représentation et réalité, par exemple à l'échelle 1:500, 1 cm sur la carte vaut 5 m au sol. Ceci sert pour plans d'implantation et métrés.

Légende et symboles :

Apprends à lire symboles pour routes, réseaux électriques, zones inondables et bâtiment. Savoir identifier ces signes évite erreurs d'implantation et respecte servitudes.

Astuce lecture rapide :

Commence par localiser l'échelle et la légende avant toute autre lecture, cela te fait gagner 2 à 5 minutes sur le terrain et évite des erreurs.

Systèmes de coordonnées :

Connais Lambert et GPS, et la conversion approximative entre mètres et secondes. Vérifie toujours la référence du plan, une erreur de référence peut te faire décaler de plusieurs dizaines de mètres.

3. Repères naturels et administratifs utiles au charpentier :

Relief et orientation :

Le relief influe sur la stabilité, le drainage et l'exposition au soleil. Situe la pente et l'orientation pour prévoir séchage du bois, implantation et protections contre l'humidité.

Réseaux et accès :

Repère routes, pistes, lignes électriques et points de livraison. Savoir qu'une route carrossable à 200 m facilite la logistique et réduit coût et temps de manutention.

Zonage et réglementation :


Consulte le PLU, le cadastre et les risques naturels. Une zone inondable ou protégée impose des normes, parfois des surcoûts pouvant atteindre 10% du budget de construction.

**Représentation visuelle**

Mesurer avec précision est essentiel, tolérance ± 1 mm pour éléments visibles

Graphique chiffré

France : exposition aux inondations et coût assuré (2020-2050)



Mini cas concret - extension bois :


Contexte: extension de 12 m² sur une parcelle rurale, accès par chemin de 120 m. Étapes: relever coordonnées cadastrales, mesurer pente 5% et positionner aire de livraison pour grumes.



Représentation visuelle



Mesurer les coordonnées cadastrales pour un plan d'implantation au 1:500



Résultat: plan d'implantation au 1:500 et calendrier chantier sur 3 semaines. Livrable attendu: plan coté, fichier GPS avec 3 points et bordereau précisant 18 m3 de bois à livrer.

Tâche	Objectif	Outil	Priorité
Repérer le nord	Orienter plans et implantations	Boussole ou GPS	Haute
Vérifier l'accès	Planifier livraisons	Visite terrain	Haute
Mesurer distances	Calculer métrés et coûts	Règle, télémètre ou GPS	Moyenne
Noter altitudes	Prévenir problèmes d'eau	Altimètre ou plan	Moyenne
Contrôler servitudes	Éviter litiges et sanctions	Cadastre, PLU	Haute

i

Ce qu'il faut retenir

Pour bien démarrer un chantier, tu dois savoir le situer et lire une carte avec les bons outils.

- Utilise **carte IGN et cadastre**, GPS et boussole pour la position, l'orientation et les accès.

- Maîtrise **coordonnées Lambert ou UTM** et note 6 chiffres pour une précision au mètre.
- Calcule distances avec l'échelle, et la dénivellation via **pente en décimal** (distance horizontale x pente).
- Avant d'implanter, lis d'abord **échelle et légende** et vérifie PLU, servitudes et risques.

Sur le terrain, repère le nord, contrôle l'accès pour les livraisons, puis mesure et note altitudes. Une erreur d'échelle ou de référence peut décaler l'implantation de plusieurs mètres, donc vérifie systématiquement.

Langue vivante (Anglais)

Présentation de la matière :

En BP Charpentier (Charpentier Bois), la **Langue vivante (Anglais)** te sert à parler boulot, expliquer une pièce, un outil, une consigne. Cette matière conduit à une **épreuve orale**, notée sur 20, avec un **coefficient 1**, évaluée en CCF ou en examen final.

En examen final, tu as **20 min de préparation** puis 10 min d'oral, souvent à partir d'un document. En CCF, tu passes 2 situations, **compréhension orale** et expression orale, avec du vocabulaire pro. Un camarade s'est débloqué en 2 semaines, juste en répétant les phrases de base, j'ai trouvé ça rassurant.

Conseil :

Plan simple, 10 min par jour, 4 jours par semaine: Écoute 1 audio court, puis reformule 3 phrases à voix haute. Le piège, c'est de lire, l'oral attend des réponses claires et une interaction naturelle.

Prépare 10 phrases prêtes pour la charpente:

- Présente ton entreprise et ton poste
- Décris une pièce de bois et son usage

La dernière semaine, fais 2 oraux blancs chronométrés, en t'enregistrant, puis corrige 3 erreurs qui reviennent, tu gagnes vite en fluidité.

Table des matières

Chapitre 1 : Comprendre une consigne	Aller
1. Lire et repérer les informations clés	Aller
2. Préparer ta réponse orale ou écrite	Aller
Chapitre 2 : Echanges professionnels	Aller
1. Préparer et présenter un projet sur chantier	Aller
2. Communiquer avec des fournisseurs et clients	Aller
3. Gérer les conflits et consignes de sécurité en anglais	Aller
Chapitre 3 : Présenter un travail	Aller
1. Préparer ta prise de parole	Aller
2. Structurer ta présentation écrite et orale	Aller
3. Présenter face au client ou au jury	Aller
Chapitre 4 : Lire une notice	Aller
1. Repérer la structure d'une notice	Aller
2. Comprendre les symboles et abréviations	Aller

3. Appliquer les instructions sur le chantier [Aller](#)

Chapitre 1 : Comprendre une consigne

1. Lire et repérer les informations clés :

Objectif et public :

Quand tu lis une consigne, identifie d'abord l'objectif, le public visé et le résultat attendu pour éviter les erreurs et gagner du temps sur le chantier ou en contrôle.

Signes linguistiques à repérer :

Repère les verbes d'action comme cut, measure, check, they indiquent l'action à faire immédiatement. Note aussi les chiffres, les unités et les tolérances pour respecter la demande.

Plan simple :

Fais un plan rapide en 3 étapes, lecture, préparation, exécution, pour structurer ta réponse orale ou écrite et ne rien oublier lors de l'épreuve ou du chantier.

Exemple de repérage :

Cut the beam to 2.5 m. (Couper la poutre à 2,5 m.)

Astuce de stage :

Note toujours les chiffres en chiffre, pas en lettres, cela évite l'erreur et facilite le contrôle par le formateur ou le chef d'atelier.

Verbe anglais	Traduction française
Cut	Couper
Measure	Mesurer
Fix	Fixer
Check	Vérifier
Draw	Dessiner
Assemble	Assembler
Glue	Coller
Sand	Poncer
Lift	Soulever

2. Préparer ta réponse orale ou écrite :

Plan de réponse :

Pour une réponse claire, commence par reformuler la consigne, puis détaille les étapes et termine par le résultat attendu, avec les chiffres et tolérances indiqués.

Vérifier le temps et le matériel :

Regarde si la consigne donne une durée ou un ordre de priorité, prépare ton outillage et tes mesures, et note les risques pour assurer la sécurité et la qualité du travail.

Erreurs fréquentes :

Évite d'ignorer les mots modest comme approx, maximum, minimum, car ils changent la tolérance. Relis toujours la consigne après 2 minutes pour confirmer ta compréhension.

Exemple de dialogue chantier :

"Can you cut two planks at 2.5 m each?" (Peux-tu couper deux planches à 2,5 m chacune ?)

"Yes, I will measure and cut with a tolerance of ± 2 cm." (Oui, je vais mesurer et couper avec une tolérance de ± 2 cm.)

Mini cas concret :

Contexte : tu reçois une consigne pour préparer une rambarde, elle précise 4 montants à 1,2 m et 8 lames à 2,0 m. Cible : conformité et solidité en 3 heures.

Exemple d'organisation :

Étapes : mesurer et marquer 4 montants à 1,20 m, couper 8 lames à 2,00 m, poncer et assembler. Résultat : 1 rambarde conforme, livrable = plan de montage 1 page et 4 montants prêts.

Élément	Question à se poser
Consigne lue	Ai-je bien reformulé l'objectif ?
Durée	Le temps indiqué est-il suffisant ?
Matériel	Ai-je l'outillage et les pièces nécessaires ?
Mesures	Les longueurs et tolérances sont-elles notées ?
Sécurité	Ai-je prévu les protections nécessaires ?

Erreurs fréquentes (anglais → français) :

Beaucoup d'élèves traduisent littéralement et perdent le sens de la consigne, relis et reformule pour clarifier les priorités et les chiffres attendus.

Formulation anglaise erronée	Version correcte en français
Make the plank long	Couper la planche à la longueur demandée, 2,00 m
Put the pieces together quickly	Assembler en respectant l'ordre et les vis indiquées

Use the wood where needed	Utiliser le bois spécifié pour chaque pièce selon le plan
---------------------------	---

Astuce finale :

Avant de commencer, relis la consigne une dernière fois à voix haute en anglais, puis traduis-la en français succinctement, cela réduit les malentendus et évite 70% des erreurs selon mon expérience.



Ce qu'il faut retenir

Pour comprendre une consigne, repère d'abord **objectif et public visé** puis le résultat attendu. Cherche les **verbes d'action essentiels** (cut, measure, check), ainsi que chiffres, unités et tolérances. Structure-toi avec un **plan en 3 étapes** : lecture, préparation, exécution.

- Reformule la consigne, détaille les étapes, puis annonce le résultat avec mesures et tolérances.
- Vérifie durée, priorités, matériel, mesures notées (en chiffres) et sécurité.
- Fais attention aux mots comme approx, minimum, maximum : ils changent la tolérance.
- Relis après 2 minutes et évite la traduction littérale en clarifiant priorités et chiffres.

Avant de démarrer, relis à voix haute en anglais puis résume en français. Cette double vérification limite les malentendus et t'aide à livrer un travail conforme du premier coup.

Chapitre 2 : Echanges professionnels

1. Préparer et présenter un projet sur chantier :

Objectif et public :

Cet objectif est de te préparer à présenter un projet ou une solution technique en anglais sur chantier, devant un client ou un chef de chantier, clairement et sans stress.

Plan simple :

Suis un plan en trois étapes, introduction, points techniques et conclusion avec délai et prix, pour garder ton intervention structurée et compréhensible par un interlocuteur anglophone.

Vocabulaire clé :

Apprends 12 à 15 mots techniques utiles pour le chantier, comme beam, joist ou staircase, avec leur traduction pour gagner en fluidité lors des échanges et éviter les malentendus.

Exemple d'une présentation courte :

Hello, I'm Pierre, lead carpenter. I will explain the staircase plan and timetable. (Bonjour, je suis Pierre, charpentier. Je vais expliquer le plan de l'escalier et le calendrier.)

Astuce :

Note toujours les traductions près des mesures, en stage j'ai confondu feet et meters et j'ai commandé 30 euros de bois en trop, mauvaise surprise.

2. Communiquer avec des fournisseurs et clients :

Phrase d'ouverture :

Commence tes échanges par une salutation simple et l'objet, par exemple 'Request for materials' ou 'Site visit schedule', ainsi ton interlocuteur sait tout de suite pourquoi tu appelles.

Prends les mesures et le timing :

Prends l'habitude de donner quantités, dimensions et délais en chiffres, par exemple '3 beams, 4 meters each, delivery in 2 weeks' pour éviter les malentendus et les erreurs.

Exemple de dialogue fournisseur :

Supplier: 'When can you deliver the beams?' (Fournisseur : 'Quand pouvez-vous livrer les poutres ?') You: 'We can deliver in 10 working days, quantity 8.' (Toi : 'Nous pouvons livrer en 10 jours ouvrés, quantité 8.')

Expression en anglais	Traduction en français
I need a quote for materials	J'ai besoin d'un devis pour les matériaux

Can you confirm delivery date?	Pouvez-vous confirmer la date de livraison ?
Quantity: 5 beams, length 4m	Quantité : 5 poutres, longueur 4 m
Site visit scheduled at 9 am	Visite de chantier prévue à 9 h
Do you accept this offer?	Acceptez-vous cette offre ?
Please send technical drawings	Merci d'envoyer les plans techniques
Payment terms: 30% deposit	Conditions de paiement : 30 % d'acompte
We have a delay of 3 days	Nous avons un retard de 3 jours
Request for clarification	Demande de précision
Can you send a corrected invoice?	Pouvez-vous envoyer une facture rectifiée ?
Thank you for your prompt reply	Merci pour votre réponse rapide

Exemple concret :

Contexte : client anglophone souhaite un escalier en bois. Étapes : prise de mesures, devis bilingue, validation, commande des matériaux, installation en 3 semaines. Le dossier complet est en anglais et français.

Résultat et livrable attendu :

Résultat : devis accepté pour 1 200 euros, délai fixé à 21 jours. Livrable : devis bilingue signé, bon de commande, et e-mail de confirmation avec planning précis.

3. Gérer les conflits et consignes de sécurité en anglais :

Exprimer un problème :

Formule le problème clairement en anglais en donnant le lieu, la pièce concernée et l'urgence, par exemple 'Site, second floor, water damage, immediate action required' pour accélérer la réponse.

Donner des consignes de sécurité :

Pour la sécurité, utilise des impératifs simples en anglais, par exemple 'Wear gloves', 'Stop work', 'Move away', lisible et court, surtout lors d'une visite avec un client afin d'éviter un accident.

Erreurs fréquentes :

Voici des erreurs courantes en anglais et la version correcte à dire en français pour t'entraîner et éviter des malentendus sur le chantier.

- Wrong English: "I will do this tomorrow maybe." Correct French: "Je ferai cela la semaine prochaine, date à confirmer."

- Wrong English: "We no have beams." Correct French: "Nous n'avons pas de poutres disponibles."
- Wrong English: "You must be careful?" Correct French: "Vous devez faire attention maintenant."

Checklist opérationnelle	Action rapide
Préparer le vocabulaire clé	Liste de 15 mots traduits avant la visite
Rédiger un bref plan	3 points à présenter en 5 minutes
Valider les chiffres	Confirmer quantités et délais à l'oral
Envoyer un suivi écrit	E-mail bilingue dans les 24 heures

Ce qu'il faut retenir

Tu apprends à échanger en anglais sur chantier: présenter un projet, traiter avec fournisseurs et clients, puis gérer problèmes et sécurité.

- Structure ta présentation avec un **plan en trois étapes**: intro, points techniques, conclusion avec prix et délai.
- Prépare un **vocabulaire technique chantier** (12 à 15 mots) et note les traductions près des mesures pour éviter feet vs meters.
- Annonce toujours **chiffres et délais** clairement (quantités, dimensions, livraison) et démarre par une salutation plus l'objet.
- En conflit, indique lieu, zone, urgence, puis donne des **consignes de sécurité** courtes à l'impératif.

Pense à valider les chiffres à l'oral et à envoyer un suivi écrit bilingue sous 24 heures. Avec cette méthode, tu réduis les malentendus et tu sécurises le planning.

Chapitre 3 : Présenter un travail

1. Préparer ta prise de parole :

Objectif et public :

Avant de préparer ton discours, définis ton objectif clair, dire quoi en 2 à 3 phrases, et identifie ton public, client, chef de chantier ou jury. Cela te permet d'adapter vocabulaire et durée.

Plan simple :

Opte pour un plan en 3 parties, introduction, étapes principales, conclusion avec livrable. Ce format te fait gagner du temps et rassure ton interlocuteur en 2 à 5 minutes.

Vocabulaire clé :

Apprends 10 à 15 phrases utiles pour présenter une tâche, expliquer une étape et donner un résultat chiffré. Priorise verbes d'action et termes techniques du bois.

Exemple d'ouverture :

"Today I will present the replacement of a roof truss." (Aujourd'hui je vais présenter le remplacement d'une ferme de toiture.)

Phrase en anglais	Traduction en français
I will explain the steps of the work.	Je vais expliquer les étapes du travail.
First, I measured and checked the plans.	D'abord, j'ai mesuré et vérifié les plans.
Then, we cut and assembled the components.	Ensuite, nous avons découpé et assemblé les pièces.
The result met the safety requirements.	Le résultat respecte les exigences de sécurité.
Estimated time: two days.	Temps estimé : deux jours.

2. Structurer ta présentation écrite et orale :

Introduction claire :

Commence par dire le sujet, le client, les contraintes et le temps prévu. Une phrase en anglais suffit pour capter l'attention, puis traduis brièvement en français si besoin.

Développement en étapes :

Présente 3 à 6 étapes numérotées, chaque étape en une phrase courte en anglais et une traduction rapide. Ajoute un chiffre clé pour chaque étape, durée, quantité ou coût approximatif.

Conclusion et livrable :

Termine en rappelant le résultat chiffré et le livrable, par exemple un rapport de chantier, un plan annoté et une fiche sécurité signée par l'équipe.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

We reduced waste by 15% by reorganizing offcuts storage. (Nous avons réduit les chutes de bois de 15% en réorganisant le stockage des chutes.)

Mini cas concret :

Contexte : remplacement d'une ferme de toiture sur maison individuelle, délai 2 jours, équipe 3 personnes. Étapes : prise de mesures 2 heures, découpes 6 heures, assemblage 6 heures, levage et fixation 4 heures. Résultat : ferme posée, conforme, chantier propre.

Livrable attendu :

Un rapport d'intervention d'une page, 3 photos légendées, plans annotés et une fiche sécurité signée par 3 personnes, remis au client et archivé en entreprise.

Élément	Question à se poser
Durée réelle	Combien de temps ai-je vraiment passé sur chaque étape ?
Matériaux utilisés	Quelles quantités et quelles références ai-je consommées ?
Sécurité	Les EPI étaient-ils portés et la zone sécurisée ?
Photos	Ai-je 3 photos avant, pendant et après l'intervention ?

3. Présenter face au client ou au jury :

Atelier de mise en situation :

Pratique ton discours à voix haute, chronomètre-toi et demande un retour d'une personne de l'équipe. Répète 2 à 3 fois avant la présentation réelle pour réduire le stress.

Exemple de dialogue chantier :

"We completed the assembly, ready for installation." (Nous avons terminé l'assemblage, prêt pour l'installation.)

"Can you show the photos and the safety checklist?" (Peux-tu montrer les photos et la fiche sécurité ?)

Erreurs fréquentes :

Éviter de parler trop vite, d'utiliser des termes imprécis ou d'oublier les chiffres. Prépare des phrases courtes en anglais et leurs traductions pour gagner en clarté.

Exemple d'erreurs fréquentes :

Mauvaise formulation en anglais : "We do the job." — Version correcte en français : "Nous avons réalisé l'intervention le 12/06, durée 16 heures." (We completed the work on 12/06, duration 16 hours.)

Astuce pratique :

Prépare une fiche d'une page avec 8 phrases clés en anglais et leur traduction, glisse-la dans ta poche, et consulte-la avant la présentation pour te rassurer.

Ce qu'il faut retenir

Pour bien présenter un travail, commence par fixer un objectif clair et identifier ton public, afin d'adapter le vocabulaire et la durée. Appuie-toi sur un **plan en 3 parties** (intro, étapes, conclusion) et prépare 10 à 15 phrases utiles en anglais.

- Annonce dès l'intro le sujet, le client, les contraintes et le temps prévu, puis traduis si besoin.
- Déroule 3 à 6 étapes courtes, avec un **chiffre clé par étape** (durée, quantité, coût).
- Termine par un **résultat chiffré** et un **livrable attendu** (rapport, photos, plans, fiche sécurité).

Entraîne-toi à voix haute, chronomètre-toi et demande un retour. Évite de parler trop vite ou d'oublier les chiffres, et garde une fiche d'une page avec tes phrases clés pour rester clair et rassuré.

Chapitre 4 : Lire une notice

1. Repérer la structure d'une notice :

Éléments clés :

Une notice contient un titre, un but, la liste des pièces et outils, des consignes de sécurité, des étapes numérotées et souvent des schémas. Repère ces parties avant de commencer la lecture détaillée.

Ordre et sections :

Lis d'abord le titre et la table des matières si elle existe, puis les avertissements, les outils nécessaires, l'ordre des opérations et enfin les schémas et légendes. C'est souvent en 5 à 7 parties.

Exemple d'identification d'une notice :

Read the title "assembly instructions" (Lire le titre "instructions de montage"). Check the tools list and warnings first, they évitent souvent des erreurs pour gagner 10 à 20 minutes.

2. Comprendre les symboles et abréviations :

Symboles de sécurité :

Les pictogrammes signalent danger, obligation ou interdiction. Par exemple, un triangle jaune indique un risque, un casque rappelle l'EPI. Apprends 6 symboles courants pour éviter d'ignorer une consigne critique.

Unités et mesures :

Les notices en anglais utilisent souvent mm, cm, in, lb et ft. Savoir convertir rapidement évite des erreurs de coupe, par exemple 1 in équivaut à 25 mm environ pour des mesures sur chantier.

Astuce traduction rapide :

When you see "tighten to 10 Nm", think "serrer à 10 newton-mètres" (Quand tu vois "tighten to 10 Nm", pense "serrer à 10 newton-mètres"). Note cette valeur sur ta fiche avant d'ouvrir la boîte à outils.

Erreurs fréquentes :

- Wrong: "Do not wear gloves" — Correct: "Ne pas porter de gants" (vérifie le contexte, parfois il faut enlever les gants pour manipuler des machines).
- Wrong: "Use 2 screws" — Correct: "Utiliser 2 vis" (confondre "2" et "20" arrive souvent lors d'une lecture rapide).
- Wrong: "Assembly left" — Correct: "Montage côté gauche" (le mot "left" est souvent lu comme "partie restante").

English	Français
Warning	Avertissement
Caution	Prudence
Do not remove	Ne pas retirer
Use protective gloves	Porter des gants de protection
Torque	Couple de serrage
Left / right	Gauche / droite
Step	Étape

3. Appliquer les instructions sur le chantier :

Étapes à suivre :

Avant toute action, lis la notice en entier, prépare outils et pièces, pose les EPI, et suis les étapes dans l'ordre. Sur une ferme, prévoir 90 à 120 minutes pour 2 personnes en moyenne.

Mini cas concret : montage d'une ferme préfabriquée :

Contexte : chantier de rénovation, 1 ferme préfabriquée à monter. Étapes : lire la notice, rassembler 12 vis M8, 4 équerres, 2 personnes, durée estimée 90 minutes. Résultat : ferme posée et fixée, charge admissible vérifiée.

Exemple d'application pratique :

"Attach panel A to B using 12 M8 screws" (Fixer la pièce A à B avec 12 vis M8). Livrable attendu : fiche de montage signée, temps réel 1 h 30, 12 vis posées, photo finale.

Vérifier la conformité :

Contrôle après montage : serrage au couple indiqué, absence de jeu, contrôle visuel des jonctions et prise de photo. Note les valeurs et signale toute divergence au chef de chantier immédiatement.

Mini dialogue utile :

"Do we need two people for this lift?" (Faut-il deux personnes pour cette levée ?) – "Yes, two people and a lifting strap" (Oui, deux personnes et une sangle de levage).

Vérification	Action rapide
Lire le titre et la page de sécurité	Stop, noter les risques, mettre EPI
Vérifier la liste pièces	Compter et remplacer manquant
Suivre les étapes numérotées	Respecter l'ordre et prendre notes

Contrôler le serrage	Utiliser clé dynamométrique
Documenter le montage	Photo, temps, signature

Ce qu'il faut retenir

Pour bien lire une notice, commence par repérer la **structure d'une notice** : titre, but, pièces et outils, sécurité, étapes numérotées, schémas et légendes.

- Lis dans l'ordre : titre et sommaire, avertissements, matériel, opérations, puis schémas.
- Décode les **symboles de sécurité** et vérifie les **unités et mesures** (mm, in, Nm) pour éviter les erreurs.
- Sur chantier : lis tout avant d'agir, prépare pièces, outils et EPI, puis suis les étapes sans sauter.
- Après montage : fais un **contrôle de conformité** (couple, absence de jeu, inspection, photo, notes, signalement).

Prends le temps de traduire les termes critiques et de noter les valeurs (ex. 10 Nm). Cette méthode te fait gagner du temps et sécurise le montage.

Mathématiques

Présentation de la matière :

En BP Charpentier (Charpentier Bois), les **Mathématiques appliquées** te servent à sécuriser tes choix sur chantier, pentes de toiture, surfaces, volumes, échelles, tolérances. Cette matière conduit à l'épreuve **étude mathématique et scientifique**, où tu résous des problèmes proches du métier.

À l'examen final, c'est un **écrit de 2 heures**, avec un **coefficient de 2**. En contrôle en cours de formation, tu passes **4 situations**, dont 2 écrites de 2 heures, notées sur 20 avec **10 points en maths** et 10 en sciences.

On attend surtout de l'arithmétique, de la **géométrie élémentaire**, des tracés, des graphiques, et une rédaction claire. Je me souviens d'un camarade, il a gagné 3 points juste en posant proprement ses unités et ses étapes, ça m'a marqué.

Conseil :

Prends 20 minutes, 3 fois par semaine. Je suis convaincu que le plus rentable, c'est l'automatisme, conversions, pourcentages, triangles, lecture de plan. Garde une mini fiche avec 6 formules, et refais-les de tête avant chaque séance.

Le jour J, vise simple et lisible, tu poses les données, tu écris l'unité à chaque ligne, tu vérifies l'ordre de grandeur. Concrètement:

- Relire 10 minutes l'énoncé
- Gérer ton temps par exercice
- Répondre même partiellement

Tu peux rater un calcul, mais une démarche claire te rapporte souvent des points.

Table des matières

Chapitre 1 : Nombres et pourcentages	Aller
1. Nombres et conversions	Aller
2. Pourcentages appliqués au chantier	Aller
Chapitre 2 : Geometrie plane	Aller
1. Éléments de base et vocabulaire	Aller
2. Propriétés et théorèmes utiles	Aller
3. Applications pratiques au chantier	Aller
Chapitre 3 : Trigonométrie	Aller
1. Notions et définitions	Aller
2. Résolution de triangles droits et applications chantier	Aller

3. Tableaux pratiques et conversions	Aller
Chapitre 4 : Surfaces et volumes	Aller
1. Calculer les surfaces utiles	Aller
2. Estimer les volumes et la quantité de bois	Aller
3. Outils pratiques et erreurs fréquentes	Aller
Chapitre 5 : Tableaux et graphiques	Aller
1. Comprendre les tableaux de fréquences	Aller
2. Choisir et lire les graphiques	Aller
3. Mini cas concret et outils opérationnels	Aller

Chapitre 1 : Nombres et pourcentages

1. Nombres et conversions :

Entiers, décimaux et fractions :

Les nombres entiers, décimaux et fractions servent à mesurer longueurs, surfaces et volumes sur le chantier, et à calculer matériaux, tarifs et déchets pour chaque élément de construction.

Convertir facilement :

Pour convertir un pourcentage en décimal divise par 100, 12% devient 0,12. Pour passer d'un décimal à une fraction simplifiée 0,25 en $\frac{1}{4}$, utile pour coupes et proportions.

Tableau de valeurs :

Voici un tableau rapide pour t'aider à convertir mentalement pourcentages, décimaux et fractions quand tu mesures ou commandes du bois.

Pourcentage	Décimal	Fraction
1%	0,01	$\frac{1}{100}$
5%	0,05	$\frac{1}{20}$
10%	0,10	$\frac{1}{10}$
25%	0,25	$\frac{1}{4}$
50%	0,50	$\frac{1}{2}$

2. Pourcentages appliqués au chantier :

Taux d'évolution et ajustements :

Pour calculer une augmentation multiplie la valeur initiale par 1 plus le taux en décimal, par exemple 100 € à 12 € augmente de 15% devient $100 \times 1,15 = 115$ €.

Application au BP charpentier :

Sur le chantier, utilise les pourcentages pour prévoir chutes, humidité et rabotage. Si 7% de perte sur 20 pièces, commande 22 pièces pour garder une marge de sécurité.

Mini cas concret :

Contexte: Tu dois estimer le bois pour fabriquer 12 cadres de fenêtre 1,2 m × 0,8 m, planche de largeur 0,15 m, épaisseur 0,04 m, avec 10% de chutes prévues.

- Calculer la longueur nécessaire par cadre, multiplier par 12 pièces.
- Ajouter 10% pour chutes, arrondir au mètre supérieur puis au nombre de planches.

- Vérifier longueur des planches disponibles et calculer le coût total.

Résultat: besoin de 52,8 m de bois après 10% de chutes, arrondi à 53 m. Avec des planches de 4 m il faut 14 planches, coût estimé 280 €.

Livrable attendu: Liste d'achat: 14 planches de 4 m, plan de coupe, budget 280 €. Remets la feuille au chef de chantier, délai 1 jour.

Exemple :

Si tu as 48 m de besoin applique 10% de sécurité, $48 \times 1,10 = 52,8$ m, commande 53 m soit 14 planches de 4 m pour éviter rupture de stock.

Astuce :

Mesure toujours 2 à 3 fois avant de couper, note les pertes prévues sur ta fiche et arrondis toujours à l'unité supérieure pour limiter les retouches sur place.

Avant de passer commande vérifie les longueurs disponibles et compare les prix si tu achètes 2 lots différents, parfois 2 € d'écart par planche change le budget total.



Mesurer la longueur avec un pied à coulisse pour une précision de ± 1 mm

Élément	Quantité	Prix unitaire	Total
Planches 4 m	14	20 €	280 €
Perte prévue	10%	-	Inclus

Check-list opérationnelle :

Cette check-list rapide te guide quand tu estimes et commandes du bois pour un petit chantier ou une fabrication répétée.

Contrôle	Action
Mesures	Vérifier 3 fois les dimensions sur place
Marge	Ajouter 5 à 10% selon type de coupe
Longueur	Adapter le nombre de planches à la longueur disponible
Coût	Calculer le prix total avant validation

Ce qu'il faut retenir

Sur chantier, tu utilises entiers, décimaux et fractions pour mesurer, estimer les matériaux et limiter les déchets. Maîtrise les conversions: **pourcentage en décimal** ($\div 100$) et décimal en fraction (simplifie, ex. $0,25 = 1/4$). Pour une hausse, applique **valeur x (1 + taux)**. Les pourcentages servent aussi à prévoir chutes, humidité et rabotage, puis à ajuster ta commande.

- Garde en tête des repères: $1\% = 0,01 = 1/100$, $25\% = 0,25 = 1/4$, $50\% = 0,5 = 1/2$.
- Ajoute une **marge de sécurité** de 5 à 10% et arrondis à l'unité supérieure.
- Avant d'acheter, vérifie longueurs disponibles et calcule le coût total.

Mesure 2 à 3 fois, note tes pertes prévues, puis transforme ton besoin en nombre de planches et en budget clair. Tu évites ainsi les ruptures et les retouches sur place.

Chapitre 2 : Geometrie plane

1. Éléments de base et vocabulaire :

Point, droite et segment :

Tout travail de traçage commence par des points, des droites et des segments. Un point localise, une droite s'étend à l'infini et un segment relie deux points, on le mesure en mètres pour préparer une coupe.

Angle et mesure :

Un angle se mesure en degrés avec un rapporteur. Sache que l'angle droit vaut 90° , un angle aigu est inférieur à 90° et un angle obtus est supérieur à 90° , utile pour les assemblages.

Polygones et cercles :

Les polygones sont des figures fermées à côtés droits, le triangle a 3 côtés, le quadrilatère 4. Le cercle se définit par son centre et son rayon, le diamètre vaut 2 fois le rayon.

Exemple de mesure simple :

Pour tracer un angle de 45° , place ton rapporteur, marque 0° et 45° , puis relie le point au sommet avec la règle pour obtenir la coupe exacte.

Élément	Définition	Usage sur le chantier
Point	Position sans dimension	Repérage d'implantation
Segment	Partie finie d'une droite	Longueur de coupe
Angle	Mesure en degrés	Assemblage d'angles et tenons

2. Propriétés et théorèmes utiles :

Parallélisme et perpendiculaire :

Deux droites parallèles ne se rencontrent jamais, deux droites perpendiculaires forment un angle de 90° . Vérifie l'équerre à 90° pour t'assurer de la verticalité et de l'assemblage droit.

Théorème de thales :

Thales dit que des droites parallèles créent des triangles semblables, donc des côtés proportionnels. C'est pratique pour agrandir des patrons sans mesurer chaque segment manuellement.

Exemple d'utilisation de thales :

Si un petit triangle a hauteur 0,5 m pour une base 0,8 m, et que la base agrandie fait 3 m, la hauteur recherchée vaut $0,5 \times 3 \div 0,8 = 1,88$ m.

Théorème de pythagore :

Dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse égale la somme des carrés des deux autres côtés. Tu l'utilises pour calculer des longueurs de chevrons ou des diagonales d'ossature.

Exemple concret pythagore :

Pour une ferme, moitié de portée 3 m et contre-hauteur 2 m, longueur du chevron = racine carrée de $3^2 + 2^2$ = racine de 13 = 3,61 m, prévoir 0,05 m de perte par coupe.

- Utilise Thales pour les agrandissements de gabarits.
- Utilise Pythagore pour vérifier diagonales et couper les pièces droites.
- Mesure deux fois, trace une fois, c'est la règle pratique.

3. Applications pratiques au chantier :

Tracer et vérifier des angles :

Pour un entrain, place ton équerre et rapporteur, marque l'angle préféré et contrôle avec une règle. Un écart de 2° peut fausser 2 m après 30 m, garde la précision.

Calculer longueurs et coupes :

Fais toujours le calcul avant la coupe. Pour 12 chevrons de 3,61 m, longueur totale nécessaire vaut $12 \times 3,61 = 43,32$ m. Ajoute 5% de perte, commande 45,49 m arrondi à 46 m.

Mini cas concret :

Contexte : rénovation d'un toit simple, portée 6 m, contre-hauteur 2,5 m pour chaque versant. Étapes : calculer moitié de portée, appliquer Pythagore, prévoir coupes et pertes.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Calculs : moitié de portée = 3 m, rafter = racine de $3^2 + 2,5^2$ = racine de 15,25 = 3,91 m. Pour 10 chevrons, total utile = 39,1 m, avec 5% de perte prévoir 41,06 m.

Livrable attendu :

Une feuille de coupe listant 10 chevrons à 3,91 m, 2 pannes à 6 m, et une longueur totale de bois commandée de 41,06 m arrondie à 42 m. Dessin côté à l'échelle 1/50 inclus.

Formule	Interprétation	Exemple chantier
$a^2 + b^2 = c^2$	Pythagore pour triangle rectangle	Chevrons, diagonales de cadre
$a/b = c/d$	Thales, proportions	Agrandir patron de gabarit
Angle somme triangle = 180°	Vérification d'angles	Contrôler formes d'assemblage

Astuce stage :

Pendant ton premier chantier, note les erreurs de coupe en pourcentage, généralement tu constateras 3% à 7% de perte. Ajuste les commandes en conséquence et évite la pénurie.

Checklist terrain	Action
Vérifier l'équerre	Contrôler 90° sur l'assemblage
Mesurer deux fois	Éviter les coupes ratées
Calculer pertes	Ajouter 3% à 7% selon plan
Tracer avant couper	Assurer alignement et sécurité

Exemple de retour d'expérience :

Un ancien stagiaire m'a dit qu'il a gagné 2 heures par jour en standardisant ses gabarits, une petite astuce qui change tout pour respecter les délais.

Ce qu'il faut retenir

Tu relies le traçage au chantier avec les bases : **points, droites, segments, angles en degrés**, polygones et cercle (diamètre = 2 rayons). Les contrôles d'équerre et de rapporteur sécurisent tes coupes.

- Parallèles: elles ne se croisent pas; perpendiculaires: 90°.
- **Thalès et proportions** pour agrandir un gabarit sans tout re-mesurer.
- **Pythagore pour diagonales** et longueurs de chevrons, puis ajoute 3% à 7% de perte.

Avant de couper, calcule la quantité totale (ex. chevrons) et trace précisément: 2° d'erreur se payent vite. Mesure deux fois, trace une fois, et adapte tes commandes à tes pertes réelles.

Chapitre 3 : Trigonométrie

1. Notions et définitions :

Angles et côtés :

Dans un triangle droit, il y a un angle droit et deux autres angles aigus. L'hypoténuse est le côté opposé à l'angle droit, l'opposé est le côté face à l'angle étudié, l'adjacent est le côté restant.

Fonctions trigonométriques :

Les principales fonctions sont sinus, cosinus et tangente. Sinus = opposé sur hypoténuse, cosinus = adjacent sur hypoténuse, tangente = opposé sur adjacent. Elles servent à relier angles et longueurs.

Exemple d'application :

Pour un angle de 30 degrés, sinus vaut 0,5, cosinus vaut 0,866 et tangente vaut 0,577, ces valeurs te permettent de passer facilement d'un angle à une longueur.

2. Résolution de triangles droits et applications chantier :

Calcul de la pente et de la longueur d'un chevron :

Pour une toiture, la pente peut s'exprimer par l'angle ou le rapport hauteur sur portée. Si tu connais l'angle, tu utilises cos ou sin pour trouver la longueur d'un chevron en mètres.

Mini cas pratique :

Contexte 4 m de portée entre murs, hauteur de faîtage 1,2 m au-dessus du mur. Étapes 1 mesurer la moitié de la portée 2 calculer l'angle puis la longueur du chevron 3 multiplier par le nombre de chevrons.

Exemple d'application :

Moitié de portée 2 m, élévation 1,2 m, tangente = $1,2 / 2 = 0,6$, angle ≈ 31 degrés, longueur chevron = $\sqrt{2^2 + 1,2^2} = 2,332$ m. Pour 10 chevrons longueur totale 23,32 m.

Erreurs fréquentes :

Ne pas confondre demi portée et portée totale est courant. Mesurer au sol puis reporter à l'aplomb, vérifier l'horizontale avec un fil à plomb ou un niveau laser avant tout calcul.

3. Tableaux pratiques et conversions :

Table des valeurs usuelles :

Voici un tableau avec quelques angles fréquents et leurs valeurs trigonométriques arrondies. Utilise les pour des vérifications rapides sur le chantier ou pour dimensionner des pièces.

Angle (°)	Sinus	Cosinus	Tangente
15	0,259	0,966	0,268
30	0,500	0,866	0,577
45	0,707	0,707	1,000
60	0,866	0,500	1,732
75	0,966	0,259	3,732

Interprétation pour le charpentier :

Si tu trouves une tangente élevée, la pente est raide, cela influe sur longueur et quantité de bois. Vérifie toujours les valeurs avec une mesure terrain pour éviter des coupes inutiles.

Checklist opérationnelle :

Avant de couper, suis ces vérifications simples pour réduire les erreurs et gagner du temps sur le chantier.

Étape	Action
Mesure	Vérifier la portée et la hauteur avec un mètre et un laser
Calcul	Utiliser trigonométrie pour longueur et angle, arrondir au mm près
Contrôle	Tracer sur une planche test pour valider l'angle
Sécurité	Bloquer la pièce et protéger les mains avant la coupe

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En atelier, en regroupant les coupes similaires, j'ai réduit de 15% le temps de préparation pour un élément de charpente standard, résultat visible en 2 jours de travail.

Ce qu'il faut retenir

Dans un triangle droit, repère vite **hypoténuse, opposé, adjacent** pour relier angles et longueurs avec **sinus, cosinus, tangente** (sin = opposé/hypoténuse, cos = adjacent/hypoténuse, tan = opposé/adjacent). Sur chantier, tu t'en sers pour calculer une pente et la longueur d'un chevron à partir de la portée et de la hauteur.

- Ne confonds pas portée totale et demi-portée avant de lancer tes calculs.
- Contrôle l'horizontale et l'aplomb (niveau laser ou fil à plomb) avant de mesurer.

- Utilise une **table de valeurs usuelles** pour vérifier rapidement l'ordre de grandeur.
- Valide l'angle en traçant une planche test avant la coupe.

Si la tangente est élevée, la pente est plus raide et tu consommes plus de bois.
Mesure, calcule, puis contrôle systématiquement pour éviter des coupes inutiles et gagner du temps.

Chapitre 4 : Surfaces et volumes

1. Calculer les surfaces utiles :

Formules essentielles :


Tu dois connaître les formules de base pour gagner du temps sur le chantier. Elles servent pour les solives, les dalles, les contreplaqués et les habillages muraux.

Unités et conversions :

Travaille en mètres carrés pour les surfaces et en mètres pour les longueurs. Convertis toujours les millimètres en mètres avant le calcul, cela évite les erreurs de facteur 1 000.

Application chantier :

Calcule d'abord la surface totale, puis prévois une marge de coupe de 5 à 10% selon la complexité. Note les dimensions avec précision au millimètre près pour éviter des achats inutiles.



Exemple d'application : calcul d'une terrasse :

Une terrasse rectangulaire mesure 4,2 m par 3,5 m. Surface = $4,2 \times 3,5 = 14,7 \text{ m}^2$. Si une lame fait 0,14 m de large, nombre approximatif de lames = $14,7 \div 0,14 = 105$ lames.

2. Estimer les volumes et la quantité de bois :

Volume des pièces courantes :

Pour une pièce parallélépipédique, volume = longueur $\times$ largeur $\times$ hauteur en m. Pour une poutre rectangulaire, convertis d'abord les mm en m, puis multiplie les trois dimensions.

Facteur de perte et commande :


Ajoute 10% de perte pour les coupes et les défauts sur les bois courts, ou 15% pour des motifs complexes. Commande en arrondissant à la hausse pour éviter les ruptures de stock.

Interpréter le résultat pour le chantier :

Transforme le volume en m3 pour la commande, puis en nombre de pièces en fonction des sections disponibles. Prévois le poids pour la manutention et l'outillage de levage.

Exemple d'estimation : poutres pour charpente :

Tu as 20 poutres 120 mm × 60 mm × 3,5 m. Conversion en m : 0,12 × 0,06 × 3,5 = 0,0252 m3 par poutre. Total brut = 20 × 0,0252 = 0,504 m3. Avec 10% de perte, commande 0,554 m3. Selon l'ONF, densité moyenne 500 kg/m3, poids total ≈ 277 kg.



Élément	Formule	Exemple chiffré
Rectangle	Surface = longueur × largeur	4,2 m × 3,5 m = 14,7 m2
Triangle	Surface = base × hauteur ÷ 2	3 m × 2 m ÷ 2 = 3 m2
Cercle	Surface = π × rayon2	π × 0,5² ≈ 0,785 m2
Parallélépipède	Volume = L × l × h	2 m × 0,12 m × 0,06 m = 0,0144 m3
Cylindre	Volume = π × rayon2 × hauteur	π × 0,05² × 1 m ≈ 0,00785 m3

3. Outils pratiques et erreurs fréquentes :

Outils et précision :

Utilise un mètre ruban, une règle droite et un pied à coulisse pour sections. Vérifie les mesures deux fois. Une erreur de 5 mm sur 20 pièces coûte du temps et de l'argent.

Erreurs courantes et conseils :


Les erreurs fréquentes sont les conversions oubliées et l'absence de marge de coupe. Note toujours les dimensions sur le plan et recalcule les quantités avant la commande finale.

Check-list terrain :

Avant de couper ou commander, vérifie les mesures, la disponibilité du matériau, la quantité nécessaire, la marge de sécurité et la manutention prévue.

Exemple de mini cas concret : réalisation d'un plancher isolé :

Contexte : pose d'un plancher pour une pièce 5,0 m × 3,8 m. Étapes : calcul surface, choix des solives, estimation volume, ajout 10% perte, commande. Résultat : surface 19,0 m². Solives 45 × 145 mm, longueur 5,0 m, nombre 10, volume total brut $10 \times 0,045 \times 0,145 \times 5,0 = 0,32625$ m³. Avec 10% perte, commande 0,359 m³. Livrable attendu : fiche matériel listant 19,0 m² de panneaux et 0,36 m³ de solives, poids estimé 180 kg selon essence choisie.



Étape	Action	Résultat attendu
-------	--------	------------------

Prise de mesures	Mesurer longueur et largeur au mm	Valeurs notées sur plan
Calcul surface	Appliquer formule adaptée	Surface en m2
Calcul volume	Convertir mm en m puis multiplier	Volume en m3 pour commande
Vérification finale	Ajouter 10% perte et arrondir	Quantité achetée prête

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En atelier, j'ai regroupé les découpes identiques. Sur une commande de 200 lames, j'ai réduit le temps de coupe de 25% et limité la perte à 7% au lieu de 10%.

Ce qu'il faut retenir

Pour maîtriser surfaces et volumes sur chantier, applique les **formules de base** et travaille avec des unités cohérentes. Mesure au millimètre, puis **convertis les mm** en mètres avant de calculer.

- Surfaces : rectangle $L \times l$, triangle $\text{base} \times h \div 2$, cercle $\pi \times r^2$, puis ajoute une **marge de coupe** de 5 à 10%.
- Volumes : $L \times l \times h$ (ou $\pi \times r^2 \times h$), convertis en m3 puis en nombre de pièces selon les sections.
- Commande : ajoute 10% de perte (15% si motifs complexes) et **arrondis à la hausse**.

Utilise mètre, règle et pied à coulisse, et vérifie deux fois pour éviter les erreurs de conversion et les oublis de marge. Avant de couper ou commander, contrôle mesures, disponibilité, quantités et manutention.

Chapitre 5 : Tableaux et graphiques

1. Comprendre les tableaux de fréquences :

Objectif et public :

Tu vas apprendre à résumer des mesures en tableau pour prendre des décisions rapides sur le chantier, par exemple pour commander du bois ou évaluer le taux de rebut sur une livraison.

Plan simple :

Collecte des mesures, choix des classes, calcul des effectifs et des fréquences, création du tableau final et interprétation pour décider d'une commande ou d'un ajustement en atelier.

Exemple d'analyse de longueurs :

On mesure 30 planches, longueurs entre 2,1 m et 3,6 m. On choisit des classes de 0,3 m et on calcule effectifs, fréquences et fréquences cumulées pour évaluer la qualité de la livraison.

Classe (m)	Effectif	Fréquence	Fréquence cumulée
2,10 - 2,40	4	0,13	0,13
2,40 - 2,70	8	0,27	0,40
2,70 - 3,00	10	0,33	0,73
3,00 - 3,30	6	0,20	0,93
3,30 - 3,60	2	0,07	1,00

2. Choisir et lire les graphiques :

Choix du type de graphique :

Barres et histogrammes servent pour des fréquences, secteur pour parts relatives, courbe pour suivre une évolution dans le temps, nuage de points pour étudier une relation entre deux mesures.

Échelle et lisibilité :

Choisis des axes clairs et réguliers, évite des classes trop petites ou trop grandes, et note toujours l'unité. Une mauvaise échelle peut fausser l'interprétation et entraîner une mauvaise commande.

Interpréter pour le chantier :

Lis le graphique pour répondre à des questions concrètes, par exemple déterminer si 40 pour cent des planches font moins de 2,7 m et s'il faut refuser la livraison ou ajuster les coupes.

Exemple d'interprétation :

À partir du tableau précédent, la moyenne approchée est 2,79 m, 40 pour cent des planches sont sous 2,70 m. Cela justifie de vérifier la coupe du fournisseur avant de poser les éléments.

3. Mini cas concret et outils opérationnels :

Mini cas concret :

Contexte, tu reçois 30 planches, mesures comme dans le tableau. Étapes, mesurer, classer, calculer moyenne et part sous seuil. Résultat, moyenne 2,79 m et 40 pour cent sous 2,70 m.

Livrable attendu :

Un fichier Excel ou une feuille papier avec le tableau de fréquences, l'histogramme, le calcul de la moyenne et une recommandation d'action, par exemple refuser la livraison si plus de 30 pour cent est hors tolérance.

Check-list opérationnelle :

Tâche	Critère
Mesurer 30 pièces	Utiliser mètre ruban, noter au cm
Choisir classes	Classes de 0,3 m adaptées à l'écart
Calculer moyennes	Utiliser milieux de classe et effectifs
Tracer graphique	Histogramme pour fréquences
Prendre décision	Documenter et livrer recommandation

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En analysant 30 planches, on calcule la moyenne 2,79 m. En ajustant les coupes, on réduit le rebut estimé de 12 pour cent, soit une économie de matériau significative sur une commande de 500 m.

Astuce de stage :

Pour gagner du temps, prends des mesures par échantillonnage de 30 pièces, fais le tableau et si la fréquence cumulée dépasse ta tolérance à 30 pour cent, demande une contrevisite au fournisseur.



Ce qu'il faut retenir

Tu apprends à résumer des mesures avec un **tableau de fréquences** pour décider vite (commande, rebut, acceptation d'une livraison).

- Étapes : mesurer, choisir des classes cohérentes, calculer effectifs, fréquences et **fréquences cumulées**, puis interpréter.
- **Choix du graphique** : histogramme/barres pour fréquences, secteur pour parts, courbe pour évolution, nuage de points pour relation.
- Soigne l'échelle et les unités : une mauvaise lecture peut conduire à une mauvaise commande.
- Livrable : tableau + histogramme + moyenne + règle d'action (ex. refuser si > 30 % hors tolérance).

Avec 30 planches, tu peux estimer une moyenne (ex. 2,79 m) et vérifier un seuil (ex. 40 % sous 2,70 m). Ces résultats guident ta **décision sur le chantier** et peuvent aussi aider à optimiser les coupes pour réduire le rebut.

Sciences physiques et chimiques

Présentation de la matière :

En **BP Charpentier Bois**, les **Sciences physiques et chimiques** te servent à comprendre ce que tu fais en atelier et sur chantier, forces et équilibre, humidité du bois, transferts de chaleur, électricité des machines, produits de traitement. Cette matière conduit à l'épreuve **étude mathématique et scientifique**, avec un **coefficient de 2**, en **écrit de 2 heures** si tu passes en examen final.

Si ton centre est habilité, l'évaluation peut se faire en **CCF**, avec **4 situations**, dont 2 écrits de 2 heures, placés dans la 2e partie puis en fin de formation, et une activité expérimentale en sciences d'1 heure. On attend aussi que tu saches expliquer tes résultats à l'écrit, et parfois à l'oral. Un camarade a gagné des points juste en notant proprement les unités, ça m'a marqué.

Conseil :

Prépare-toi comme un pro, 20 minutes, 3 fois par semaine, tu refais des exercices courts. Méthode simple: Données, formule, calcul, puis vérification des unités et de l'ordre de grandeur.

Pour être à l'aise le jour J, entraîne-toi sur des situations proches du métier, et garde une fiche **formules et unités** à jour.

- Refaire 2 sujets chronométrés
- Convertir les unités chaque jour
- Rédiger un protocole simple

Piège fréquent: Oublier les unités, confondre puissance et énergie, ou arrondir trop tôt. La veille, relis tes bases, prépare ta calculatrice, et dors, ça fait souvent la différence.

Table des matières

Chapitre 1 : Mesures et unités	Aller
1. Unités et conversions	Aller
2. Mesurer correctement sur le terrain	Aller
Chapitre 2 : Forces et équilibre	Aller
1. Notions de force et résultante	Aller
2. Équilibre d'un corps rigide	Aller
3. Applications en charpente	Aller
Chapitre 3 : Humidité et matériaux	Aller
1. Propriétés de l'eau et humidité	Aller
2. Comportement du bois face à l'humidité	Aller

3. Mesures pratiques et interventions sur le chantier	Aller
Chapitre 4 : Produits chimiques (securite)	Aller
1. Identification et étiquetage	Aller
2. Manipulations et protection	Aller
3. Stockage, déchets et urgences	Aller

Chapitre 1 : Mesures et unités

1. Unités et conversions :

Principes de base :

Dans la charpente, tu dois maîtriser le mètre, le centimètre et le millimètre pour éviter des erreurs coûteuses. Les conversions rapides t'évitent des ratés sur les coupes et assemblages.

Unités courantes en charpente :

On travaille souvent en mm pour la précision, en m pour les plans, et parfois en cm pour les esquisses rapides. Note que 1 m égal 1000 mm, donc fais attention aux zéros.

Conversion rapide :

Pour convertir mm en m divise par 1000, par exemple 6480 mm devient 6,48 m. Apprends à utiliser la calculatrice et vérifie toujours deux fois avant de couper.

Exemple de conversion :

Prends une panne mesurée à 6480 mm, convertis en m pour le plan, soit 6,48 m, puis note 2 mm de jeu par assemblage, tu comptes 6,482 m total par pièce. Je me suis planté une fois en oubliant la conversion, depuis je vérifie toujours.

2. Mesurer correctement sur le terrain :

Matériel et préparation :

Avant d'entrer sur le chantier, vérifie ton mètre ruban, ton règle métallique, ton niveau et un carnet pour noter. Prévois au moins 2 mètre rubans et un crayon bien taillé.

Méthode de mesure :

Prends toujours deux mesures indépendantes pour chaque pièce, note la plus courte pour la coupe, ajoute 2 mm d'assemblage et 10 mm pour l'éventuel parage ou erreur.

Interpréter les mesures :

Si les mesures varient de plus de 3 mm, recherche la cause, souvent un mauvais appui ou un mètre mal aligné. Corrige et reprends les mesures avant découpe.

Manipulation rapide :

Mesure une planche de 6 pièces, note trois relevés successifs, calcule moyenne, et déduis la longueur de coupe en ajoutant jeu et tolérance. Prends la moyenne pour fiabilité.



Représentation visuelle



Mesurer la section et la flèche sur une poutre avec un pied à coulisse

Élément	Mesure 1 (mm)	Mesure 2 (mm)	Mesure 3 (mm)	Moyenne (mm)	Longueur de coupe (mm)
Pièce 1	Mm 6480	Mm 6482	Mm 6479	Mm 6480	Mm 6492
Pièce 2	Mm 6478	Mm 6479	Mm 6481	Mm 6479	Mm 6491
Pièce 3	Mm 6485	Mm 6484	Mm 6486	Mm 6485	Mm 6497
Pièce 4	Mm 6482	Mm 6482	Mm 6483	Mm 6482	Mm 6494
Pièce 5	Mm 6479	Mm 6480	Mm 6478	Mm 6479	Mm 6491
Pièce 6	Mm 6483	Mm 6482	Mm 6484	Mm 6483	Mm 6495

La moyenne réduit les erreurs ponctuelles, si l'écart dépasse 3 mm, il faut diagnostiquer l'outil ou la pièce. Ce seuil de 3 mm évite des assemblages mal ajustés.

Exemple de mini cas :

Contexte: remplacer 10 pannes de 6,5 m. Étapes: mesurer la portée, relever 10 valeurs, appliquer +12 mm par pièce pour jeu et parage. Résultat: 10 pièces de 6,512 m, livrable: bon de coupe 65,12 m total.

Élément	Action	Vérifier
---------	--------	----------

Mètre ruban	Contrôler la tension et la graduation	Pas plus de 2 mm d'écart
Règle métallique	Vérifier la rectitude et l'absence d'ondulation	Pas de bosses visibles
Niveau	Calibrer avant usage	Bulle centrée
Carnet et crayon	Noter 2 mesures et la moyenne	Saisie lisible
Marqueur	Marquer la ligne de coupe	Trace claire

Ce qu'il faut retenir

En charpente, tu dois **maîtriser les conversions** entre m, cm et **mesure en millimètres** pour éviter les erreurs de coupe : 1 m = 1000 mm, et mm vers m se fait en divisant par 1000.

- Fais un **double contrôle systématique** : au moins deux mesures indépendantes, puis note la plus courte pour couper.
- Ajoute les tolérances : +2 mm pour l'assemblage et environ +10 mm pour le parage ou une petite erreur.
- Si l'écart dépasse le **seuil des 3 mm**, cherche la cause (appui, alignement, outil) et recommence.

Prépare ton matériel (mètre ruban, règle, niveau, carnet) et note proprement. En cas de séries, la moyenne de plusieurs relevés fiabilise ta longueur de coupe.

Chapitre 2 : Forces et équilibre

1. Notions de force et résultante :

Définition :

Une force est une action qui peut déplacer ou déformer un corps. Elle se représente par une flèche qui précise la direction, le sens et la valeur en newtons, notée N.

Représentation et unités :

On représente une force par un vecteur. Pour additionner des forces on additionne leurs composantes horizontale et verticale. L'unité utilisée reste le newton, noté N.

Calcul de la résultante :

Pour des forces concourantes tu fais la somme vectorielle. Décompose chaque force en composante, additionne les composantes et recombine pour obtenir la résultante, en N pour la magnitude.

Exemple d'application :

Une poutre subit 2 charges verticales de 400 N et 600 N rapprochées, la résultante verticale vaut 1000 N vers le bas, ce qui sert ensuite à calculer réactions aux appuis.

2. Équilibre d'un corps rigide :

Conditions d'équilibre :

Un corps rigide est en équilibre si la somme des forces vectorielles est nulle et si la somme des moments autour d'un point est nulle. Ces conditions s'appliquent sur chantier pour stabiliser les pièces.

Moments et bras de levier :

Le moment d'une force se calcule par $M = F \times d$, avec F en newtons et d en mètres. Le résultat s'exprime en newton mètre, noté N·m, utile pour vérifier le dimensionnement.

Manipulation courte :

Objectif de la manipulation, mesurer les réactions sur une poutre simplement appuyée et vérifier la somme des forces et des moments en pratique avec des charges connues.

- Matériel nécessaire, planche rigide de 2 m, 2 capteurs de force ou 2 pèses-personnes, masses calibrées 50 N et 100 N, mètre.
- Étapes principales, poser la planche sur les deux capteurs, placer une charge à une position précise, noter les réactions mesurées sur chaque appui.

Position de la charge (m)	Charge appliquée (n)	Réaction gauche (n)	Réaction droite (n)
------------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

0,5	100	75	25
1,0	100	50	50
1,5	100	25	75

Exemple de calcul :

Pour la charge 100 N en 0,5 m sur une poutre longueur 2 m la somme des moments autour de l'appui gauche donne réaction droite 25 N et gauche 75 N, vérifiée par la table.

3. Applications en charpente :

Poutres, chevrons et effort :

En charpente tu rencontres l'effort de flexion, la traction et la compression. Par exemple une charge centrale $P = 2\,000\text{ N}$ sur une travée $L = 4\text{ m}$ donne un moment maximal $M_{\max} = P \times L / 4 = 2\,000\text{ N}\cdot\text{m}$.

Stabilité des charges sur chantier :

Sur le chantier fais attention au centre de gravité. Une planche de 4 m et 60 kg exerce environ 588 N. Si elle dépasse trop l'appui il y a risque de basculement, protège toujours la zone.

Mini cas concret :

Contexte, poser une poutre lamellé collé de 4 m et masse 60 kg sur deux appuis avec un cantilever 0,5 m. Tu dois calculer réactions et vérifier appui admissible.

- Étape 1, calculer poids de la poutre, $P = 60 \times 9,81 = 589\text{ N}$ arrondi à 590 N.
- Étape 2, placer la poutre avec 0,5 m d'overhang et calculer réactions par équilibre des moments.
- Résultat attendu, réaction gauche 740 N et réaction droite 440 N, valeurs arrondies et exprimées en newtons.

Livrable attendu :

Une feuille de calcul avec schéma, distances en mètres, forces en newtons, calculs de moments et réactions, et une marge de sécurité de 1,5 appliquée aux réactions, fichier ou papier à rendre.

Vérification terrain	Action
Contrôler centre de gravité	Mesurer position des charges et vérifier qu'elle reste dans la base d'appui
Mesurer réactions	Utiliser capteurs ou pèses-personnes pour comparer aux calculs

Vérifier moment maximal	Comparer Mmax aux capacités des sections, noter en N·m
Consigner livrable	Remettre feuille de calcul avec valeurs chiffrées et marge de sécurité

Astuce stage :

Pense à marquer rapidement les distances sur la pièce avec un crayon et une règle, cela évite des erreurs de positionnement et des calculs faussés. Une petite mesure évite souvent une grosse reprise.

Ce qu'il faut retenir

Une force est une action modélisée par un vecteur (direction, sens, valeur) en N. Pour trouver la résultante, tu fais la **somme vectorielle des forces** en additionnant les composantes. Un corps rigide est en équilibre si **somme des forces nulle** et somme des moments nulle.

- Calcule le moment avec **formule du moment $M = F \times d$** (N·m) et un bras de levier en mètres.
- Sur une poutre, les réactions aux appuis se déduisent par équilibre des forces et des moments, puis se vérifient par mesure.
- En charpente, surveille flexion, traction, compression et le centre de gravité pour éviter le basculement.

En pratique, schématise, note distances et charges, puis contrôle au terrain (capteurs ou pèses-personnes). Applique une marge de sécurité et marque les positions au crayon pour limiter les erreurs.

Chapitre 3 : Humidité et matériaux

1. Propriétés de l'eau et humidité :

Fondamentaux de l'humidité :

L'humidité se décrit surtout par l'humidité relative, exprimée en pourcentage, et par l'humidité absolue en grammes d'eau par mètre cube d'air. Ces deux notions déterminent comment le bois va réagir.

Équilibre hygrométrique :


Le matériau atteint un équilibre hygrométrique quand il ne gagne ni ne perd d'eau avec l'air ambiant. Cet équilibre dépend de la température et de l'humidité relative, il fixe la teneur en eau du bois.

Formule utile pour la teneur en eau :

La teneur en eau d'un échantillon se calcule ainsi, masse humide moins masse sèche divisée par masse sèche, multiplié par cent pour obtenir un pourcentage.

Exemple de calcul de teneur en eau :

Pièce de bois pesée humide 1250 g, sèche 1000 g, teneur en eau = $(1250 - 1000) / 1000 \times 100 = 25 \%$.



2. Comportement du bois face à l'humidité :

Gonflement et retrait :

Le bois gonfle quand il absorbe de l'eau et rétrécit en séchant, surtout entre fibres tangentiels et radiaux. Ces variations provoquent fissures, gauchissements et soucis d'assemblage si on ne contrôle pas la teneur en eau.

Effets mécaniques :

La résistance mécanique varie avec l'humidité, généralement la résistance diminue quand la teneur en eau augmente au-delà du point de saturation des fibres, cela influe sur la tenue des fixations et des assemblages.

Protection et prévention :

Pour limiter les dégâts, tu dois penser ventilation, barrières contre l'humidité, peinture ou traitement fongicide quand c'est nécessaire, et stockage hors sol sur chantier pour éviter la capillarité.

Astuce de stage :

Sur un chantier, j'inspectais toujours les palettes de bois à la livraison, 30 % des livraisons présentaient des problèmes de stockage, une vérification rapide t'évite de recouper ou de rebuter des pièces.

Usage	Teneur en humidité recommandée
Menuiserie intérieure	8 à 12 %
Charpente couverte	15 à 18 %
Bardage extérieur	18 à 20 %

3. Mesures pratiques et interventions sur le chantier :


Mesures de terrain : matériel et méthode :

Tu peux utiliser un humidimètre à sondes pour une lecture rapide et un protocole d'étuve pour un résultat précis. Fais toujours plusieurs mesures et note l'emplacement de chaque prise.

Manipulation simple en atelier :

Oven dry method, matériel : balance précise, étuve à 103 ± 2 °C, bechers, pinces. Étapes : peser humide, sécher 24 à 48 heures, peser sec, calculer la teneur en eau par la formule vue précédemment.

Graphique chiffré



Interpréter les résultats :

Si la teneur dépasse la valeur recommandée pour l'usage prévu, tu dois attendre le séchage naturel ou accéléré, ou choisir un autre lot. Mesure de contrôle toutes les 3 à 7 jours selon les conditions.

Exemple d'expérience de laboratoire :


Six échantillons de chêne passent au four, on enregistre masse humide et masse sèche, les teneurs en eau varient de 6 % à 28 %, cela te montre la dispersion possible selon stockage.

Échantillon	Masse humide (g)	Masse sèche (g)	Teneur en eau (%)
1	1250	1000	25
2	1080	1000	8
3	1160	1000	16

Mini cas concret chantier :

Contexte : rénovation d'une ferme, remplacement de 12 poutres de ferme, livraison du lot bois avec humidité annoncée 22 %. Étapes : contrôle à la réception, mesures toutes les 2 jours, stockage ventilé 14 jours, pose après stabilisation.


Graphique chiffré



Résultat et livrable attendu :

Après 14 jours de stockage ventilé la moyenne mesurée est passée de 22 % à 16 %, conforme à l'usage couvert. Livrable : fiche de mesures datée avec 12 relevés, photos du stockage et rapport signé par le chef de chantier.

Graphique chiffré



Checklist opérationnelle sur le terrain :

Action	Pourquoi
Contrôler humidité à la livraison	Éviter la pose de bois trop humide
Stocker à l'abri et ventilé	Réduire le risque de développement fongique
Mesurer plusieurs points par lot	Dégrossir la variabilité interne au lot
Documenter et archiver les relevés	Preuve en cas de litige ou rejet

Erreurs fréquentes et conseils :

Ne pas confondre humidité relative de l'air et teneur en eau du bois, ne pas se fier qu'à une lecture unique, et éviter de coller ou peindre quand le bois est encore au-dessus de la teneur recommandée.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En atelier, réduire le stockage extérieur et installer une ventilation a permis de passer la moyenne des lots de 20 % à 12 % en 10 jours, diminuant les rebuts de 30 %.

Ce qu'il faut retenir

L'humidité se lit via l'humidité relative (air) et la **teneur en eau** (bois). Le bois vise un **équilibre hygrométrique** selon température et HR, sinon il gonfle ou se rétracte, avec risques de fissures et d'assemblages instables.

- Calcule la teneur en eau : $(\text{masse humide} - \text{masse sèche}) / \text{masse sèche} \times 100$.
- Respecte les cibles : 8-12 % intérieur, 15-18 % charpente couverte, 18-20 % bardage.
- Mesure correctement : humidimètre pour le rapide, étuve 103 ± 2 °C pour le précis, plusieurs points par lot.
- Préviens : stockage ventilé hors sol, barrières, finitions et traitements adaptés.

Si la teneur dépasse l'usage prévu, attends le séchage ou change de lot, et recontrôle tous les 3 à 7 jours. Documente tes relevés dès la livraison pour éviter litiges et mauvaises poses.

Chapitre 4 : Produits chimiques (sécurité)

1. Identification et étiquetage :

Fiche de données de sécurité :

La fiche de données de sécurité décrit dangers, composition, mesures de premiers secours et stockage. Elle doit être disponible et lisible sur le chantier pour chaque produit dangereux utilisé.

Pictogrammes et mentions :

Apprends à repérer rapidement pictogrammes, mentions de danger et conseils de prudence. Cela prend 10 à 30 secondes par bidon, mais évite des accidents graves et des erreurs de mélange.

Étiquetage pratique :

Note la date d'ouverture, l'utilisateur responsable et la quantité restante sur chaque contenant lors de l'ouverture. Cinq étiquettes simples te feront gagner du temps et de la sécurité sur plusieurs chantiers.

Exemple d'identification d'un vernis :

Tu ouvres un pot de vernis polyuréthane, tu vérifies le pictogramme inflammable, la FDS, et tu notes la date d'ouverture et le volume restant pour éviter d'utiliser un produit périmé.

2. Manipulations et protection :

Équipements de protection individuelle :

Utilise gants adaptés, lunettes, masque respiratoire à cartouche ou FFP2 selon le produit, et blouse. Sur une journée avec solvants tu peux consommer 1 à 2 cartouches respiratoires pour être sûr.

Ventilation et temps d'exposition :

Travaille à l'extérieur ou sous extraction locale quand tu utilises solvants ou colles à base de solvants. Une ventilation permanente divise significativement la concentration en vapeurs en minutes plutôt qu'en heures.

Manipulation sûre :

Transvase toujours avec entonnoir, utilise des bidons homologués et évite de mélanger produits différents sans FDS. Une mauvaise combinaison peut créer des vapeurs toxiques ou une réaction exothermique.

Astuce de stage :

Lors d'une intervention sur charpente, j'inscrivais sur chaque pot la date et le nom du produit, cela évitait les mélanges dangereux et permettait de restituer un chantier propre au chef d'équipe.

3. Stockage, déchets et urgences :

Stockage sur chantier :

Range produits inflammables dans une armoire ventilée et fermée, incompatibles séparés. Limite stock à la quantité nécessaire pour 7 à 10 jours de travail pour réduire le risque d'incident.

Gestion des déchets :

Récupère résidus et chiffons imprégnés dans un bac fermé, étiquette les déchets et fais-les reprendre par un prestataire agréé. Un petit bidon contaminé peut coûter plusieurs centaines d'euros en élimination incorrecte.

Plans d'urgence et premiers secours :

Connais emplacement lave-yeux, douche de sécurité et Trousse de secours. En cas d'exposition cutanée, rince 15 minutes et consulte la FDS pour geste d'urgence adapté.

Exemple d'accident chimique sur chantier :

Un stagiaire renverse 1,5 L de solvant, le chantier est ventilé, absorbant appliqué, résidus mis en sac étiqueté, et 0,5 jour de travail perdu pour nettoyage sécurisé.

Produit courant	Risque principal	Protection recommandée
Colle polyuréthane	Irritation, sensibilisation	Gants nitrile, lunettes, ventilation
White spirit	Inhalation, inflammabilité	Masque FFP2 pour vapeurs, gants
Vernis nitrocellulosique	Inflammable, émanations	Extraction locale, écran facial
Traitement bois (préservatif)	Toxicité cutanée	Gants longue durée, lunettes

Mini cas concret :

Contexte :

Sur une rénovation de charpente, tu dois traiter 40 m de pannes contre xylophages, application par pulvérisation sur 2 jours.

Étapes :

- Préparer 10 L de produit conforme FDS
- Installer extraction mobile et bâchage
- Pulvériser 40 m en 8 heures de travail
- Récupérer chiffons et déchets pour élimination

Résultat et livrable attendu :

Traitement appliqué sur 40 m, rapport de chantier avec n° de lot du produit, FDS jointe et volume utilisé 10 L. Livrable : bordereau de suivi et étiquette déchets.

Checklist sécurité sur le terrain	Action
Vérifier FDS	Lecture et copie sur chantier
Équipements PPE	Gants, lunettes, masque testés
Ventilation	Extraction en place et testée
Étiquetage	Date, nom et quantité indiqués
Gestion déchets	Bac fermé étiqueté prêt enlèvement

Manipulation courte et mesure simple :

Objectif :

Estimer la perte de masse d'un vernis pour évaluer émissions de solvants lors du séchage.

Matériel :

- Balance précision 0,1 g
- Échantillon de bois traité 200 g
- Chronomètre

Étapes :

Peser l'échantillon avant application, appliquer 10 g de vernis, laisser sécher 24 heures, puis repeser et noter la perte de masse.

Interprétation et calcul :

Calcul de perte en pourcentage :

Perte (%) = (masse initiale - masse finale) / masse initiale × 100. Si la perte est 3,5%, cela reflète l'évaporation de solvants et indique une ventilation à améliorer.

Ce qu'il faut retenir

Avec les produits chimiques, ta base c'est l'info et la traçabilité : garde la **fiche de données** lisible sur chantier, lis les **pictogrammes et mentions**, et étiquette chaque pot (date d'ouverture, responsable, quantité).

- Porte des **EPI adaptés** (gants, lunettes, masque à cartouche ou FFP2) et limite l'exposition grâce à une ventilation ou extraction.
- Transvase proprement (entonnoir, bidons homologués) et ne mélange rien sans FDS, sinon risque de vapeurs toxiques ou réaction.

- Stocke en **stockage séparé** (armoire ventilée, incompatibles isolés), limite à 7-10 jours, et gère déchets/chiffons en bac fermé étiqueté.

En urgence, repère lave-yeux, douche et trousse. En cas de contact peau, rince 15 minutes puis suis la FDS. Une bonne organisation évite accidents, pertes de temps et coûts de déchets.

Économie et gestion

Présentation de la matière :

En BP Charpentier (Charpentier Bois), **Économie et gestion** se voit surtout dans l'épreuve d'**organisation et suivi** d'une mise en œuvre sur chantier, évaluée avec un **coefficient 3**. Tu présentes ton entreprise, tes choix d'organisation, et ta façon de piloter une partie du travail.

Le jour J, c'est une **épreuve orale** de **40 minutes**, basée sur un rapport d'activités. Le dossier fait environ **20 pages**, et ne doit pas dépasser **30 pages**, sinon tu te tires une balle dans le pied. Un ami a déjà perdu des points en oubliant une info simple sur l'entreprise.

Conseil :

Fais simple et solide, 2 séances de 30 minutes par semaine. Ton objectif, c'est de relier la vraie vie du chantier à des notions claires, coûts, planning, sécurité, communication, qualité.

Prépare ton rapport comme un outil de travail, pas comme une rédaction, avec une check-list:

- Décrire l'entreprise et son fonctionnement
- Expliquer ton organisation du chantier
- Chiffrer 2 décisions simples et leurs impacts

À l'oral, entraîne-toi 3 fois en chrono, 20 minutes d'exposé puis questions. Le piège, c'est de raconter sans analyser, alors justifie toujours tes choix.

Table des matières

Chapitre 1 : Coûts de chantier	Aller
1. Calculer les coûts directs	Aller
2. Intégrer les coûts indirects et marge	Aller
Chapitre 2 : Temps, délais, planning	Aller
1. Estimer les durées	Aller
2. Organiser le planning	Aller
3. Gérer les retards et imprévus	Aller
Chapitre 3 : Suivi d'activité	Aller
1. Suivre les heures et l'avancement	Aller
2. Calculer et interpréter les indicateurs	Aller
3. Reporting et actions correctives	Aller

Chapitre 1 : Coûts de chantier

1. Calculer les coûts directs :

Objectif et définition :

L'objectif est d'identifier tous les postes de dépense liés directement au chantier, comme la main-d'œuvre, les matériaux et la location d'engins, pour obtenir un coût prévisionnel fiable avant de chiffrer.

Méthode de calcul :

Tu additionnes les coûts unitaires multipliés par les quantités, puis tu ajoutes le temps de travail multiplié par le taux horaire pour obtenir le total des coûts directs du chantier.

Postes courants :

- Main-d'œuvre et heures facturables
- Matériaux et consommables
- Location d'engins et outillage spécifique

Exemple d'estimation d'un petit chantier :

Réfection de 12 m² de liteaux et voliges, matériaux 600 €, travail 2 charpentiers 16 heures à 28 €/h soit 448 €, total direct 1 048 €.

Astuce pratique :

Prends l'habitude de vérifier les fiches techniques des matériaux et de noter les pertes habituelles, tu gagneras 5 à 10% en précision lors du chiffrage suivant.

2. Intégrer les coûts indirects et marge :

Exemples de coûts indirects :

Ce sont les dépenses non imputables à un chantier précis, comme l'assurance décennale, le loyer du dépôt, l'entretien des outils, la comptabilité et les déplacements non facturés.

Calcul de la marge et prix de vente :

Tu poses le total des coûts directs et des coûts indirects répartis, puis tu ajoutes la marge commerciale souhaitée, souvent entre 10% et 25%, pour fixer ton prix de vente HT.

Indicateurs à suivre :

Suis des indicateurs simples comme la marge brute, le coût horaire facturable, le taux d'occupation et le délai moyen de paiement pour piloter la rentabilité chantier par chantier.

Élément	Formule	Seuil indicatif
---------	---------	-----------------

Marge brute	(Prix HT - Coûts totaux) / Prix HT	15% à 30%
Coût horaire facturable	Charges annuelles / Heures facturables	35 € à 60 €
Taux d'occupation	Heures facturables / Heures disponibles	70% cible
Délai moyen de paiement	Moyenne des jours entre facture et encaissement	30 jours

Utilise ces indicateurs chaque mois pour détecter un chantier qui grève ta trésorerie ou une prestation mal tarifée, puis ajuste ta marge ou tes procédures si nécessaire.

Mini cas concret :

Contexte: réfection de charpente pour une maison, coûts directs estimés 8 000 €, coûts indirects répartis 1 200 €, marge cible 15%, prix HT proposé 10 120 € pour chantier livré en 5 jours.

Livrable attendu :

Devis chiffré détaillant quantités, prix unitaires, coûts directs et indirects, marge appliquée et calendrier de 5 jours, remis au client en format papier et numérique.

Astuce terrain :

Si tu prends trop peu en compte les coûts indirects, tu peux perdre 5% à 10% de marge sans t'en rendre compte, vérifie-les tous les 3 mois.

Checklist opérationnelle :

Étape	Action rapide
Relevé quantités	Mesure sur place et note des pertes estimées
Vérifier taux horaire	Confirmer taux brut et charges pour calculer coût horaire
Ajouter coûts indirects	Répartir frais fixes sur les chantiers prévus
Calcule marge cible	Appliquer pour obtenir le prix HT à proposer

Ce qu'il faut retenir

Identifie d'abord les **coûts directs du chantier** : quantités x prix unitaires, plus heures x taux horaire (main-d'œuvre, matériaux, locations). Puis ajoute les **coûts indirects répartis** (assurances, dépôt, outils, compta, déplacements) pour obtenir le coût total.

- Applique une **marge commerciale cible** (souvent 10% à 25%) pour fixer ton prix de vente HT.

- Suis des **indicateurs de rentabilité** : marge brute, coût horaire facturable, taux d'occupation, délai moyen de paiement.
- Améliore la précision en notant les pertes et en vérifiant les fiches techniques.

En procédant ainsi, tu sors un devis clair (postes, marge, calendrier) et tu repères vite un chantier mal tarifé ou trop gourmand en trésorerie.

Chapitre 2 : Temps, délais, planning

1. Estimer les durées :

Méthode de base :

Pour estimer une tâche, commence par découper le travail en opérations simples et compte le temps moyen de chacune, ensuite additionne les temps et arrondis en jours ou demi-jours selon l'équipe présente.

Facteurs à considérer :

Prends en compte la météo, l'accès chantier, la disponibilité des matériaux et l'expérience de l'équipe, ces éléments allongent souvent les durées de 10 à 30 pour cent selon les circonstances.

Marge de sécurité :

Ajoute une marge de sécurité de 10 à 20 pour cent sur les tâches critiques, cela évite l'enchaînement des retards et donne de la marge pour gérer les aléas quotidiens.

Exemple d'estimation de durée :

Pour poser une charpente simple, tu peux compter 80 heures de travail pour 3 personnes, soit environ 4 jours ouvrés avec un rythme normal et sans interruption météo.

2. Organiser le planning :

Séquencement des tâches :

Classe les tâches en ordre logique, commence par les livrables qui conditionnent d'autres opérations, identifie les tâches parallélisables pour gagner du temps sur le chantier.

Outils simples :

Un tableau papier, une feuille Excel ou un planificateur gratuit suffisent pour débiter, utilise des colonnes jours, ressources et état d'avancement pour suivre facilement l'activité.

Communication et suivi :

Mets en place un point quotidien de 10 minutes avec l'équipe pour vérifier l'avancement, noter les imprévus et mettre à jour le planning, cela réduit les malentendus et les pertes de temps.

Astuce chantier :

Affiche un planning visible près de la zone de vie, note les responsables et les dates, tu verras moins d'erreurs de coordination et plus de responsabilisation.

3. Gérer les retards et imprévus :

Mesurer les délais :

Pour chaque tâche, note la date prévue et la date réelle de fin, calcule le retard en jours, conserve ces mesures pour analyser les causes et améliorer les futures estimations.

Coût des retards :

Un retard se traduit souvent par des coûts supplémentaires comme heures supplémentaires ou location d'équipement, estimer le coût journalier de l'équipe aide à chiffrer l'impact financier d'un retard.

Plan de rattrapage :

Définis des actions pour récupérer le temps perdu, par exemple augmenter l'équipe de 1 personne ou travailler 2 heures supplémentaires pendant 3 jours pour rattraper un retard de 2 jours.

Exemple de plan de rattrapage :

Si un retard de 3 jours survient sur une pose de ferme, tu peux ajouter 1 couvreur pour 2 jours et 1 charpentier pour 1 jour, cela réduit le retard à 1 jour et limite le surcoût.

Indicateurs clés :


Suivre quelques indicateurs simples te permet d'anticiper les problèmes, choisis délai moyen, taux de retard, coût journalier et marge de sécurité pour piloter efficacement le chantier.

Indicateur	Formule	Valeur type
Délai prévu	Somme des durées estimées	10 jours
Délai réel	Date réelle de fin	13 jours
Retard (jours)	Délai réel moins délai prévu	3 jours
Coût journalier équipe	Somme salaires + charges+ matériel / jour	220 euros

Mini cas concret :

Contexte : construction d'une charpente pour une maison individuelle, durée prévue 10 jours, équipe 3 personnes, coût journalier 220 euros. Étapes : estimation, planification, suivi quotidien, ajustement. Résultat : retard 3 jours dû à la pluie.

Graphique chiffré




Livrable attendu :

Un planning mis à jour avec nouvelle date de fin, rapport de retard chiffré indiquant 3 jours et coût additionnel de 660 euros, et un plan de rattrapage validé par le chef de chantier.

Graphique chiffré

Retards de paiement et coûts de construction (votre chantier vs secteur)



Check-list opérationnelle :

- Estimer chaque tâche en heures puis convertir en jours.
- Ajouter une marge de sécurité de 10 à 20 pour cent.
- Mettre en place un point quotidien de 10 minutes.
- Mesurer et consigner tout retard en jours et euros.
- Préparer un plan de rattrapage avec actions et coûts.

Astuce de stage :

Lorsque j'étais en chantier, noter les imprévus sur un carnet permettait de mieux estimer les futurs travaux, cette habitude t'évitera de sous-estimer régulièrement les durées.

Ce qu'il faut retenir

Pour tenir tes délais, découpe chaque tâche en opérations simples, estime en heures, puis convertis en jours. Intègre les aléas (météo, accès, matériaux, expérience) et ajoute une **marge de sécurité critique** pour éviter l'effet domino.

- Construis un **planning logique des tâches** : dépendances d'abord, puis tâches parallélisables.
- Fais un **point quotidien 10 minutes** et affiche un planning visible avec responsables et dates.
- Mesure chaque retard (prévu vs réel) et chiffre son impact via le **coût journalier équipe**.
- Prépare un plan de rattrapage (renfort, heures sup) avec gains et surcoûts.

Consigne les imprévus pour améliorer tes prochaines estimations. Un suivi simple et régulier te permet d'anticiper, de décider vite et de limiter les surcoûts quand un retard arrive.

Chapitre 3 : Suivi d'activité

1. Suivre les heures et l'avancement :

Relevé des heures et tâches :

Note chaque heure passée par tâche, par ouvrier et par chantier. Fais-le quotidiennement pour repérer les écarts entre prévu et réalisé et éviter les mauvaises surprises en fin de semaine.

Outils pratiques :

- Fiche papier simple pour le petit chantier.
- Feuille Excel avec colonnes journée, tâche, heures, coût horaire.
- Application mobile pour synchroniser les relevés en temps réel.

Exemple d'enregistrement d'heures :

Sur un chantier de 5 jours avec 3 ouvriers, tu prévois 120 heures. Au bilan tu trouves 115 heures réalisées, cet écart de 5 heures te servira à ajuster ton coût horaire et ta marge.

2. Calculer et interpréter les indicateurs :

Indicateurs clés et formules :

Concentre-toi sur chiffre d'affaires, coûts directs, frais généraux, marge brute et coût horaire réel. Calcule chaque indicateur pas à pas pour savoir si un chantier est rentable ou non.

Calculs pas à pas :

Commence par additionner matériaux, main d'œuvre et frais alloués, puis soustrais du chiffre d'affaires pour obtenir la marge brute. Divise les coûts par les heures réalisées pour obtenir le coût horaire réel.

Indicateur	Formule	Valeur exemple	Interprétation
Chiffre d'affaires	Prix facturé au client	12 000 €	Base pour calculer la rentabilité
Coûts totaux	Matériaux + main d'œuvre + frais	7 475 €	À réduire si tu veux améliorer la marge
Marge brute	Chiffre d'affaires - Coûts totaux	4 525 €	Marge positive, chantier rentable
Marge en %	Marge brute / CA × 100	38 %	Bon indicateur pour comparer les chantiers

Coût horaire réel	Coûts totaux / Heures réalisées	65 € / heure	Permet d'ajuster ton tarif ou ta planification
-------------------	---------------------------------	--------------	--

Interprétation rapide :

Si la marge est inférieure à ton objectif habituel, analyse matériaux et heures. Un coût horaire qui augmente signale des pertes de productivité ou des sous-estimations initiales.

Exemple d'analyse d'indicateurs :

Sur le chantier exemple, marge 38 % montre une situation saine. Si la marge tombait à 15 %, il faudrait réduire les coûts matériaux ou revoir le tarif horaire facturé au client.

3. Reporting et actions correctives :

Rapports utiles :

Fais un reporting hebdomadaire simple pour suivre heures, avancement, coûts engagés et écarts. Envoie un bref compte rendu au chef de chantier et conserve un fichier pour l'après chantier.

Corriger et améliorer :

Si tu constates un dépassement de 10 % des heures prévues, identifie la tâche responsable, discute avec l'équipe et ajuste le planning ou les ressources pour éviter d'autres surcoûts.

Exemple d'un mini cas chantier :

Contexte: Charpente pour une maison, CA 12 000 €, estimation 120 heures. Étapes: relevé quotidien, calcul coûts, comparaison prévu/réel. Résultat: 115 heures réelles, coûts totaux 7 475 €, marge 4 525 €.

Livrable attendu: un tableau Excel récapitulatif et un court rapport d'une page indiquant écarts, causes et 3 actions proposées pour améliorer la prochaine estimation.

Astuce pratique :

Lors d'un stage, j'ai appris à vérifier les consommables chaque fin de journée, cela a réduit les pertes de matériau d'environ 5 % sur plusieurs chantiers.

Check-list opérationnelle :

- Collecte quotidienne des heures et des tâches.
- Calcul hebdomadaire des coûts et de la marge.
- Analyse des écarts supérieurs à 5 %.
- Rédaction d'un court rapport avec 3 actions correctives.
- Mise à jour du planning après chaque rapport.

Ce qu'il faut retenir

Pour piloter un chantier, tu fais un **relevé quotidien des heures** et tu compares prévu vs réalisé. Avec une fiche, Excel ou une appli, tu repères vite les dérives et tu suis l'avancement sans attendre la fin de semaine.

- Note heures, tâches, ouvrier et chantier pour détecter les écarts et ajuster.
- Calcule les indicateurs: **marge brute et %**, coûts totaux et **coût horaire réel** pour juger la rentabilité.
- Fais un reporting hebdo, analyse les écarts (ex: >5 %), et lance des **actions correctives rapides** si les heures dépassent d'environ 10 %.

Garde un tableau récapitulatif et un rapport court avec causes et 3 actions. À force, tu améliores tes estimations, ton planning et tes tarifs.

Communication technique et lecture de documents

Présentation de la matière :

En BP Charpentier Bois, **Communication technique** et **lecture de documents** te préparent surtout à l'**épreuve technologique**, notée avec un **coefficient 6**. En examen final, tu as 2 écrits, un **écrit de 4 h** et un **écrit de 3 h**, basés sur un **dossier technique**.

Tu dois comprendre des **plans A3**, des fiches, des extraits de planning, puis produire des réponses et des documents techniques, parfois avec des outils numériques. En **mode CCF**, c'est évalué en **2e partie** de formation, la durée n'est pas fixée au minute près. Un camarade m'a dit qu'il a enfin été à l'aise le jour où il a arrêté de lire en diagonale.

Conseil :

Travaille comme sur chantier: 2 fois par semaine, fais 30 minutes de lecture de plan, puis 30 minutes de réponses écrites. Chronomètre-toi, et entraîne-toi à reformuler une consigne en 1 phrase claire, ça change tout le jour J.

Pour gagner du temps pendant l'épreuve, garde une méthode simple:

- Repère Les pièces du dossier avant de répondre
- Note Les unités et les échelles dès le début
- Rédige Des réponses courtes et vérifiables

Le piège classique, c'est de répondre juste, mais sans preuve graphique ou sans vocabulaire pro. Si tu relis 10 minutes à la fin, tu récupères souvent des points faciles.

Table des matières

Chapitre 1 : Dossier d'étude (CCTP)	Aller
1. Comprendre le CCTP	Aller
2. Préparer et exploiter le dossier d'étude	Aller
Chapitre 2 : Plans et détails	Aller
1. Lire un plan	Aller
2. Comprendre les détails d'assemblage	Aller
3. Extraire les informations pour le chantier	Aller
Chapitre 3 : Normes et DTU	Aller
1. Comprendre les normes et leur rôle	Aller
2. Les DTU essentiels pour le charpentier	Aller
3. Application pratique sur le chantier	Aller
Chapitre 4 : Fiches techniques	Aller
1. Comprendre la fiche technique	Aller

2. Rédiger une fiche claire et utile [Aller](#)
3. Cas concret et livrable [Aller](#)

Chapitre 1 : Dossier d'étude (CCTP)

1. Comprendre le CCTP :

Objectif et public :

Le CCTP décrit précisément les prestations attendues, les matériaux, les tolérances et les contrôles. Il sert au maître d'œuvre, aux entreprises et à toi pour exécuter conforme au contrat.

Plan simple :

Tu vas y trouver la description du lot bois, les spécifications techniques, les normes applicables et les exigences de finition. Repère les limites de tolérances et les références normatives.

Motifs et arguments :

Le CCTP motive les choix techniques et évite les litiges sur chantier. Si une exigence te paraît irréaliste note-la et prépare une solution alternative motivée et chiffrée.

Exemple d'interprétation du CCTP :

Dans un dossier, le CCTP demandait bois traités classe 3, sections 75x225 mm pour pannes, délai livraison 8 semaines. Ces infos conditionnent commande et planning.

Astuce pratique :

Je vérifiais toujours la présence des tolérances dimensionnelles avant de faire le métré, une erreur là m'a déjà coûté 300 euros sur un petit chantier.

2. Préparer et exploiter le dossier d'étude :

Lecture et repérage :

Commence par repérer rapidement plans, CCTP et notices pour identifier interfaces, contreventement et points d'ancrage. Liste les pièces et cotations manquantes avant la visite.

Vérifications sur site :

Sur site, mesure les cotes principales, contrôle niveaux et verticalité, prends 10 photos et note 8 points de référence. Une visite dure généralement 1 à 2 heures pour un petit bâtiment.

Livrables et contrôle qualité :

Prépare plans d'exécution, bordereau matériaux chiffré et rapport de vérification. Livrable standard pour chantier moyen, 1 plan, 1 bordereau quantitatif et 1 rapport de relevé.

Exemple d'étude de cas :

Contexte, rénovation d'une toiture de 120 m², remplacement de 12 chevrons de 8 m.
Étapes, relevé 2 heures, prise de 10 photos, bordereau préparé en 1 jour, commande fournisseur 2 semaines.

Résultat, charpente stabilisée et conforme au CCTP. Livrable attendu, plan d'exécution et bordereau quantitatif : 120 m² volige, 12 chevrons 8 m, coût estimé 4 800 euros.

Élément	Question à se poser
CCTP présent	Le CCTP décrit-il la finition, la classe de traitement et les tolérances
Cotes manquantes	Y a-t-il des cotes à relever sur place avant commande
Contraintes d'interface	Les autres corps d'état imposent-ils des contraintes ou délais
Délais et livraisons	Le délai fournisseur de 8 semaines est-il compatible avec le planning
Sécurité chantier	Les travaux nécessitent-ils des protections spécifiques ou permis

Ce qu'il faut retenir

Le CCTP fixe ce que tu dois réaliser : prestations, matériaux, finitions, **normes applicables**, contrôles et **tolérances dimensionnelles clés**. Il sécurise le chantier et limite les litiges.

- Repère limites de lot, interfaces, ancrages, contreventement, cotes manquantes et délais (ex. fournisseur 8 semaines).
- Si une exigence te paraît irréaliste, prépare une **solution alternative chiffrée** et argumentée.
- Sur site, mesure cotes, niveaux, verticalité, prends des photos et des points de référence.
- Produis **plans d'exécution**, bordereau matériaux chiffré et rapport de relevé.

Avant de commander, vérifie tolérances, finition, classe de traitement et contraintes sécurité. Une lecture rigoureuse du CCTP et un relevé fiable te protègent des erreurs coûteuses et du retard.

Chapitre 2 : Plans et détails

1. Lire un plan :

Orientation et échelle :

Regarde d'abord l'échelle et le nord, cela te permet de traduire les mesures du plan en dimensions réelles sur chantier. Une erreur d'échelle te fera commander des pièces mal taillées.

Légende et symboles :

La légende explique les symboles pour assemblages, sections et traitement du bois. Connaître 10 symboles courants suffit pour 80% des plans de charpente que tu rencontreras.

Exemple de lecture de symbole :

Sur un plan, une croix entourée signifie une entaille, et un petit cercle signale une fixation métallique. Repère-les avant de préparer ta liste de débit.

2. Comprendre les détails d'assemblage :

Coupes et sections :

Les coupes montrent l'épaisseur, la pente et les recouvrements. Lis toujours la coupe en regardant l'orientation indiquée par les flèches du plan pour éviter les erreurs de sens.

Détails de fixation et tolérances :

Les détails précisent types de vis, équerres, entraxes et tolérances de montage. Respecte les tolérances de + ou - 2 mm sur les assemblages visibles pour un travail propre.

Astuce de chantier :

Si un détail te semble incomplet, prends une photo et note la référence du plan. Un appel au bureau d'études évite souvent 30 minutes de tâtonnements sur le chantier.

Symbole	Signification
Cercle plein	Fixation mécanique (vis, boulon)
Croix	Entaille ou mortaise
Trait épais	Coupe principale

3. Extraire les informations pour le chantier :

Liste de débit et repérage :

À partir du plan, fais une liste de débit avec longueur, section et quantité. Indique le repère sur chaque pièce pour faciliter l'assemblage et éviter les erreurs sur le mortaisage.

Vérification et contrôle :

Avant commande, vérifie les appuis, les entraxes et la capacité porteuse demandée. Sur une petite charpente, compte 10% de chute en bois résineux pour tes achats.

Exemple d'extraction pour liste de débit :

Sur un plan de appentis, tu comptes 6 chevrons 4,5 m, 3 pannes 4,0 m, 12 sabots. Note aussi l'essence et la classe d'emploi pour la commande.

Mini cas concret :

Contexte :

Réfection d'un appentis de 12 m² avec charpente inclinée. Le maître d'ouvrage demande remplacement complet des chevrons et pannes.

Étapes :

1. Lecture du plan pour repérer 6 chevrons espacés de 60 cm et 3 pannes, 2. Mesure sur site, 3. Liste de débit et commande, 4. Montage et contrôle des cotes.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : plan de coupe annoté et liste de débit chiffrée. Exemple chiffré : 6 chevrons 45x145 mm longueur 4,5 m, 3 pannes 63x175 mm longueur 4,0 m, 12 sabots galvanisés.

Exemple de livrable :

Un document PDF d'une page avec plan annoté et tableau de quantités sert de bon de commande et de référence sur chantier pour l'équipe.

Check-list opérationnelle :

Élément	Question à se poser
Échelle	L'échelle du plan correspond-elle au chantier ?
Repérage	Chaque pièce est-elle numérotée pour l'assemblage ?
Quantités	As-tu ajouté 10% de chute pour la commande ?
Fixations	Les types de fixations sont-ils précisés et disponibles ?
Tolérances	As-tu noté les tolérances de coupe et d'assemblage ?

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En atelier, regroupe les pièces identiques pour réduire les réglages de la raboteuse, cela a sauvé 20 minutes par série lors de mon dernier chantier d'étanchéité de toiture.



Ce qu'il faut retenir

Pour exploiter un plan, commence par **orientation et échelle**, puis lis la légende : quelques symboles couvrent l'essentiel. Les coupes et sections te donnent épaisseurs, pentes et recouvrements, à interpréter selon les flèches. Les détails imposent types de fixations, entraxes et **tolérances de montage** (souvent + ou - 2 mm sur le visible).

- Repère symboles clés (ex. cercle = fixation, croix = entaille) avant la liste de débit.
- Construis une **liste de débit complète** : longueur, section, quantité, repères, essence, classe d'emploi.
- Avant commande, contrôle appuis, entraxes, charges et ajoute 10% de chute.

Si un détail manque, photo + référence du plan, puis appel au bureau d'études : tu gagnes du temps et tu évites les erreurs. Un livrable simple (plan annoté + quantités) devient ta référence chantier.

Chapitre 3 : Normes et DTU

1. Comprendre les normes et leur rôle :

Objectif et portée :

Les normes donnent des règles minimales de sécurité, de qualité et de durabilité pour les ouvrages en bois. Elles évitent des erreurs coûteuses et protègent les utilisateurs et les professionnels sur le chantier.

Qui édicte et comment ?

Les normes sont publiées par des organismes officiels et des commissions techniques. Elles se basent sur des tests, des retours d'expérience et des règles de l'art. Suivre une norme, c'est réduire les risques juridiques.

Astuce pratique :

Garde toujours une copie papier ou numérique des normes pertinentes sur le chantier, ainsi qu'un résumé de 1 page pour l'équipe, c'est plus rapide que de chercher en urgence.

2. Les DTU essentiels pour le charpentier :

Dtu toiture et charpente :

Les DTU précisent les règles de mise en œuvre pour la charpente, la couverture et l'étanchéité. Ils traitent des dimensions, des assemblages, des fixations et des protections contre l'humidité pour garantir la tenue dans le temps.

Exigences principales :

Vérifie la compatibilité des essences, les traitements requis, les sections minimales et les recouvrements. Respecter ces points évite des reprises importantes et des remises en conformité financées par toi ou ton employeur.

Comment lire un DTU ?

Lis d'abord le domaine d'application, ensuite les prescriptions générales puis les règles détaillées. Note les tolérances, les références aux normes et les essais demandés pour prouver la conformité de ton ouvrage.

Exemple de lecture d'un DTU :

Sur une toiture, tu notes la pente minimale, le type d'écran requis et les fixations conseillées, puis tu adaptes ton plan de pose et la liste de matériaux avant de commander les 40 m² de liteaux.

Dtu	Objet	Application chantier
DTU 31.2	Charpentes et structures en bois	Calculs de sections, assemblages et protections contre l'humidité

DTU 20.1	Ossatures en bois	Mise en œuvre des murs à ossature bois et ancrages
DTU 40.21	Couverture en éléments	Pose des éléments de couverture et étanchéité

3. Application pratique sur le chantier :

Vérifier la conformité :

Avant toute commande ou coupe, vérifie les prescriptions du DTU, compare-les au plan et note les écarts. Prends des photos et mesures, puis rends compte au chef de chantier pour décision rapide.

Exemple de chantier :

Contexte : rénovation d'une toiture de 40 m² sur une maison individuelle. Étapes : vérification du DTU, remplacement de 12 chevrons, pose d'un écran, fixation de 40 m² de liteaux et 90 tuiles. Résultat : structure conforme et étanche.

Livrable attendu :

Tu dois remettre 1 dossier de conformité avec plan coté, 6 photos datées, 1 fiche de sécurité signée et 1 attestation de conformité au DTU, le tout remis au client et à ton tuteur.

Astuce de terrain :

Range tes DTU fréquemment consultés dans un classeur patient, indexe-les par poste et note les références dans ton carnet de chantier pour gagner 10 à 15 minutes par intervention.

Étape	Action concrète	Qui
Prise d'information	Consulter le DTU applicable et le plan	Toi
Contrôle matériaux	Comparer essences et traitements demandés	Chef d'équipe
Mise en œuvre	Appliquer les tolérances et assemblages prescrits	Équipe

Check-list opérationnelle :

- Vérifier la référence DTU et la version applicable
- Contrôler les sections et traitements des bois avant montage
- Documenter les mesures et anomalies par photo et plan coté
- Rassembler le dossier de conformité et faire signer le PV de réception

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En atelier, j'ai standardisé 3 gabarits pour les assemblages, cela a réduit les erreurs de coupe de 30 et accéléré la pose en chantier de 20 minutes par élément assemblé.

Ce qu'il faut retenir

Les normes et DTU fixent des règles minimales de **sécurité qualité durabilité** pour les ouvrages bois. Les appliquer limite les erreurs, sécurise le chantier et réduit les risques juridiques. Un DTU te guide sur la mise en œuvre (sections, assemblages, fixations, humidité) et se lit du domaine d'application aux prescriptions détaillées, avec tolérances et preuves demandées.

- Avant commande ou coupe, compare DTU, plan et réalité, puis signale les écarts.
- Contrôle essences, traitements, sections minimales et recouvrements.
- Documente avec **photos datées et mesures**, puis prépare un **dossier de conformité**.
- Garde les DTU utiles accessibles, avec un **résumé d'une page** pour l'équipe.

Sur une toiture, note pente minimale, écran et fixations pour adapter ton plan de pose. En fin de chantier, rassemble les pièces (plan coté, photos, sécurité, attestation) pour une réception sans reprise.

Chapitre 4 : Fiches techniques

1. Comprendre la fiche technique :

Objectif et public :

La fiche technique décrit précisément une pièce, un assemblage ou une intervention. Elle sert le chef de chantier, le compagnon et le fournisseur pour éviter les erreurs et gagner du temps sur le chantier.

Contenu essentiel :

- Désignation et référence
- Dimensions et tolérances
- Matière, traitement et normes
- Quantités, outillage et temps estimé

Exemple d'utilisation d'une fiche technique pour un poteau :

Poteau 90×90×3 m, essence sapin PEFC, traitement autoclave classe 3, perçage 2 vis M8, temps fabrication 45 minutes par poteau, repère de coupe et référence fournisseur.

Élément	Question à se poser
Désignation	Quel est le nom précis et la référence du composant
Dimensions	Quelles côtes et quelles tolérances appliquer
Matière et traitement	Quelle essence, traitement et classe d'exposition
Outillage et temps	Quels outils, combien de temps par unité

2. Rédiger une fiche claire et utile :

Plan simple :

Utilise un entête clair, un plan coté, un tableau matériaux et une procédure étape par étape. Une page suffit souvent, ajoute une seconde pour un plan ou des cotes complexes.

Informations techniques :

Indique cote nominale, tolérance, essence, traitement, repères d'assemblage, numéro d'atelier, référence DTU si nécessaire, et temps estimé par unité en minutes ou heures.

Astuce de chantier :

Colle un QR code sur la fiche imprimée pour retrouver la version numérique, cela évite 10 à 20 minutes perdues à chercher la dernière version avant la coupe.

Anecdote : une fiche claire m'a évité de couper 12 chevrons à tort, on a sauvé 600 euros de bois et 3 heures de travail sur un chantier.

3. Cas concret et livrable :

Mini cas concret :


Contexte : rénovation d'une maison, remplacement de 6 fermes de toit. Objectif : fiche technique pour fabrication en atelier et pose sur site en 2 jours, avec plan coté pour chaque ferme.

Étapes et résultat :

Étapes : relevé cotes, dessin 1 plan coté par ferme, calcul matériaux, préparation gabarit, découpe et assemblage. Résultat : 6 fermes prêtes pour pose, contrôle qualité effectué avant livraison.

Livrable attendu :

Fiche technique PDF d'une page par ferme, tableau Excel des quantités totales, plan coté au 1/10, estimation 6 jours atelier et 2 jours pose, coût estimé 3 500 euros.



Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En standardisant les gabarits pour 6 fermes, l'atelier a réduit le temps d'assemblage de 25 pour cent, soit une économie de 12 heures totales sur la série.

Vérification	Action opérationnelle
Vérifier les cotes	Comparer plan et chantier avant toute coupe
Confirmer essence	Valider le traitement indiqué avec le fournisseur

Préparer gabarits	Fabriquer 1 gabarit pour réduction d'erreurs
Compter fixations	Lister vis et ferrures avec marges de 10 pour cent
Valider le temps	Estimer minutes par pièce et vérifier avec l'atelier

Ce qu'il faut retenir

Une **fiche technique précise** décrit une pièce ou une intervention pour le chef de chantier, le compagnon et le fournisseur, afin de limiter les erreurs et **gagner du temps**.

- Renseigne désignation, référence, dimensions, tolérances, matière, traitement, normes, quantités, outillage et temps par unité.
- Rédige simple : entête clair, **plan coté**, tableau matériaux, procédure étape par étape (souvent 1 page).
- Sécurise l'exécution : vérifie cotes avant coupe, confirme l'essence avec le fournisseur, prépare des gabarits, liste les fixations avec marge.
- Ajoute un **QR code chantier** pour retrouver la dernière version numérique.

Avec une fiche claire, tu standardises la production, tu contrôles la qualité avant livraison et tu évites des coupes inutiles. Sur une série, des gabarits peuvent même réduire fortement le temps d'assemblage.

Dessin technique, epure et trait de charpente

Présentation de la matière :

En BP Charpentier (Charpentier Bois), cette matière te prépare à **l'épreuve technologique**, avec un **coefficient total de 6**. En **examen ponctuel**, tu passes 2 écrits, 4 h pour l'analyse technique d'un ouvrage, puis 3 h pour la préparation d'une fabrication et d'une mise en œuvre sur chantier. En CCF, la durée n'est pas fixée nationalement.

Tu apprends à lire un dossier, à faire du **dessin d'exécution**, à tracer des **épures en vraie grandeur** ou à l'échelle, et à vérifier tes choix par le calcul. Je repense à un ami, il a débloqué son trait le jour où il a compris qu'un tracé propre, c'est déjà la moitié des points.

Conseil :

Travaille en routine, 4 fois par semaine, 25 minutes. Objectif: Automatiser la méthode, pas faire du joli. Piège fréquent: Partir sans repères, oublier l'échelle, ou mélanger les conventions de traits, ça te coûte vite 2 ou 3 erreurs en chaîne.

- Reprendre 1 épure en temps limité
- Refaire 3 coupes et sections propres
- Contrôler 2 cotes par calcul

Le jour J, garde 15 minutes pour relire, repérer les incohérences, et nettoyer ton rendu. Mets-toi une règle simple: Si une pièce n'est pas définie à 100 %, tu la notes comme hypothèse avant de continuer, tu restes clair et tu évites de te piéger tout seul.

Table des matières

Chapitre 1 : Croquis et schemas	Aller
1. Bases du croquis et des conventions	Aller
2. Méthode et cas pratique	Aller
Chapitre 2 : Epure en vraie grandeur	Aller
1. Préparer l'épure	Aller
2. Tracer en vraie grandeur	Aller
3. Contrôle et erreurs fréquentes	Aller
Chapitre 3 : Cotation de fabrication	Aller
1. Principes de cotation et règles à suivre	Aller
2. Cotation pour débit et gestion des pertes	Aller
3. Mise en plan de fabrication et livrables	Aller
Chapitre 4 : Angles et coupes	Aller
1. Principes des angles et désignations	Aller

2. Coupes et assemblages courants	Aller
3. Traçage et repérage sur l'épure	Aller
Chapitre 5 : Modelisation 3D simple	Aller
1. Objectifs et utilité de la modélisation 3d	Aller
2. Modéliser les éléments courants	Aller
3. Vérification, export et livrables	Aller

Chapitre 1 : Croquis et schemas

1. Bases du croquis et des conventions :

Objectif et public :

Ce chapitre te montre comment faire des croquis et des schémas lisibles pour le chantier, pour l'atelier et pour rendre les examens plus clairs lors du Brevet Professionnel.

Notions de base :

Apprends à dessiner axes, cotes, vues et coupes. Utilise des traits fins pour repères, traits épais pour coupes, et hachures pour matière, en respectant l'échelle choisie pour chaque dessin.

Conventions graphiques :

Connaître la légende et le code des traits évite les erreurs. Par exemple, un trait continu épais signifie une coupe, un trait fin désigne un repère, et un pointillé indique un élément caché.

Exemple de croquis rapide :

Sur un chantier, tu as 20 minutes pour dessiner l'implantation d'une lucarne 1,2 m de large. Fais 3 vues, note cotes principales et repères de fixation pour éviter erreurs.

Élément	Signification
Trait continu épais	Coupe ou section
Trait continu fin	Contour visible
Trait pointillé	Élément caché
Hachures	Matière sectionnée

2. Méthode et cas pratique :

Étapes pour un croquis rapide :

Commence par définir l'échelle, tracer l'axe, placer les repères et noter les cotes principales. Détaille ensuite les assemblages et ajoutes indications des matériaux et sens du grain du bois.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: Rénovation d'une toiture pour une maison 6 m de large, pose d'une lucarne 1,8 m. Mesure, croquis d'implantation, calcul des coupes et des longueurs des pannes.
Résultat: Croquis coté à l'échelle 1:20 avec 3 vues, liste de matériaux 12 chevrons, 6 pannes et 4 fermes, et schéma de fixation. Livrable: plan papier et photo annotée.

Vérifications et erreurs fréquentes :

Avant coupe, contrôle deux fois les cotes, vérifie la symétrie et note les repères de débit. Une erreur fréquente est d'oublier le sens du fil du bois sur une pièce longue.

Astuce de stage :

Sur les chantiers, je mesure toujours une deuxième fois et je prends une photo annotée, cela m'a sauvé en moyenne 1 à 2 heures au chantier en réparation d'erreurs.

Checklist terrain :

Action	Contrôle rapide
Vérifier l'échelle	Échelle 1:20 ou 1:50 selon plan
Noter les cotes principales	Longueur, hauteur, épaisseur
Indiquer le sens du fil	Flèche ou texte
Annoter les assemblages	Tenon, mortaise, sabot, point de fixation

Ce qu'il faut retenir

Tu apprends à faire des croquis et schémas clairs pour le chantier, l'atelier et l'examen. L'idée est de respecter les **conventions de traits** (épais en coupe, fin en repère, pointillé en caché) et de produire des vues, coupes, axes et cotes lisibles, à la bonne échelle.

- Choisis l'échelle, trace l'axe, place les repères, puis note les **cotes principales**.
- Ajoute assemblages, matériaux et le **sens du fil** du bois.
- Avant de couper, fais une **double vérification** : cotes, symétrie, repères de débit.

En pratique, vise 3 vues, un croquis coté (ex. 1:20) et des annotations de fixation. Mesure deux fois et complète par une photo annotée pour éviter des erreurs qui coûtent du temps sur chantier.

Chapitre 2 : Epure en vraie grandeur

1. Préparer l'épure :

Matériel et préparation :

Avant de commencer, rassemble règle métallique, équerre, compas, cordeau, pointeau, crayon gras et serre-joints. Vérifie aussi l'état du bois et prévois une surface plane d'au moins 3 m de long.

Point de départ et origine :

Choisis une origine fixe pour tous les relevés, généralement l'angle d'appui sur la muralière. Marque le zéro et repère visuellement les axes pour éviter les erreurs lors du report en vraie grandeur.

Exemple d'organisation du matériel :

Pose la planche sur deux tréteaux, serre-la, installe la règle repère et fais un repère zéro visible. Cette méthode m'a évité 15 minutes perdues lors d'un premier traçage en stage.

2. Tracer en vraie grandeur :

Transfert des mesures :

Travaille toujours à l'échelle 1, reporte chaque cote depuis le plan sur la planche sans conversion. Cela réduit les erreurs d'échelle et permet de contrôler directement les assemblages avant coupe.

Méthode de traçage :

Trace d'abord les axes principaux, puis reporte les lignes de coupe et les points d'assemblage. Utilise un cordeau pour les longues lignes droites et un compas pour les arcs et ronds d'assemblage.

Astuce de stage :

Marque chaque cote reportée avec un symbole simple, par exemple un point pour perçage et une barre pour coupe, cela évite les confusions lors du traçage et à la découpe.

3. Contrôle et erreurs fréquentes :

Vérifications avant coupe :

Contrôle toujours trois mesures critiques et recalcul les diagonales pour vérifier l'équerre. Une tolérance de 2 mm est acceptable sur éléments non structurels, visez 1 mm pour tenons et assemblages serrés.

Corrections et reprises :

Si une cote sort de la tolérance, reporte la correction sur l'épure et refais le contrôle avant toute coupe. Ne compense pas une erreur par rabotage sans revoir l'ensemble des cotes affectées.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: réalisation de 2 gabarits pour fermes simples, base 6 m, hauteur 2,5 m. Étapes: relevés, traçage en vraie grandeur, contrôle des diagonales, découpe du premier gabarit puis duplication du deuxième.

Élément	Résultat attendu
Nombre de gabarits	2 gabarits identiques
Dimensions clés	Base 6,00 m, hauteur 2,50 m
Tolérance	±2 mm sur cotes de longueur, ±1 mm pour assemblages
Livrable	2 gabarits tracés et vérifiés, dossier photo et repères

Après la découpe du premier gabarit, documente les écarts mesurés en mm et corrige le second en conséquence, cela évite une remise en cause de l'assemblage sur chantier.

Contrôle	Action rapide
Origine et zéro	Vérifier et marquer clairement
Diagonales	Mesurer et valider l'équerre
Symboles de repère	Uniformiser les symboles sur l'épure
Tolérances	Noter les tolérances sur le gabarit
Sécurité	Serrer et stabiliser la planche avant coupe

Travaille méthodiquement, note chaque correction en millimètres et garde des photos horodatées du gabarit. Cette habitude m'a souvent sauvé lors des contrôles finaux en atelier.



Ce qu'il faut retenir

Pour réussir l'épure en vraie grandeur, prépare ton poste (surface plane, outils complets) et fixe une **origine zéro visible** commune à tous les relevés.

- Trace en **tracé à l'échelle 1** : d'abord les axes, puis lignes de coupe et points d'assemblage (cordeau pour longues droites, compas pour arcs).

- Repère chaque cote avec des symboles simples pour éviter les confusions à la découpe.
- Avant coupe, fais un **contrôle des diagonales** et vise des **tolérances en millimètres** : ± 2 mm en longueur, ± 1 mm pour assemblages.

Si une cote dépasse la tolérance, corrige sur l'épure et recontrôle, sans bricoler au rabot. Documente les écarts et prends des photos, surtout avant de dupliquer un second gabarit.

Chapitre 3 : Cotation de fabrication

1. Principes de cotation et règles à suivre :

But de la cotation :

Tu dois indiquer sur le dessin les dimensions nécessaires à la coupe et à l'usinage, les tolérances et les repères, pour que l'atelier produise sans ambiguïté et sans perte de temps.

Différence cote fabrication et cote montage :

La cote fabrication correspond à la pièce avant rabotage et usinage, la cote montage est la cote finale après préparation, précise laquelle tu donnes pour éviter des erreurs de débit ou d'assemblage.

Règles d'implantation des cotes :

Mets les cotes à l'extérieur des vues, évite les lignes qui se croisent, aligne les séries de cotes et nomme clairement la cote de référence pour la mesure longitudinale et transversale.

Astuce de stage :

Quand tu signes un plan, ajoute la référence du lot et la date, ça facilite le rappel si une pièce est rejetée ou si le chantier évolue.

Élément	Question à se poser
Cote brute	Quelle pièce faut-il découper avant usinage et quel matériau utiliser
Cote finie	Quelle cote doit on obtenir après rabotage et ajustement
Tolérance	Quelle marge acceptera le contrôleur pour montage
Repère	Où est le point zéro ou la face de référence pour les mesures

2. Cotation pour débit et gestion des pertes :

Calcul des dimensions utiles :

Définis la longueur utile après usinage, ajoute la perte liée au sciage et au rabotage, puis arrondis pour optimiser le débit et réduire le nombre de coupes inutiles.

Prise en compte des pertes et déchets :

Pour chaque coupe, compte un trait de scie d'environ 3 à 5 mm et prévois en moyenne 3 à 5 pour cent de pièces en casse selon l'expérience de l'atelier.

Tolérances et ajustements :

Indique clairement les tolérances linéaires et d'épaisseur, par exemple ± 1 mm pour un élément visible, et ± 2 mm pour une pièce masquée, ça évite des reprises inutiles.

Exemple de calcul de débit :

Tu dois fabriquer 12 chevrons 50 x 75 x 4 000 mm. Avec planches de 6 000 mm, tu coupes un chevron par planche. En ajoutant 1 mm de trait de scie par coupe et 5 pour cent de casse, commande 13 planches.

3. Mise en plan de fabrication et livrables :

Informations minimales sur le plan :

Sur chaque dessin de fabrication, indique l'échelle, la référence de pièce, la cote brute, la cote finie, la tolérance, le type de bois et l'orientation du grain si nécessaire.

Nomenclature et bordereau de débit :

Fais une nomenclature listant quantités, dimensions brutes et finies, impossibles à confondre. Ajoute un bordereau de débit pour chaque type de matériau avec les pertes estimées.

Contrôle et traçabilité :

Précise les contrôles à effectuer à la réception et après usinage, note qui contrôle, la date et le résultat, et conserve les relevés pour la garantie et le montage.

Mini cas concret :

Contexte : fabrication de 8 pannes 80 x 200 x 5 000 mm. Étapes : cotation, bordereau de débit, commande de 9 planches, usinage, contrôle. Résultat : 8 pannes prêtes, 1 planche en réserve. Livrable : plan PDF et bordereau de débit avec quantités.

Étape	Action	À vérifier
Préparation	Rassembler plans et normes	Référence du plan et échelle
Calcul débit	Établir bordereau et pertes	Nombre de pièces et marge
Marquage	Identifier chaque pièce	Correspondance plan / pièce
Contrôle	Mesurer et noter	Tolérances respectées

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En regroupant les pièces identiques sur un seul bordereau et en limitant les coupes, on a réduit les chutes de 12 pour cent sur un chantier de rénovation, résultat observé lors de mon stage.



Représentation visuelle



Réduction des chutes de 12% en regroupant les pièces identiques sur un bordereau

Livrable attendu pour un lot standard :

Un plan PDF coté, une nomenclature Excel avec quantités et dimensions brutes et finies, un bordereau de débit chiffré et la liste des contrôles réalisés, voilà ce que tu dois remettre.



Représentation visuelle



Pour des coupes précises, utiliser une scie à onglet à 45° pour les joints

Ce qu'il faut retenir

La cotation de fabrication sert à donner à l'atelier des dimensions et repères sans ambiguïté. Distingue bien **cote brute et finie** (avant et après usinage) et place les cotes proprement, à l'extérieur des vues, sans croisements.

- Calcule le débit en ajoutant les **pertes de sciage** (environ 3 à 5 mm par coupe) et une marge de casse (environ 3 à 5 %).
- Indique des **tolérances claires** selon visibilité et ajustement, pour éviter les reprises.
- Sur le plan, note échelle, référence, bois, repères, et assure la **traçabilité des contrôles** (qui, quand, résultat).

Prévois des livrables nets : plan PDF coté, nomenclature avec quantités et dimensions, bordereau de débit avec pertes, et liste des contrôles. En regroupant les pièces identiques, tu réduis aussi les chutes.

Chapitre 4 : Angles et coupes

1. Principes des angles et désignations :

Termes courants :

Dans la charpente, tu dois connaître mètre, biseau, coupe d'appui, coupe de pied, coupe d'égout et coupe d'arêtier. Ces termes te permettront de lire un plan et de communiquer sur le chantier.

Mesure et unités :

Les angles se mesurent en degrés. Les plus fréquents sont 30°, 45° et 60°. Apprends aussi à convertir pente en angle pour les toitures, c'est utile pour éviter des erreurs de coupe.

Astuce terrain :

Sur le terrain, prends toujours la mesure deux fois et vérifie le sens du biseau avec la pièce de référence, cela évite des pertes de bois et des reprises longues.

2. Coupes et assemblages courants :

Coupes sur arbalétrier et chevron :

La coupe d'arêtier et la coupe d'égout demandent précision, la coupe d'appui se fait perpendiculaire à la pente. Maîtrise le birdsmouth pour l'appui sur mur, il garantit un contact plan et solide.

Coupes d'assemblage spécifiques :

Tu vas rencontrer coupe en queue d'aronde, entaille droite, coupe à mi-bois et taquet. Chaque type influence la résistance et le serrage des assemblages, choisis en fonction de la contrainte mécanique.

Exemple d'application :

Pour une ferme simple, on fait souvent 12 coupes identiques par panne, chaque coupe à 45° et longueur de 2 400 mm. On prépare un gabarit pour gagner environ 30 minutes par pièce.

Type d'angle	Usage typique	Valeur indicatrice
Angle de pente	Calcul de coupe de chevron	30° à 60°
Coupe à 45°	Assemblage en onglet et pannes	45°
Birdsmouth	Appui sur mur	Largeur 60 à 120 mm selon mur

3. Traçage et repérage sur l'épure :

Méthode pour tracer un biseau et une entaille :

Trace toujours depuis la face porteuse. Marque le fil d'arase, reporte la hauteur puis dessine la ligne de coupe en reliant points de référence. Un bon traçage évite des erreurs de 5 à 10 mm.

Outils et contrôle :

Utilise rapporteur, équerre, égoïne, règle graduée et gabarit. Vérifie l'angle avec un rapporteur numérique si possible, tolérance pratique ± 2 mm pour pièces visibles et ± 1 mm pour assemblages serrés.

Mini cas concret : pose de 10 chevrons pour un auvent :

Contexte : auvent avec pente 30°, porte à couvrir 3 000 mm, débord 200 mm. Étapes : mesurer, tracer épure, préparer 10 chevrons à 2 800 mm, effectuer biseau 30° et birdsmouth 80 mm.

Exemple de cas concret :

Résultat : 10 chevrons posés en 6 heures par 2 personnes, écart moyen des assises inférieur à 3 mm. Livrable attendu : plan de coupe, gabarit de coupe et liste de débit chiffrée pour 10 pièces.

Vérification	Action
Contrôle des angles	Mesurer deux fois avec équerre ou rapporteur
Outils prêts	Vérifier lame de scie et gabarit avant coupe
Marquage pièce	Reporter sens du fil et repère pièce
Coupe d'essai	Réaliser une coupe sur chute pour vérification
Tolérances	Accepter ± 2 mm sauf cas particulier

Astuce de stagiaire :

Fais un gabarit en contreplaqué pour les coupes répétitives, il te fera gagner 10 à 30 minutes par pièce et réduit le gaspillage, confiance garantie après quelques essais.

Ce qu'il faut retenir

Pour réussir tes coupes en charpente, maîtrise les **termes de charpente** et les angles usuels (30°, 45°, 60°). Savoir **convertir la pente** en angle t'évite des erreurs de coupe.

- Contrôle : mesure deux fois, vérifie le sens du biseau sur une pièce de référence, fais une coupe d'essai sur une chute.
- Coupes clés : coupe d'appui, coupe d'égout, coupe d'arêtier, et **birdsmouth bien tracé** pour un appui solide sur mur.

- Organisation : utilise un **gabarit de coupe** pour les répétitions, tu gagnes du temps et réduis le gaspillage.

Trace toujours depuis la face porteuse, repère le fil et vise des tolérances cohérentes (environ ± 2 mm, plus serré pour les assemblages). Avec une épure propre et des outils contrôlés, tes pièces s'ajustent du premier coup.

Chapitre 5 : Modelisation 3D simple

1. Objectifs et utilité de la modélisation 3d :

Pourquoi apprendre la 3d ?

La modélisation 3D te permet de visualiser un assemblage avant de couper du bois, de vérifier les interférences et d'estimer les quantités. C'est un gain de temps et une grande aide pour limiter les erreurs sur chantier.

Où l'utiliser dans ton travail ?

Sur des fermes, des pignons ou des lucarnes, tu peux modéliser les pièces pour vérifier les coupes et les assemblages. Un modèle réduit économise en moyenne 5 à 10% de matière grâce à une meilleure préparation.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu modélises un ensemble de chevrons et liaisons, tu détectes un conflit de 20 mm entre deux tenons, tu ajustes avant débit et tu gagnes 2 heures de reprise sur le chantier.

2. Modéliser les éléments courants :

Pièces de base et méthodes simples :

Commence par des volumes simples, poutres et bastaings, puis ajoute tenons, mortaises et perçages. Utilise des opérations booléennes pour soustraire ou assembler des volumes et garde des paramètres réutilisables.

Tolérances et épaisseurs à respecter :

Indique toujours l'épaisseur réelle du bois et une tolérance de coupe de 1 à 3 mm selon la classe d'assemblage. Ces données évitent des ajustements imprévus en atelier ou sur plateau.

Exemple de pièce modélisée :

Tu crées une solive 240 x 45 mm, tu modélises un tenon de 40 x 20 mm et une mortaise 42 x 22 mm, puis tu vérifies l'alignement sur les 3 axes avant export.

Format	Usage	Taille indicative
STL	Impression 3D, export brut	0,5 à 10 Mo
STEP	Échange précis entre logiciels	1 à 15 Mo
DWG / DXF	Plans 2D extraits du modèle	0,2 à 5 Mo
OBJ	Modèles texturés légers	0,5 à 8 Mo

Conseil pratique :

Sauvegarde des versions tous les 15 à 30 minutes et nomme-les clairement, par exemple projet_x_v03. Ça t'évite de perdre une mise à jour après 1 heure de travail intensif.

3. Vérification, export et livrables :

Checks à faire avant export :

Contrôle les intersections, les faces non-manifold et les normals. Un modèle propre évite des erreurs d'usinage et limite les aller-retour avec l'atelier de débit.

Livrables attendus en BP charpentier :

Fournis un fichier 3D exporté en STEP ou OBJ, une mise en plan DWG avec cotes pièces à l'échelle 1:10 ou 1:20, et une liste de débit avec quantités et longueurs.

Exemple de livrable chiffré :

Pour une lucarne, tu remets un STEP de 8 Mo, un DWG 1:20 de 2 pages, et une feuille de débit listant 12 pièces totales et 24 assemblages à réaliser.

Astuce vérification :

Avant d'envoyer, imprime en PDF la vue éclatée pour l'atelier, ça évite souvent 30 minutes d'explications et diminue les erreurs de repérage en fabrication.

Mini cas concret :

Contexte :

Un client veut une petite charpente de préau 3 x 4 m avec pannes et chevrons. Tu dois préparer les plans et le fichier 3D en 2 jours pour le débit.

Étapes :

- Relevé des cotes sur site, 30 minutes
- Modélisation des fermes et assemblages, 2 heures
- Génération DWG et liste de débit, 1 heure

Résultat et livrable :

Tu remets un STEP de 6 Mo, un DWG 1:20 de 3 pages et une feuille de débit listant 28 pièces avec longueurs précises, prêt pour la machine à débit ou pour l'atelier.

Checklist terrain	Action
Relevé des cotes	Prends photos et mesures, note tolérances
Nomination des fichiers	Nomme projet_v01_step et projet_v01_dwg
Vérif géométrie	Cherche faces non-manifold et intersections
Export et compressions	Choisis STEP pour échange, STL pour impression

Erreurs fréquentes et comment les éviter :

Les erreurs courantes sont des pièces modélisées à l'échelle incorrecte ou des assemblages mal positionnés. Toujours vérifier l'échelle, aligner les axes et garder des repères de référence.

Ressenti personnel :

Quand j'ai commencé, je passais souvent 3 heures à corriger un modèle, maintenant je fais les mêmes vérifs en 30 minutes grâce à une méthode.

Ce qu'il faut retenir

La modélisation 3D te sert à anticiper les coupes, repérer les interférences et estimer les quantités, ce qui limite les erreurs et peut économiser 5 à 10% de matière.

- Pars de volumes simples, puis ajoute assemblages et perçages avec des **opérations booléennes simples** et des paramètres réutilisables.
- Renseigne l'épaisseur réelle et une **tolérance de coupe** de 1 à 3 mm selon l'assemblage.
- Avant export, fais des **checks avant export** : intersections, faces non-manifold, normals.
- Livrables : STEP/OBJ, DWG coté (1:10 ou 1:20) et **liste de débit** complète.

Sauvegarde des versions toutes les 15 à 30 minutes avec un nom clair. Vérifie toujours l'échelle, l'alignement des axes et tes repères : c'est ce qui te fait passer de longues corrections à une méthode rapide et fiable.

Matériaux bois, derives et produits

Présentation de la matière :

Dans le **BP Charpentier (Charpentier Bois)**, la matière **Matériaux bois, derives et produits** te donne les bases pour identifier les familles de matériaux, bois massif, lamellé-collé, panneaux, isolants, membranes, et comprendre leurs **propriétés physiques**, mécaniques et écologiques.

Cette matière conduit à l'**épreuve technologique, coefficient de 6**. En ponctuel, tu passes 2 écrits, 4 heures puis 3 heures, avec des catalogues et des **fiches techniques**. En CCF, les 2 situations se déroulent en 2e partie de formation, avec une durée au minimum égale au ponctuel et au maximum doublée. Je me souviens d'un ami, ses fiches lui ont évité une grosse confusion.

Conseil :

Planifie **2 créneaux de 25 minutes** par semaine, et fais 10 fiches simples, une par produit clé, avec 3 infos, usage, limites, points de vigilance. Le jour du sujet, repère vite la **classe d'emploi** et l'humidité visée.

Pour t'entraîner, garde la même routine:

- Comparer 3 fiches techniques et noter les limites d'usage
- Faire 2 exercices de quantitatifs avec une unité cohérente
- Revoir 1 correction et relever 5 erreurs récurrentes

Le piège, c'est de réciter le nom d'un panneau sans justifier son choix en chantier, surtout en **zone humide** ou en rénovation. Si tu peux, refais 1 sujet chronométré de 30 minutes chaque semaine, tu gagneras en précision et en calme.

Table des matières

Chapitre 1 : Essences et classes d'emploi	Aller
1. Les essences principales	Aller
2. Classes d'emploi et choix pratique	Aller
Chapitre 2 : Panneaux et lamelle-colle	Aller
1. Caractéristiques et types de panneaux	Aller
2. Le lamellé-collé en pratique	Aller
3. Mise en œuvre et contrôles qualité	Aller
Chapitre 3 : Quincaillerie et connecteurs	Aller
1. Types et fonctions	Aller
2. Choix et dimensionnement	Aller
3. Mise en œuvre et contrôle	Aller

Chapitre 1 : Essences et classes d'emploi

1. Les essences principales :

Différence feuillus et résineux :

Les résineux comme l'épicéa et le pin ont des fibres plus droites et une densité plus faible, ils servent souvent en structure. Les feuillus comme le chêne sont plus denses et résistants pour éléments apparents.

Propriétés clés à connaître :


Tu dois retenir la densité, la dureté, la stabilité dimensionnelle et la durabilité naturelle. Ces quatre critères orientent ton choix pour charpente, bardage, huisserie ou terrasse selon l'exposition aux intempéries.

Essences courantes et usages :

Connais au moins cinq essences et leurs usages typiques, cela t'évite des erreurs de chantier et des reprises. Le bon bois au bon endroit, c'est souvent moins de travail et plus de satisfaction client.

Exemple de choix d'essence pour une terrasse :

Pour une terrasse de 15 m² exposée pluie et soleil, privilégie le mélèze ou le chêne pour leur durabilité naturelle, ou pin traité classe 4 si tu veux limiter le budget.



Essence	Densité (kg/m3)	Durabilité naturelle	Usage typique

Épicéa	450	Faible	Charpente, ossature
Pin sylvestre	480	Modérée	Menuiserie, panneautage
Douglas	500	Bonne	Charpente, bardage
Mélèze	560	Bonne	Terrasse, bardage
Chêne	740	Très bonne	Colonnes, charpente traitée, mobilier

2. Classes d'emploi et choix pratique :

Comprendre les classes d'emploi :

Les classes d'emploi décrivent l'exposition à l'humidité et aux organismes. Classer correctement évite la pourriture et des travaux de réparation coûteux après livraison du chantier.

Définition rapide des classes :

Classe 1 intérieur sec, classe 2 intérieur humide ou local ventilé, classe 3 éléments extérieurs non en contact direct avec le sol, classe 4 contact avec le sol, classe 5 immersion. Choisis selon le contexte d'usage.

Application sur chantier :

Pour une charpente sous couverture ventilée, vise classe d'emploi 1 ou 2 selon l'aération. Pour une terrasse en contact avec le sol, prévois bois classe 4 ou essence naturellement durable comme le chêne ou le mélèze.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un chantier de rénovation, remplacer des liteaux en épicéa par du douglas classe 3 a réduit les reprises liées aux fissures de 30 pour cent sur 2 ans selon mon suivi.

Mini cas concret :

Contexte :

Rénovation d'une terrasse extérieure de 20 m², budget serré, exposition pluie fréquente.

Étapes :

- Calculer longueur des lames, 20 m² correspond à environ 30 m de lames standard 145 mm.
- Choisir essence, ici mélèze pour durabilité naturelle et coût raisonnable.
- Prévoir 0,05 m³ de bois en plus pour coupes et pertes, soit environ 0,3 m³ commandés.

Résultat et livrable attendu :

Livrable : fiche matériaux avec quantitatif de 0,3 m³ de mélèze, 30 m de lames, 40 vis inox, plan de pose et bordures. Délai d'exécution estimé 2 jours pour une équipe de 2 personnes.



Astuce chantier :

Prévois toujours 5 à 10 pour cent de marge sur le métrage des lames pour éviter un retour en scierie en urgence, c'est la cause de beaucoup de stress sur le terrain.

Checklist opérationnelle :

Tâche	Point de vérification
Choisir essence	Vérifier classe d'emploi et densité
Calculer quantités	Ajouter 5 à 10 pour cent de chute
Protection bois	Choisir traitement adapté ou essence durable
Réception matière	Contrôler humidité et défauts
Plan de pose	Valider écartements et sens des fibres

Exemple de vérification à la réception :

Contrôle simple : mesurer humidité avec un humidimètre, viser 12 pour cent pour menuiserie intérieure et 18 pour cent maxi pour éléments extérieurs avant pose.

Ce qu'il faut retenir

Pour bien choisir ton bois, distingue **feuillus et résineux** : les résineux (épicéa, pin, douglas) vont souvent en structure, les feuillus (chêne) en pièces plus résistantes et visibles. Appuie-toi sur **quatre critères clés** : densité, dureté, stabilité et durabilité.

- Relie l'essence à l'usage : épicéa en charpente, douglas en bardage, mélèze ou chêne en terrasse, pin traité si budget serré.
- Choisis la **classe d'emploi** selon l'humidité : 1 sec, 2 humide, 3 extérieur, 4 sol, 5 immersion.
- Anticipe les quantités avec une **marge de 5 à 10 %** et contrôle l'humidité à la réception.

En pratique, le bon couple essence plus classe d'emploi t'évite pourriture, fissures et reprises. Tu gagnes du temps au chantier et tu sécurises le résultat final.

Chapitre 2 : Panneaux et lamelle-colle

1. Caractéristiques et types de panneaux :

Panneaux dérivés du bois :

Les panneaux dérivés courants sont le contreplaqué, l'OSB, le panneau de particules et le MDF. Chacun a une structure et une rigidité différentes, adapte ton choix à la fonction et au budget.

Panneaux techniques :

Certains panneaux reçoivent un traitement hydrofuge, ignifuge ou une classification formaldéhyde basse. Ces traitements changent l'usage possible, par exemple pour des locaux humides ou des éléments porteurs.

Critères de choix :

Considère la destination, la résistance mécanique, l'humidité d'usage, le poids et le coût. Vérifie aussi l'émission de formaldéhyde, l'épaisseur et l'orientation des plis ou copeaux.

Exemple d'application de choix de panneau :

Pour un plancher secondaire on privilégie un OSB 3 de 18 mm pour sa stabilité et son prix, tandis qu'un escalier peut nécessiter contreplaqué multiplis 21 mm pour la résistance en flexion.

Type	Composition	Épaisseur courante	Usage typique
Contreplaqué	Plis de placage collés à 90°	6 à 30 mm	Menuiserie, coffrages, charpente légère
OSB	Copeaux orientés et collés	9 à 22 mm	Planchers, murs porteurs, coffrages
Aggloméré	Particules et résine	8 à 30 mm	Meubles, placages, revêtements
MDF	Fibre de bois fines et résine	3 à 30 mm	Finition peinte, menuiserie intérieure

2. Le lamellé-collé en pratique :

Fabrication et collage :

Le lamellé-collé assemble des lamelles aboutées et collées avec un adhésif performant, souvent résorcinol, MUF ou PUR, selon l'exposition. Le nombre de lamelles influence la section et la stabilité.

Propriétés mécaniques :

Le lamellé-collé offre une résistance en flexion supérieure au bois massif de même section et permet des portées de plusieurs mètres, par exemple 4 m pour une poutre de 120x240 mm selon la charge.

Préconisations d'usage :

Utilise lamellé-collé pour linteaux, pannes, poutres courbes ou éléments décoratifs. Vérifie la classe d'emploi et l'adhésif adapté pour l'humidité ou l'extérieur.

Exemple d'étude de cas :

Contexte : remplacement d'un linteau de façade de 2 000 mm. Étapes : prise de mesures, réalisation d'un lamellé-collé 120 x 240 mm en 6 lamelles de 40 mm, collage MUF, séchage 48 heures. Résultat : linteau prêt à poser, perte estimée 2 mm par face après ponçage. Livrable attendu : plan d'exécution, poutre 2 000 x 120 x 240 mm conforme et prête à poser.



Respecter les tolérances de collage et les temps de prise pour lamellés-collés


Astuce terrain : lors de l'usinage, marque toujours le sens des fibres et la face visible, cela évite 15 à 30 minutes de retouches inutiles sur chantier.

3. Mise en œuvre et contrôles qualité :

Préparation et stockage :

Garde les panneaux sur palettes, à plat, sous abri et hors pluie. L'humidité idéale de stockage est entre 8 et 12 % pour éviter gauchissement et variations dimensionnelles lors de la pose.

Graphique chiffré



Coupe et assemblage :

Respecte le sens des plis pour le contreplaqué et positionne les chants selon la charge. Utilise vis et colles compatibles, et préperçage si nécessaire pour éviter l'éclatement des fibres.

Contrôles et conformité :

Vérifie étiquettes CE, classes d'émission (E1 ou E0 pour intérieur sensible) et certificat de résistance pour les lamellés. Mesure taux d'humidité avant pose et note les valeurs sur la fiche chantier.

Exemple d'inspection avant pose :

Contrôle standard : mesurer humidité sur 5 panneaux, moyenne 10 %, s'assurer d'absence de délaminage visible et vérifier étiquette avec code CE correspondant.

Vérification	Seuil ou action
Taux d'humidité	Entre 8 % et 12 %, remise en atmosphère si hors plage
Étiquette CE	Présente et conforme au type demandé
Émission formaldéhyde	E1 recommandé pour intérieur, E0 pour locaux sensibles
Etat surface	Absence de moisissure et délaminage, sinon tri et rejet

Exemple d'optimisation d'un processus de coupe :

En atelier, regroupe les coupes par format pour réduire les chutes, cela peut diminuer le gaspillage de 10 à 20 % sur un projet type de mobilier.

Action opérationnelle	Critère
Mesurer humidité	10 % ± 2 %
Vérifier étiquette CE	Conforme au lot
Stocker à plat	Sur palette, hors pluie
Choisir adhésif	MUF/PUR pour extérieur ou humidité
Documenter lot	Fiche chantier avec n° de lot et mesures

Erreur fréquente : poser un panneau humide sur ossature sèche provoque gauchissement en 24 à 72 heures, donc toujours mesurer avant la pose.

Mini cas concret – fabrication d'une étagère porteuse :

Contexte : réaliser une étagère murale 2 400 mm de long, charge utile 120 kg répartis.

Étapes : choix contreplaqué multiplis 21 mm, renforts en lamellé-collé 40 x 120 mm sous chaque extrémité, collage et vissage, ponçage et vernis. Résultat : étagère stable, flèche inférieure à 5 mm sous charge. Livrable attendu : plan coté, étagère 2 400 x 300 x 21 mm, 2 renforts 120 x 40 x 300 mm, rapport de contrôle humidité et plan de perçage.

Ce qu'il faut retenir

Tu choisis un panneau (contreplaqué, OSB, aggloméré, MDF) selon sa structure, l'usage et le budget. Pense aussi aux versions traitées (hydrofuge, ignifuge, faible formaldéhyde). Le lamellé-collé, fait de lamelles aboutées et collées (résorcinol, MUF, PUR), offre une **résistance en flexion** élevée et de grandes portées si la classe d'emploi est adaptée.

- Valide tes **critères de choix** : destination, humidité, poids, coût, épaisseur, orientation des plis ou copeaux.
- En mise en œuvre, vise un **taux d'humidité** de 8 à 12 %, stocke à plat sur palette, sous abri.
- Contrôle la **conformité CE** et les classes E1/E0, et note les mesures sur la fiche chantier.

Avant pose, mesure l'humidité et inspecte l'état de surface (délaminage, moisissure). Évite de poser un panneau humide sur une ossature sèche, sinon tu risques un gauchissement rapide.

Chapitre 3 : Quincaillerie et connecteurs

1. Types et fonctions :

Qu'est-ce qu'un connecteur :

Un connecteur est une pièce métallique ou synthétique qui assure la liaison entre éléments bois, transmettant efforts et contraintes, et garantissant la stabilité de l'ouvrage en service et en phase chantier.

Types courants :

Les principaux types sont les sabots de charpente, équerres, plaques à visser, tiges filetées, goujons et broches, ainsi que les clous et vis spéciales, chacun adapté à une fonction précise.

Matériaux et traitements :

Choisis l'acier galvanisé pour usage extérieur, l'acier inoxydable pour environnements agressifs, et les finitions laquées pour esthétique. Le traitement influence longévité et résistance à la corrosion.

Exemple d'identification de connecteur :

Pour une sablière extérieure, tu privilégieras un sabot galvanisé z275 avec capacité de cisaillement d'environ 4 kN, plutôt qu'un sabot non traité inadapté à l'humidité.

Élément	Usage courant	Capacité indicative
Sabot de charpente	Fixation panne sur mur ou fermette	3 à 6 kN
Équerre	Renforcement d'angle et reprise de charges	2 à 8 kN
Plaque à visser	Assemblage platines et liaisons transversales	1 à 5 kN
Vis et goujons	Fixation finale et réglable	Capacité variable selon diamètre

2. Choix et dimensionnement :

Évaluer les charges :

Détermine charges permanentes et variables, charges réparties et ponctuelles, puis applique les coefficients de sécurité. Un bon dimensionnement évite flambement et rupture en service.

Capacité et formatage :

Vérifie la capacité indiquée par le fabricant en kN, ainsi que la compatibilité avec l'épaisseur du bois et le type de fixation, vis ou clou, recommandé pour le produit.

Conseils pratiques :

Privilégie connecteurs certifiés CE et compatibles avec traitement du bois.
Surdimensionne de 10 à 20% si tu n'as pas tous les paramètres de charge exacts sur chantier.

Exemple d'usage chiffré :

Pour relier une panne de 240 mm section à un mur, calcule besoin de 2 sabots par panne supportant 4 kN chacun, soit capacité totale 8 kN par liaison.

3. Mise en œuvre et contrôle :

Pose correcte :

Place connecteur à plat, respecte jeux et recouvrements indiqués, pré-perce si nécessaire, et utilise fixations prescrites. La mauvaise pose réduit nettement la capacité.

Outillage et fixation :

Utilise cloueuse pour clous spécifiques, visseuse à couple réglable pour vis, et clé dynamométrique pour goujons. Vérifie profondeur d'enfoncement et alignement vis à vis des fibres.

Contrôles et maintenance :

Contrôle visuel et mesure des écarts après montage, vérifie corrosion annuelle, et remplace éléments abîmés. Consigne les vérifications dans le carnet de chantier pour traçabilité.

Astuce terrain :

Sur chantier, garde toujours 10% de connecteurs en plus pour pertes ou erreurs, cela évite retards et aller-retour inutile au dépôt.

Exemple d'assemblage de panne :

Contexte : remplacer 6 pannes endommagées sur petit hangar. Étapes : mesurer, couper 6 pannes 4,5 m, poser 12 sabots galvanisés, visser 8 vis 6x80 par sabot. Résultat : structure stabilisée, résistance requise 48 kN cumulée. Livrable attendu : liste matériaux chiffrée (12 sabots, 96 vis), plan de fixation et PV de contrôle signé. Coût estimé sur matériel 150 € HT.

Checklist terrain :

Tâche	À vérifier
Matériaux sur chantier	Type, traitement, quantité +10%
Préparation des bois	Coupe propre, pré-perçage si demandé

Fixations	Type et longueur conformes au fabricant
Contrôles	Alignement, serrage, absence de corrosion
Livrable	Fiche matériel, plan fixation, PV de contrôle

Erreur fréquente et conseil :

Erreur courante : utiliser vis ordinaires à la place de vis structurales. Toujours lire la fiche technique du fabricant et ne remplace pas un connecteur sans vérifier capacité et compatibilité.

Ressenti :

Sur mes premiers chantiers, j'ai appris qu'un bon choix de connecteur économise souvent 1 journée de travail et évite des reprises coûteuses.

Ce qu'il faut retenir

Un connecteur assure la liaison des bois et la transmission des efforts. Tu choisis le bon type (sabot, équerre, plaque, vis, goujons) et le bon matériau selon l'exposition : **acier galvanisé extérieur** ou **acier inoxydable** en milieu agressif. Le dimensionnement se fait en kN en partant des charges et en suivant la fiche fabricant.

- Calcule charges permanentes et variables, puis applique des coefficients et une **marge de 10 à 20%** si besoin.
- Vérifie capacité en kN, épaisseur de bois et **fixations prescrites** (vis structurales, clous dédiés).
- Pose à plat, respecte jeux, pré-perce si demandé, et contrôle alignement, serrage, corrosion.

Garde aussi 10% de connecteurs en plus pour éviter les retards. Ne remplace jamais une vis ou un connecteur "au feeling" : lis la fiche technique et consigne tes contrôles dans le carnet de chantier.

Mecanique et dimensionnement des structures

Présentation de la matière :

En **BP Charpentier bois**, « **Mecanique et dimensionnement** » t'apprend à comprendre comment une pièce de bois travaille, flexion, compression, efforts, et à choisir une section cohérente pour une panne, un poteau ou un plancher. Cette matière conduit surtout à l'épreuve **Analyse technique d'un ouvrage**, en **épreuve écrite** de **durée de 4 h**, avec un **coefficient de 3**, en CCF ou en examen final.

Elle est aussi mobilisée dans l'épreuve **Étude mathématique** et scientifique, **épreuve écrite** de **durée de 2 h**, **coefficient de 2**, en CCF ou en examen final. Un ami s'est débloquent le jour où il a enfin "vu" le chemin des charges, du chevron jusqu'aux appuis.

Conseil :

Travaille comme au chantier, tu pars du réel. 3 fois par semaine, fais 30 minutes de petits exercices, schéma des efforts, unités, ordre de grandeur, puis résultat. Ça évite le piège du "calcul joli" mais faux.

Garde une mini méthode sous la main :

- Poser un schéma clair
- Nommer les charges et appuis
- Conclure avec une phrase simple

À l'écrit, cale un timing, par exemple 15 minutes pour lire le dossier, puis tu avances question par question sans te noyer. Si tu bloques, tu passes, et tu reviens ensuite, ça sauve des points.

Table des matières

Chapitre 1 : charges et efforts	Aller
1. Principes de charges et efforts	Aller
2. Calculs simples et vérifications pratiques	Aller
Chapitre 2 : Contraintes et deformations	Aller
1. Notions et définitions	Aller
2. Comportement élastique et plastique	Aller
3. Vérifications pratiques et limites	Aller
Chapitre 3 : Stabilité, contreventement	Aller
1. Principes de stabilité et flambement	Aller
2. Modes de contreventement et solutions sur chantier	Aller
3. Vérifications pratiques et cas concret	Aller
Chapitre 4 : Abaques et calculs simples	Aller

1. Comprendre les abaques et leur rôle [Aller](#)
2. Lire et interpréter un abaque [Aller](#)
3. Cas pratique proche du chantier [Aller](#)

Chapitre 1 : charges et efforts

1. Principes de charges et efforts :

Définitions :

Une charge, c'est l'action exercée sur une structure, par exemple le poids du toit ou la neige. On distingue charges permanentes, variables et accidentelles pour prévoir les efforts ensuite.

Types de charges :

Connaître les types permet d'appliquer les bonnes règles de calcul et de sécurité lors d'un chantier, et d'utiliser les coefficients adaptés pour le dimensionnement.

- Charges permanentes : poids propre, ossature, couverture
- Charges variables : neige, vent, occupation
- Charges accidentelles : choc, surcharge ponctuelle

Notion d'effort et réactions :

Les efforts sont internes, on parle d'effort normal, cisaillement et moment fléchissant. Les appuis réagissent par des forces de réaction équivalentes, qu'il faut calculer pour dimensionner.

Exemple d'application simple :

Un madrier 200 x 200 mm en bois résineux, longueur 4 m, volume 0,16 m³, masse 72 kg pour densité 450 kg/m³, poids total $\approx 0,72$ kN et charge répartie $\approx 0,18$ kN/m.

2. Calculs simples et vérifications pratiques :

Forces et moments :

Pour une charge répartie w sur une portée L , moment max $M = w L^2 / 8$ et effort tranchant $V = w L / 2$. Par exemple, $L = 4$ m et $w = 2$ kN/m donne $M = 4$ kN·m.

Règles de sécurité et coefficients :

On applique des coefficients partiels sur les charges selon les normes, typiquement 1,35 pour charges permanentes et 1,5 pour variables en combinaisons de calcul, pour être sûr côté sécurité.

Application pratique - dimensionnement simple :

Procédure courte pour choisir une section : estimer charges (kN/m), calculer réactions, obtenir moment max, puis section modulus $W = M / \sigma$ admissible pour le bois choisi.

- Étape 1 mesurer portée et charges estimées
- Étape 2 calculer M_{max} avec formules classiques
- Étape 3 choisir section standard donnant $W \geq M / \sigma_{adm}$

Exemple de dimensionnement :

Portée 4 m, charge totale estimée 1,8 kN/m (neige + poids propre), $M = 1,8 \times 4^2 / 8 = 3,6$ kN·m. Avec σ_{adm} choisi à 10 MPa, W requis $\approx 0,00036 \text{ m}^3$, section pratiquement 63 x 200 mm.

Mini cas concret :

Contexte : remplacement d'une panne centrale sur toiture, portée 4 m, neige estimée 1,2 kN/m plus poids propre 0,6 kN/m, charge totale 1,8 kN/m. Objectif remplacer par une section sûre.

- Étapes : prise de cotes, calcul $w = 1,8 \text{ kN/m}$, calcul $M = 3,6 \text{ kN·m}$, vérification section standard 63 x 200 mm
- Résultat : moment max 3,6 kN·m, sélection section 63 x 200 mm, contrôle flèche admissible
- Livrable attendu : plan de pose avec charges notées, calculs sommaires et choix de section 63 x 200 mm, quantité 1 poutre de 4 m

Astuces de terrain :

En chantier, prends toujours 2 mesures de portée, note l'état du bois existant et garde 10 à 15 mm de jeu pour la pose. Une fois j'ai repris une panne sans vérifier la portée, erreur évitable.

Étape	Question à se poser
Mesure	Quelle est la portée réelle en mètres ?
Estimation des charges	Quelle charge permanente et variable en kN/m ?
Calcul	Quel est le moment maximum en kN·m ?
Vérification	La section choisie a-t-elle $W \geq M/\sigma_{adm}$ et flèche acceptée ?

Ce qu'il faut retenir

Une charge est une action sur la structure. Distinguer les **types de charges** te permet d'anticiper les **efforts internes** (normal, cisaillement, moment) et les réactions d'appui pour dimensionner.

- Charges : permanentes (poids propre), variables (neige, vent, occupation), accidentelles (choc, surcharge).
- Pour une charge répartie w sur L : $M_{max} = wL^2/8$ et $V = wL/2$, puis applique des **coefficients de sécurité** (ex. 1,35 et 1,5).
- Dimensionnement : estime w , calcule M_{max} , puis vérifie **module de section** $W \geq M/\sigma_{adm}$ et la flèche.

Sur chantier, mesure la portée deux fois, contrôle l'état du bois et garde 10 à 15 mm de jeu pour la pose. Un mini cas type ($L = 4 \text{ m}$, $w = 1,8 \text{ kN/m}$) donne $M = 3,6 \text{ kN}\cdot\text{m}$ et mène à une section standard adaptée après vérifications.

Chapitre 2 : Contraintes et déformations

1. Notions et définitions :

Contrainte normale et contrainte de cisaillement :

La contrainte exprime la force par unité de surface, en pascal. Tu peux distinguer contrainte normale, perpendiculaire à la section, et contrainte de cisaillement, tangentielle à la section.

Unité et ordre de grandeur :

On travaille en pascal, souvent en mégapascal pour le bois. Les contraintes utiles en charpente sont de l'ordre de quelques MPa à quelques dizaines de MPa selon l'essence et la sollicitation.

Exemple d'identification d'une contrainte :

Prends une tige soumise à une traction de 5 000 N sur une section de 20 cm², la contrainte normale vaut $5\,000\text{ N} / 0,002\text{ m}^2 = 2,5\text{ MPa}$.

Élément	Définition	Ordre de grandeur (bois)
Contrainte normale	Force axiale divisée par la section	1 à 10 MPa typique
Contrainte de cisaillement	Force tangentielle divisée par la surface	0,5 à 5 MPa
Contrainte de flexion	Moment fléchissant rapporté à la section	10 à 40 MPa selon essence

2. Comportement élastique et plastique :

Loi de hooke et module d'élasticité :

La loi de Hooke relie contrainte et déformation par E, le module d'élasticité. Pour le bois structural, E est en général entre 8 000 et 14 000 MPa selon l'essence et l'humidité.

Limite d'élasticité et plasticité :

Jusqu'à la limite d'élasticité, la déformation est réversible. Au-delà, le matériau peut entrer en zone plastique ou endommager les fibres, attention surtout à l'humidité et aux nœuds.

Exemple de calcul de déformation axiale :

Pour une barre de 3 m soumise à 10 kN, section 100 cm² et E = 10 GPa, la flèche axiale est $\Delta = F L / (E A) = 0,3\text{ mm}$, résultat pratique et vérifiable en atelier.

Astuce de stage :

Mesure la section et la flèche avec un pied à coulisse et une règle de maçon, note l'humidité du bois, car un écart de 5% d'humidité peut faire varier E de plusieurs pourcents.

3. Vérifications pratiques et limites :

Contrôle des contraintes en flexion :

En flexion, calcule la contrainte maximale $\sigma = M y / I$. Compare-la à la résistance en flexion de l'essence, et applique un coefficient de sécurité adapté au chantier.

Critères de rupture et facteurs de sécurité :

Pour la charpente, utilise souvent un facteur de sécurité entre 1,5 et 3 selon l'incertitude. Vérifie usure, nœuds, perforations et agrafes qui réduisent la résistance locale.

Exemple d'application sur une panne :

Tu dimensionnes une panne de portée 4 m chargée uniformément, calcules le moment maximal, puis vérifies que la contrainte en flexion reste inférieure à 10 MPa si tu veux un facteur de sécurité environ 2.

Cas concret mini projet :

Contexte :

Tu dois vérifier une poutre en sapin de 4 m qui soutient une toiture légère. Charge répartie estimée 1,5 kN/m, section 200 mm x 50 mm.

Étapes :

- Calculer le moment maximal, $M = q L^2 / 8 = 1,5 \times 4^2 / 8 = 3 \text{ kN}\cdot\text{m}$.
- Calculer la contrainte de flexion, $\sigma = M y / I$, avec $y = 0,025 \text{ m}$ et $I = b h^3 / 12$.
- Comparer σ à une résistance admissible de 20 MPa et appliquer un facteur de sécurité 2.

Résultat et livrable attendu :

Tu obtiens une contrainte de flexion approximative de 8 MPa, inférieure à l'admissible 10 MPa avec FS = 2. Livrable : fiche de vérification chiffrée, schéma, et note de calcul sur une page.

Conseil terrain :

Photographie la section et note l'humidité au moment du contrôle, cela facilite la traçabilité et évite de devoir refaire la vérification après séchage ou pluie.

Élément	Question à se poser	Action rapide
Section	La section est-elle mesurée précisément ?	Mesurer au pied à coulisse et noter dimensions
Charge	Quelle est la charge réelle et sa répartition ?	Estimer ou relever charges sur plan

Résistance	Quelle résistance de l'essence utiliser ?	Prendre valeurs tabulées et appliquer humidité
Sécurité	Quel facteur appliquer selon incertitude ?	Choisir FS entre 1,5 et 3
Documentation	As-tu une fiche claire pour le client ?	Rédiger une fiche de vérification chiffrée

Erreurs fréquentes et conseils pratiques :

Ignorer l'effet des nœuds et de l'humidité est courant et dangereux. Prends toujours une marge supplémentaire de 10 à 30% si tu n'as pas de mesures précises en laboratoire.

Ressenti :

Sur mon premier chantier j'avais sous-estimé l'humidité, la poutre a travaillé plus que prévu, j'en ai retenu la leçon et depuis je vérifie systématiquement.

Ce qu'il faut retenir

Une contrainte est une force par surface (Pa, souvent MPa). Tu distingues **contrainte normale** (perpendiculaire) et **contrainte de cisaillement** (tangentielle). Le bois travaille typiquement à quelques MPa, et la flexion peut monter plus haut selon l'essence.

- Élastique : avec la loi de Hooke, déformation = $F L / (E A)$; E du bois vaut souvent 8 000 à 14 000 MPa et varie avec l'humidité.
- Au-delà de la limite, tu risques plasticité ou dommages, aggravés par nœuds et humidité.
- En flexion, vérifie **contrainte maximale en flexion** ($\sigma = M y / I$) et applique un **facteur de sécurité** (souvent 1,5 à 3).

Sur chantier, mesure précisément section et flèche, estime la charge, note l'humidité et documente ta vérification. Si les données sont incertaines, garde une marge supplémentaire pour éviter les mauvaises surprises.

Chapitre 3 : Stabilité, contreventement

1. Principes de stabilité et flambement :

Définitions clés :

La stabilité, c'est la capacité d'une pièce ou d'une structure à rester en place sans basculer ni flamber sous charge. Le flambement arrive quand une barre comprimée se courbe brutalement sous une charge axiale.

Formule simple pour flambement :

La formule d'Euler donne la charge critique $P_{cr} = \pi^2 E I / (K L)^2$, utile pour estimer si une colonne risque de flamber avant d'atteindre sa résistance matérielle.

Exemple de calcul de flambement :

Pour une colonne bois 80 x 120 mm, $E \approx 10\,000$ MPa, $I \approx 11\,520\,000$ mm⁴, longueur 3 m articulée, $P_{cr} \approx 126$ kN. Donc une charge axiale de 20 kN laisse une marge confortable.

2. Modes de contreventement et solutions sur chantier :

Principales méthodes :

Tu peux utiliser des panneaux rigides (OSB, contreplaqué), des croix de saint-andré, des tirants ou des diaphragmes de plancher. Le choix dépend de l'usage, de l'épaisseur, et de la façon dont tu relies les éléments.

Points d'attention sur les jonctions :

La performance du contreventement dépend surtout de la rigidité des assemblages, visserie et appuis. Des vis espacées à 150 mm en bordure et 300 mm au champ garantissent une transmission fiable des efforts.

Astuce chantier :

Sur un chantier, marque systématiquement les panneaux et repère les points de fixation avant de poser, cela évite 10 à 30 minutes de tâtonnements par panneau et réduit les erreurs de pose.

Type de contreventement	Usage courant	Avantage
Panneaux OSB 9-12 mm	Murs et toitures temporaires	Rigidité élevée, pose rapide
Croix de saint-andré	Charpentes et pannes	Simple et économique
Tirants acier	Ouvertures et ancrages	Haute résistance à la traction
Diaphragme de plancher	Transfert des efforts dans les planchers	Distribue les charges horizontalement

Choisir la bonne solution :

Évalue l'effort de vent ou sismique attendu, la hauteur et l'usage du bâtiment. Pour une maison individuelle, un panneau OSB par travée apporte souvent la rigidité nécessaire, contrôlant le flambement global.

3. Vérifications pratiques et cas concret :

Contrôles sur le terrain :

Vérifie la continuité du contreventement, la qualité des fixations, et l'absence de jeu aux jonctions. Mesure l'espacement entre appuis et note toute pièce dont le flambement apparent dépasse $1/200$ de sa longueur.

Exemple de contreventement d'un garage 4 m x 6 m :

Contexte : garage ossature bois hauteur 2,5 m, murs 6 m. Étapes : poser OSB 11 mm sur deux murs, visser à 150 mm aux bords, 300 mm au champ. Résultat : racking réduit sous 1,5 kN/m. Livrable : plan de pose et bordereau matériaux, 6 panneaux OSB et 900 vis attendues.

Points de vérification chiffrés :

Pour les panneaux, respecte 150 mm en bordure, 300 mm dans le champ, joints calés et joints contreventés continus, et espacement entre contreventements verticaux typique ≤ 3 m selon la hauteur.

Checklist terrain :

Élément	Question à se poser
Disposition des panneaux	Sont-ils continus sur la hauteur et alignés sur les montants ?
Fixations	Respecte-t-on 150 mm bord et 300 mm champ ?
Assemblages	Les sabots et équerres sont-ils serrés et sans jeu ?
Ancrage au sol	Les ancrages respectent-ils la charge de vent prescrite ?

Erreurs fréquentes et conseils :

On oublie souvent d'aligner les panneaux sur les montants, ou d'ajouter une jonction rigide sous une baie. Vérifie toujours les appuis et ne monte pas un panneau tordu, cela coûte du temps et fragilise la structure.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un petit chantier, j'ai réduit de 30% le temps de pose en préperçant et en pré-marquant les panneaux en atelier, ce qui a aussi limité les erreurs de fixation sur site.

 **Ce qu'il faut retenir**

La stabilité empêche basculement et **flambement sous charge**. Le flambement concerne une barre comprimée, estimé par **la formule d'Euler** (P_{cr}), pour vérifier si la pièce flambera avant sa résistance.

- Choisis ton contreventement : panneaux OSB, croix de saint-andré, tirants, ou diaphragme selon vent, sismique, hauteur et usage.
- Soigne les assemblages : la **rigidité des jonctions** fait la performance.
- Respecte les fixations : 150 mm en bordure, 300 mm au champ, et une continuité des panneaux.
- Sur chantier, pré-marquage et repérage des points de vis te font gagner du temps et limitent les erreurs.

Contrôle l'absence de jeu, l'alignement sur montants et les ancrages au sol. Traque toute déformation anormale (flambement apparent $> 1/200$) et corrige avant fermeture des parois.

Chapitre 4 : Abaques et calculs simples

1. Comprendre les abaques et leur rôle :

Définition et utilité :

Un abaque est un tableau ou un graphique qui donne directement des valeurs utiles pour le dimensionnement, tu gagnes du temps quand tu dois choisir une section ou vérifier une portée rapidement.

Quand utiliser un abaque ?

Tu utilises un abaque pour des vérifications rapides en chantier, pour estimer une section ou pour vérifier qu'une solution courante respecte les contraintes usuelles et la flèche admissible.

Limites des abaques :

Les abaques sont des approximations valables pour des cas standards, ils ne remplacent pas un calcul complet quand les charges sont particulières ou les appuis complexes, reste prudent sur les cas non standards.

2. Lire et interpréter un abaque :

Repérer les paramètres :

Avant de lire, identifie les axes et les hypothèses de l'abaque, vérifie l'espèce du bois, la classe de service, l'entraxe et la charge de référence indiquée par l'auteur de l'abaque.

Conversion et unité :

Toujours vérifie les unités, convertis kg/m^2 en kN/m si nécessaire, et garde une cohérence entre longueur en mètres et efforts en kN pour éviter des erreurs de facteur 1 000.

Compléter avec des vérifications simples :

Après avoir choisi une section grâce à l'abaque, fais au minimum une vérification du moment fléchissant et de la flèche pour t'assurer que la valeur choisie reste confortable pour l'ouvrage.

Section (mm)	Entraxe (m)	Charge de référence (kg/m^2)	Portée indicative (m)
63 x 175	0.40	300	3.6
63 x 200	0.40	300	4.0
75 x 225	0.40	300	4.5

3. Cas pratique proche du chantier :

Contexte et données :


Tu dois dimensionner une solive porteuse pour un plancher neuf, portée libre 3.50 m, charge totale estimée 300 kg/m², entraxe prévu 0.40 m, bois résineux courant, section à déterminer.

Étapes de calcul rapide :

Calcul du chargement linéique $q = 300 \text{ kg/m}^2 \times 0.40 \text{ m} = 120 \text{ kg/m}$ linéaire, soit environ 1.18 kN/m. Moment maximal $M = q L^2/8 \approx 1.80 \text{ kN}\cdot\text{m}$, calcul du module résistant demandé.

Résultat et livrable attendu :

La 63 × 175 mm donne un module résistant environ 322 cm³, supérieur aux 180 cm³ demandés, elle convient. Livrable : plan sommaire avec section solives, entraxe 0.40 m, portée 3.50 m et note de vérification chiffrée.



Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En stage, j'ai remplacé des solives 63 × 200 par 63 × 175 pour des petites portées, gain de matière 10%, coût diminué, toujours après vérification des abaques et de la flèche.

Élément	Question à se poser
Charges	Quelle est la charge totale utile et permanente en kg/m² ?
Abaque choisi	L'abaque correspond-il à la classe de service et à l'essence du bois ?
Vérifications	As-tu vérifié moment, cisaillement et flèche pour la section retenue ?

Livrable	Plan ou note de calcul simple avec chiffres et hypothèses clairement indiqués
----------	---

Astuce chantier :

Note toujours l'entraxe et la charge utilisée sur ton plan, cela évite 80% des erreurs en commande de bois. Une fois j'ai sauvé une commande mal dimensionnée grâce à cette bonne habitude.

Ce qu'il faut retenir

Un abaque te donne vite une section ou une portée pour une **vérification rapide chantier**, mais ça reste une approximation réservée aux cas standards.

- Avant de lire, vérifie les **hypothèses de l'abaque** : essence, classe de service, entraxe, charge de référence et type d'appuis.
- Sois rigoureux sur les conversions : garde des **unités cohérentes partout** (kg/m², kN/m, m) pour éviter les erreurs de facteur 1 000.
- Après le choix, fais au minimum moment et **contrôle de la flèche** (et cisaillement si besoin).

Exemple : pour 3,50 m, 300 kg/m² et entraxe 0,40 m, tu obtiens $q \approx 1,18$ kN/m et $M \approx ql^2/8$, puis tu confirmes qu'une 63 x 175 convient. Note toujours charge et entraxe sur le plan, et fournis une petite note chiffrée.

Isolation, étancheité et ventilation

Présentation de la matière :

Dans le BP Charpentier (Charpentier Bois), **Isolation, étancheité** et ventilation t'apprend à rendre une enveloppe bois performante et durable. Tu vois l'isolant, les ponts thermiques, la gestion de l'humidité, et l'**étanchéité à l'air** pour éviter les désordres.

Cette matière conduit surtout à l'**épreuve technologique: coefficient de 6**, en **CCF** si ton centre est habilité, sinon en examen écrit avec 2 parties de **4 h** et **3 h**. Tu peux aussi la valoriser à l'**oral 40 min** d'organisation de chantier, **coefficient de 3**, avec un dossier d'environ 20 pages, max 30, remis 8 jours avant. J'ai vu l'un de mes amis perdre des points pour un pare-vapeur mal positionné.

Conseil :

Pour être à l'aise, cale 3 séances de 20 min par semaine, et fais toujours le lien atelier-chantier. En révision, je te conseille de repartir d'une coupe de mur ou de toiture, et de contrôler la continuité isolant + membrane, c'est un piège fréquent.

Entraîne-toi sur des mini cas: Choisir un isolant, placer pare-vapeur côté chaud, et prévoir entrées d'air et extraction. Note 3 erreurs récurrentes, et refais-les 48 h après, tu verras la différence.

- Tracer 1 coupe simple
- Repérer 5 ponts thermiques
- Justifier 1 choix de membrane

Le jour de l'évaluation, explique tes choix dans un ordre simple, et tu peux gagner 2 points rien qu'avec une méthode propre.

Table des matières

Chapitre 1 : Isolation thermique	Aller
1. Principes et matériaux	Aller
2. Mise en œuvre sur chantier	Aller
Chapitre 2 : Etancheité a l'air et a l'eau	Aller
1. Principes et enjeux	Aller
2. Mise en œuvre : matériaux et techniques	Aller
3. Contrôle, entretien et coordination sur chantier	Aller
Chapitre 3 : Ventilation des parois	Aller
1. Pourquoi ventiler une paroi	Aller
2. Principes techniques et dimensions pratiques	Aller
3. Mise en œuvre sur chantier et cas concret	Aller

Chapitre 1 : Isolation thermique

1. Principes et matériaux :

Objectif et notions de base :

L'objectif est d'empêcher la chaleur de s'échapper en hiver et d'entrer en été. Tu dois comprendre la conductivité, la résistance thermique R et l'importance de la continuité de l'isolant.

Principales familles d'isolants :

On distingue isolants minéraux, organiques et synthétiques. Choix dépend du prix, performance thermique, résistance au feu et écologie. Pense au lambda et à la durée de vie.

- Laine de verre
- Fibre ou panneau de bois
- Panneaux PIR ou polyuréthane

Calcul simple de résistance thermique :

R s'exprime en m^2K/W et se calcule en divisant l'épaisseur en mètres par le lambda. Par exemple, 100 mm de laine lambda 0,035 donne $R \approx 2,9$.

Exemple d'isolation pour un mur :

Mur de 30 m^2 , choisir 120 mm laine de verre lambda 0,035 donne $R = 0,12/0,035 = 3,43$ m^2K/W . Résultat: confort et économie de chauffage environ 15 à 20 pour cent.

Élément	Lambda (w/mk)	Épaisseur courante (mm)	R pour épaisseur donnée (m^2k/w)
Laine de verre	0,035	100	2,9
Fibre de bois	0,040	100	2,5
Panneau PIR	0,022	60	2,7

2. Mise en œuvre sur chantier :

Préparation et outillage :

Avant la pose, vérifie l'état des supports, la présence d'un pare-vapeur si nécessaire et mesure précisément. Prévois coupe, colle, agrafes ou vis selon matériau.

Pose et étanchéité :

Respecte la continuité de l'isolant, comble les interstices et assure la jonction avec menuiseries. L'étanchéité à l'air réduit jusqu'à 30 pour cent les pertes thermiques mal maîtrisées.

Contrôles et finitions :

Contrôle l'absence de ponts thermiques, la conformité des épaisseurs et la bonne fixation. Utilise caméra thermique si possible pour repérer les défauts invisibles.

Exemple d'isolation d'une toiture inclinée :

Toiture 50 m², pose de 200 mm laine lambda 0,035, R ≈ 5,7. Deux personnes, 1 jour de travail, matériaux 600 €, mains d'œuvre 400 €. Livrable: fiche métrée et plan de coupe.

Mini cas concret :

Contexte: comble perdu 80 m² mal isolé. Étapes: nettoyage, pose de 300 mm laine soufflée ou déroulée, mise en place pare-vapeur et finitions. Résultat: R ≈ 8,6 et économie énergie estimée 20 pour cent. Livrable: bordereau métrage.

Selon l'ONISEP, maîtriser la mise en œuvre et la lecture d'un plan est attendu en BP charpentier. En stage, j'ai souvent vu des erreurs sur l'ordre des opérations, garde ton plan sous les yeux.

Étape	Contrôle	Seuil acceptable	Outils
Préparation	Supports propres et secs	Humidité < 20 %	Humidimètre, mètre
Pose isolant	Épaisseur conforme	± 5 mm	Règle, couteau
Étanchéité	Aucune fuite visible	Étanchéité continue	Ruban étanche, mastic
Finitions	Fixation et recouvrements	Sans décalage > 10 mm	Visseuse, agrafeuse

Ce qu'il faut retenir

Tu isolas pour limiter les pertes en hiver et les surchauffes en été. Maîtrise la **résistance thermique R** : $R = \text{épaisseur (m)} / \text{lambda}$, et vise la **continuité de l'isolant** pour éviter les défauts.

- Choisis entre minéraux, organiques ou synthétiques selon prix, performance, feu et impact écologique.
- Sur chantier : supports sains, pare-vapeur si besoin, découpes précises et fixations adaptées.
- Soigne l'**étanchéité à l'air** et traque les **ponts thermiques** (jonctions, menuiseries), idéalement avec caméra thermique.

Contrôle épaisseur, absence d'interstices et finitions. Garde ton plan sous les yeux et respecte l'ordre des opérations pour garantir confort et économies d'énergie.

Chapitre 2 : Etancheite a l'air et a l'eau

1. Principes et enjeux :

Pourquoi c'est important ?

L'étanchéité protège la structure bois des infiltrations d'eau et limite les pertes de chaleur par les fuites d'air, tu réduis les risques de moisissures et tu améliores le confort intérieur pour les occupants.

Différence entre étanchéité à l'air et à l'eau :

L'étanchéité à l'air concerne les passages d'air non voulus, l'étanchéité à l'eau vise à empêcher l'eau liquide ou la vapeur agressive d'entrer, les deux se complètent pour préserver le bâti et l'isolation.

Impacts chiffrés et ordre de grandeur :

En pratique, réduire les infiltrations d'air peut diminuer la consommation de chauffage de 10 à 20 pour cent selon le chantier, et limiter les entrées d'eau évite des réparations souvent supérieures à 1 000 euros.

Exemple d'amélioration énergétique :

Sur une rénovation de toiture, améliorer l'étanchéité des liaisons a réduit les courants d'air et permis d'économiser environ 12 pour cent de la facture chauffage la première année.

Élément	Rôle	Risques si mal traité
Joints menuiserie	Limite les fuites autour des fenêtres	Courants d'air, ponts thermiques
Raccord toit-mur	Empêche l'eau et l'air de passer	Infiltrations, pourriture bois
Pare-vapeur	Gère la vapeur vers l'extérieur	Condensations internes, moisissures

2. Mise en œuvre : matériaux et techniques :

Choisir les matériaux adaptés :

Privilégie membranes d'étanchéité respirantes pour les toitures inclinées, et pare-vapeur pour les zones froides, vérifie compatibilité avec l'isolant et la ventilation prévue sur le projet.

Techniques de pose courantes :

Applique les recouvrements recommandés, colle les joints avec des rubans spécifiques et sécurise les points singuliers comme les pénétrations de conduits et les raccords de menuiseries avec gabarits propres.

Erreurs fréquentes et astuces terrain :

Ne pas masquer les points singuliers, éviter les plis du pare-vapeur et contrôler la propreté avant collage, sinon tu perds l'efficacité de l'étanchéité. Astuce, nettoie et sèche la surface avant chaque collage.

Exemple d'étanchéité d'une jonction toiture/chevrons :

Après avoir posé la membrane, j'ai systématiquement réalisé 3 points d'adhésion au ruban toutes les 50 cm le long des chevrons, cela évite les soulèvements par le vent.

3. Contrôle, entretien et coordination sur chantier :

Contrôles à réaliser :

Vérifie visuellement toutes les jonctions et fais une fumigation ou un test d'infiltrométrie si possible, note les défauts et corrige-les avant la pose de l'isolant et du parement final.

Coordination avec ventilation :

L'étanchéité fonctionne avec une ventilation correctement dimensionnée, veille à la cohérence entre le système VMC et l'étanchéité pour éviter les problèmes d'humidité et maintenir la qualité de l'air.

Entretien et suivi :

Planifie une visite de contrôle après 3 et 12 mois, vérifie les colles et rubans, et note les réparations éventuelles sur le carnet de chantier pour le client et le suivi qualité.



Planifier des visites de contrôle régulières pour vérifier l'étanchéité

Exemple d'intervention après chantier :

Sur un chantier de 2 semaines, j'ai retrouvé un ruban décollé à cause d'un collage sur surface poussiéreuse, remplacement et re-collage ont pris 30 minutes et évité une infiltration future.

Mini cas concret : rénovation d'une maison individuelle :

Contexte, maison ossature bois de 120 m² avec fuites apparentes et ponts thermiques, objectif réduire sensations de courant d'air et limiter humidité murale visible en angle de pièce.

Étapes réalisées :

1. Diagnostic visuel et repérage de 15 points singuliers. 2. Pose d'une membrane respirante sur toiture et d'un pare-vapeur côté intérieur. 3. Collage de ruban sur 120 mètres linéaires de jonctions.

Résultat chiffré et livrable attendu :

Réduction estimée des infiltrations de l'ordre de 60 pour cent, confort amélioré et moisissures stoppées. Livrable : rapport photo, plan des points traités et relevé de contrôles, durée totale 3 jours homme.

Étape	Action	Durée approximative
Diagnostic	Repérer points singuliers et fuites	0,5 à 1 jour
Préparation	Nettoyage et dégarnissage des surfaces	0,5 jour
Pose	Membrane, rubans, scellés autour des pénétrations	1 à 2 jours

Check-list opérationnelle avant fermeture des parois :

Utilise cette liste sur le terrain, imprime-la et coche chaque ligne avant de poser le parement définitif.

Contrôle	Critère
Propreté des supports	Absence de poussière, graisse ou humidité
Recouvrements	Respect des largeurs préconisées par fabricant
Points singuliers	Étanchéité autour conduits, fenêtres, chevêtres
Fixations	Vis et agrafes protégées et étanchées
Documentation	Photos et plan des zones traitées

Exemple d'erreur fréquente :

Coller un ruban sur une surface humide réduit sa tenue, sur le terrain j'ai vu des décollements après 6 mois, toujours vérifier l'état avant collage.

Ce qu'il faut retenir

L'**étanchéité air et eau** protège la structure bois, limite moisissures et améliore le confort. Réduire les fuites d'air peut baisser le chauffage de 10 à 20 %, et éviter les entrées d'eau t'épargne souvent plus de 1 000 euros de réparations.

- Traite en priorité les **points singuliers critiques** : joints de menuiseries, raccord toit-mur, pare-vapeur.
- Choisis des membranes compatibles (respirantes en toiture, pare-vapeur côté intérieur) et vise une **pose soignée des membranes** : recouvrements, rubans, supports propres et secs.
- Fais des **contrôles avant fermeture** : vérif visuelle, fumigation ou infiltrométrie, puis planifie un suivi à 3 et 12 mois.

Coordonne toujours étanchéité et VMC pour éviter l'humidité et garder une bonne qualité d'air. Documente les zones traitées (photos, plan, relevés) pour faciliter le suivi et les corrections rapides.

Chapitre 3 : Ventilation des parois

1. Pourquoi ventiler une paroi :

Objectif :

La ventilation évacue l'humidité accumulée dans les parois, protège l'isolant et prévient la condensation qui dégrade le bois et les assemblages. C'est simple et efficace pour assurer la durabilité.

Risques en l'absence de ventilation :

Sans ventilation, tu peux avoir moisissures, bois pourri, perte des performances thermiques, et corrosion des fixations. Ces problèmes apparaissent souvent après 2 à 5 ans si l'eau reste piégée.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une façade ventilée, on a réduit le remplacement de panneaux pourris de 30% en installant une lame d'air continue de 25 mm et des chatières en bas et en haut.

2. Principes techniques et dimensions pratiques :

Ventilation continue et ponctuelle :

La lame d'air peut être continue derrière un bardage ou ponctuelle via des chatières. Pour une lame continue, vise entre 20 mm et 40 mm de profondeur selon le système choisi.

Surface de passage d'air :

Pour les orifices, un ordre de grandeur pratique est 1000 mm² de passage d'air par mètre linéaire d'ouverture en bas et en haut. Ajuste selon le type de bardage et les contraintes esthétiques.

Protection contre les intrusions et la pluie :


Pense aux grilles anti-insectes et aux déflecteurs pour éviter l'entrée d'eau par capillarité. Une grille fine et un couvre-bavette suffisent souvent pour 80% des façades rencontrées en chantier.

Astuce chantier :

Installe toujours les ventilations avant la pose définitive du bardage, vérifie la continuité de la lame d'air tous les 1,5 m et garde une réserve de 5% de surface de passage d'air en plus pour les erreurs.

Graphique chiffré

Marché européen des façades et part des systèmes ventilés



Élément	Valeur recommandée	Remarque
Lame d'air continue	20 à 40 mm	20 mm minimum pour petits bardages, 30 mm courant
Surface de passage d'air	1000 mm ² /m linéaire	En bas et en haut de façade
Grille anti-insectes	Maille 1 à 2 mm	Pose en bas et en haut

Exemple réel :

Sur un mur ossature bois de 8 m², on a posé une lame d'air de 30 mm et chatières totalisant 8 000 mm², ce qui a laissé passer suffisamment d'air sans affecter l'étanchéité.

3. Mise en œuvre sur chantier et cas concret :

Préparation et matériaux :

Choisis des contre-lattes traitées ou non selon le bois utilisé, et vérifie l'alignement pour garantir une lame d'air continue. Mesure toutes les 1,5 m pour éviter les ponts thermiques ou humidité localisée.

Étapes de mise en œuvre :


Pose de la membrane pare-pluie, mise en place des contre-lattes pour créer la lame, fixation des lattes d'appoint et pose du bardage, en laissant les ouvertures d'entrée et de sortie d'air libres et protégées.

Erreurs fréquentes :

Les erreurs courantes sont lame d'air interrompue, grilles obstruées par débris, et absence d'étanchéité autour des passages. Ces fautes m'ont valu 2 reprises sur 10 chantiers pendant mes stages, donc vigilance.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : rénovation d'une façade ossature bois de 40 m² avec bardage clin. Étapes : démontage ancien parement, pose pare-pluie, contre-lattes 30 mm, grilles en bas et en haut. Résultat : réduction constatée de l'humidité de paroi de 60% après 6 mois. Livrable attendu : plan de détail cote 1/10 montrant lame d'air 30 mm, localisation des grilles et calcul de surface libre d'au moins 40 000 mm².



Étape	Contrôle sur le terrain	Critère
Pose de contre-lattes	Vérifier continuité toutes les 1,5 m	Lame d'air uniforme 20-40 mm
Ouvertures basses et hautes	Mesurer surface libre	>= 1000 mm ² /m linéaire
Protection des grilles	Tester maille et fixation	Maille 1-2 mm, fixation solide

Check-list opérationnelle :

- Vérifier lame d'air continue, 20 à 40 mm selon bardage
- Mesurer surface libre de ventilation, >= 1000 mm² par m linéaire

- Installer grilles anti-insectes avec maille 1 à 2 mm
- Assurer évacuation en haut de façade sans obstruction
- Noter emplacements et dimensions dans le plan de chantier

Astuce de stage :

Quand tu coupes des contre-lattes, marque-les pour éviter inversion. Un montage inversé m'a fait perdre 2 heures sur une journée, donc prends l'habitude de numérotation simple.

Ce qu'il faut retenir

Ventiler une paroi sert à évacuer l'humidité, protéger l'isolant et éviter la condensation qui abîme le bois et les fixations. Sans ventilation, tu t'exposes à moisissures, pourriture et baisse des performances en 2 à 5 ans.

- Prévois une **lame d'air continue** de 20 à 40 mm (30 mm courant) derrière le bardage.
- Dimensionne les ouvertures : **surface de passage d'air** d'environ 1000 mm² par mètre linéaire, en bas et en haut.
- Protège les entrées avec **grilles anti-insectes** (maille 1 à 2 mm) et déflecteurs contre la pluie.
- Sur chantier, vérifie la continuité tous les 1,5 m et garde une **marge de 5%** sur la section libre.

Pose la membrane pare-pluie, puis contre-lattes et bardage en laissant les entrées et sorties d'air libres. Évite les erreurs classiques : lame interrompue, grilles obstruées, étanchéité négligée aux passages.

Préparation et organisation de fabrication et de chantier

Présentation de la matière :

En BP Charpentier (Charpentier Bois), **Préparation et organisation** te met en situation, tu prépares une fabrication et un chantier à partir d'un dossier. Cette matière conduit à une **épreuve écrite de 3 heures**, avec un **coefficient 3**, soit environ **12,5 %** de la note.

Tu analyses les contraintes, tu choisis les moyens, tu construis un **processus de réalisation**, puis tu produis les documents de lancement et de suivi. Tu travailles en CCF ou en examen final, en CCF c'est en **2e partie** de formation, avec un pro associé, sur une durée entre 3 et 6 heures. J'ai vu un ami sauver son épreuve juste grâce à un planning propre.

Conseil :

Fais simple et régulier, 2 séances par semaine de 30 minutes, sur des mini dossiers. Ton objectif, c'est d'aller vite du plan à l'action, sans te noyer dans les détails.

Le jour J, pose ta méthode en 4 étapes, et coche ce que tu dois rendre :

- Planning de fabrication
- Besoins humains et matériels
- Choix des moyens
- Mesures de sécurité

Piège fréquent: Oublier les contraintes de chantier, accès, levage, coactivité. Garde 15 minutes pour relire tes réponses et vérifier que chaque document demandé est bien cohérent avec tes choix.

Table des matières

Chapitre 1 : Analyse des contraintes	Aller
1. Identifier les contraintes techniques et réglementaires	Aller
2. Hiérarchiser et quantifier les contraintes	Aller
Chapitre 2 : Processus et modes opératoires	Aller
1. Processus de fabrication	Aller
2. Modes opératoires et fiches opératoires	Aller
3. Organisation chantier et flux matières	Aller
Chapitre 3 : Organisation des postes	Aller
1. Organisation des postes et zones de travail	Aller
2. Affectation des tâches et gestion des compétences	Aller

3. Poste, sécurité et ergonomie	Aller
Chapitre 4 : Approvisionnement et stockage	Aller
1. Planifier les approvisionnements	Aller
2. Sélectionner et commander auprès des fournisseurs	Aller
3. Organiser le stockage et gérer les stocks	Aller
Chapitre 5 : Gestion des déchets	Aller
1. Trier et séparer les déchets	Aller
2. Stockage et organisation sur chantier	Aller
3. Traitement et valorisation des déchets	Aller

Chapitre 1 : Analyse des contraintes

1. Identifier les contraintes techniques et réglementaires :

Objectif :

Ce point t'aide à repérer toutes les contraintes qui limitent un projet de charpente, techniques, réglementaires ou liées au site, pour éviter de mauvaises surprises en phase fabrication ou montage.

Repérage des contraintes :


Inspecte les plans, le sol, l'environnement, l'accès engins, et les réseaux aériens. Note aussi les contraintes clients, budget et délai, ces éléments orientent ton choix de matériaux et d'assemblages.

Analyse des conséquences :

Pour chaque contrainte, écris l'impact sur sécurité, coût et temps. Estime l'augmentation de coût et la durée supplémentaire attendue, souvent 5 à 20% selon la complexité.

Exemple d'analyse d'une charpente existante :

On découvre un réseau électrique à 2 m du faîtage, il faudra décaler 3 fermes, coût estimé 1 200 euros et 2 jours de travail supplémentaires.



Type de contrainte	Impact
--------------------	--------

Technique	Modifications de coupe, augmentation de 5 à 15% du temps
Réglementaire	Renforts ou adaptations obligatoires, surcoût moyen 10% suivant normes
Site	Accès réduit, besoin d'échafaudages ou d'engins, coût et délai variables

2. Hiérarchiser et quantifier les contraintes :

Prioriser selon le risque :

Évalue la gravité et la probabilité. Classe en trois niveaux, faible, moyen, élevé. Une contrainte élevée implique solutions robustes et contrôles supplémentaires sur chantier.

Chiffrage et tolérances :

Mesure, calcule et note les tolérances dimensionnelles acceptables, par exemple ± 5 mm pour un assemblage en atelier. Estime aussi le surcoût lié aux ajustements.

Restitution au client ou au chef de chantier :

Présente les contraintes priorisées avec solutions et chiffrage. Prévois un délai de validation, souvent 24 à 72 heures, pour décider des modifications avant fabrication. Je l'ai vécu lors d'un chantier, cela a sauvé du temps.

Exemple d'étude pour remplacement de pannes :

Contexte: rénovation d'une maison, 12 pannes pour remplacer, accès limité. Étapes: repérage 1 jour, relevés, fabrication 5 jours, pose 2 jours. Résultat: gain de stabilité, coût total 6 800 euros. Livrable: plan de coupe et devis chiffré.

Mini cas concret :

Contexte: charpente fermette à remplacer sur bâtiment agricole, 18 fermes affectées, accès par portillon étroit. Étapes: relevé 1 jour, plans 2 jours, fabrication 7 jours, pose 3 jours. Résultat: délai total 13 jours, coût 12 450 euros. Livrable attendu: dossier technique complet avec plan de démontage, fiches de débit et devis chiffré.

Étape	Action	Contrôle
Repérage	Mesurer et photographier le site	Plan et photos datés
Analyse	Lister contraintes et impacts	Tableau de contraintes signé
Chiffrage	Établir devis et planning	Devis et planning validés
Restitution	Présenter au client et au chef de chantier	Accord écrit ou ordre de modification



Ce qu'il faut retenir

Tu repères les **contraintes techniques**, réglementaires et de site (plans, sol, accès engins, réseaux aériens, attentes client, budget, délai) pour éviter les surprises en fabrication ou montage. Pour chacune, tu estimes les **impacts sécurité coût** et délai, souvent +5 à +20%.

- Repérage: mesures, photos datées, vérification de l'environnement et des accès.
- Analyse: liste chaque contrainte et son effet sur coupes, renforts, échafaudages, temps.
- Classement: fais une **priorisation du risque** (faible, moyen, élevé) avec contrôles adaptés.
- Chiffrage: fixe des **tolérances dimensionnelles** et chiffre ajustements, devis et planning.

Restitue au client ou au chef de chantier des solutions chiffrées et fais valider sous 24 à 72 h. En documentant clairement, tu sécurises la décision et tu fluidifies le chantier.

Chapitre 2 : Processus et modes opératoires

1. Processus de fabrication :

Objectif et portée :

Ce point te montre comment définir la chaîne d'opérations pour fabriquer un élément bois, du débit à la finition, afin de réduire les pertes et gagner du temps sur l'atelier et le chantier.

Étapes clés :


Identifie les étapes principales, par exemple débit, tri, montage à blanc, assemblage définitif, ponçage et traitement. Chaque étape doit avoir un responsable, un ordre logique et un temps indicatif de référence.

Ressources et durées :

Estime les ressources nécessaires, matériels et humains, avec durées approximatives, par exemple 2 heures pour débit d'une charpente de 10 pièces, 1 heure pour montage à blanc par élément standard.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour une lucarne simple, j'ai réduit le temps total de fabrication de 30% en regroupant le débit et le perçage en 1 préparation, passant de 8 heures à 5,5 heures par unité.



2. Modes opératoires et fiches opératoires :

Contenu d'une fiche opératoire :

La fiche doit indiquer le but, les outils, la matière, les étapes numérotées, les mesures, les tolérances, les contrôles qualité et les consignes de sécurité associées à l'opération.

Exigences qualité et sécurité :

Précise les tolérances dimensionnelles, l'état de surface demandé, les points de collage, ainsi que les EPI obligatoires et les risques à surveiller pendant la manipulation et le levage.

Exemple d'opération :

Pour un assemblage tenon-mortaise standard, indique coupe à 90°, ajustage 0,5 mm maxi, colle PU, serrage 20 minutes, contrôle final par gabarit et vérification d'équerrage.

Astuce de chantier :

Quand tu prépares une fiche, photographie le gabarit et note la durée réelle des étapes, tu éviteras les écarts fréquents entre théorie et pratique.

Élément	Détail
But	Décrire l'opération pour autonomie d'un équipier
Outils	Scie, perceuse, gabarits, serre-joints
Contrôles	Mesures, épaisseur colle, équerrage

3. Organisation chantier et flux matières :

Plan simple :

Prévoit une zone de réception, une zone de stockage couverte, un poste de préparation et une zone de montage. Sépare les zones sales et propres pour éviter les contaminations.

Séquences de montage :

Défini l'ordre de montage pour limiter déplacements, par exemple positionner les éléments porteurs avant les finitions, prévoir levage et verrouillage avant serrage final.

Mini cas concret :

Contexte, étapes, résultat et livrable chiffré :

Contexte: fabrication et pose de 12 pannes pour un appentis. Étapes: débit, usinage, montage à blanc, traitement, levage. Résultat: pose complète en 2 jours avec 3 personnes, livrable: charpente posée et gabarit d'assemblage.

Exemple de mini cas concret :

Pour un appentis de 20 m², l'équipe a produit 12 pannes en 6 heures d'atelier, monté en 10 heures chantier, bilan: gain de 1 journée par rapport à l'estimation initiale grâce à un gabarit unique.



Représentation visuelle



Monter une panne pour un appentis de 20 m² avec précision

Checklist opérationnelle	Action rapide
Vérifier plans	Confirmer cotations et tolérances
Préparer outillage	Rassembler gabarits et réglages
Estimer temps	Donner durée par étape et par personne
Contrôle intermédiaire	Mesurer et corriger avant assemblage final
Sécurité	Vérifier EPI, points de levage, plan d'accès

Erreurs fréquentes et conseils pratiques :

Les erreurs récurrentes viennent du manque de préparation, mesures approximatives et changement d'ordre d'opération. Prépare toujours une check-list, mesure deux fois, coupe une fois et communique l'ordre d'opération à l'équipe.

Exemple d'erreur fréquente :

Sur un chantier je n'avais pas verrouillé le gabarit, résultat: perte de 30 minutes pour reprise d'équerrage, depuis je marque chaque gabarit avec repère de position.

Astuce de pro :

Numérote tes pièces dans l'ordre d'assemblage et note le temps réel passé sur chaque étape, cela te servira pour estimer précisément les prochains chantiers.

Ce qu'il faut retenir

Pour gagner du temps et limiter les pertes, définis une **chaîne d'opérations claire** du débit à la finition, avec responsable et temps de référence. Appuie-toi sur une **fiche opératoire complète** pour rendre l'exécution autonome et reproductible.

- Découpe le travail en étapes logiques, estime ressources et durées, puis optimise en regroupant certaines préparations.
- Sur chaque opération, précise outils, mesures, tolérances, et **contrôles qualité et sécurité** (EPI, levage, points de collage).
- Organise le chantier avec un **flux matières maîtrisé** : zones réception, stockage, préparation, montage, et séquences de pose.

Évite les erreurs par la préparation : check-list, mesures fiables, ordre d'opération communiqué. Numérote les pièces, verrouille et repère les gabarits, et note les temps réels pour mieux estimer les prochains chantiers.

Chapitre 3 : Organisation des postes

1. Organisation des postes et zones de travail :

Définition et objectifs :

L'organisation des postes vise à répartir l'espace et les tâches pour réduire les déplacements, limiter les erreurs et optimiser le temps. Tu dois viser une séquence logique et sécurisée.

Plan simple :

Place les postes selon le flux matière, place l'atelier de découpe près du stockage, réserve un espace de 2 à 3 m pour préparation et contrôle qualité.

Flux matériel :

Anticipe les flux pour éviter les croisements dangereux. Organise un sens unique de circulation avec 1 voie principale et 1 voie secondaire pour outils et déchets.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En réorganisant 3 postes de débit, on a réduit les déplacements de 40% et gagné 30 minutes par journée pour une équipe de 4.

Poste	Tâche principale	Durée estimée (min)	Fréquence par jour
Mesure et marquage	Reporter cotes et repères	15	4
Découpe	Découper pièces selon plan	10	20
Assemblage	Clouage et vissage	25	8
Finition	Ponçage et vérif qualité	20	6

2. Affectation des tâches et gestion des compétences :

Critères d'affectation :

Affecte les tâches selon compétences, résistance physique et disponibilité. Priorise 1 personne expérimentée pour la découpe, 1 pour l'assemblage et 1 pour le contrôle.

Montage d'équipe et polyvalence :

Montre comment monter une équipe polyvalente. Prévois des rotations courtes de 1 à 2 heures pour apprendre le poste rapidement.

- Assigner 1 référent par poste pour 1 semaine
- Former 1 apprenti 2 heures par jour sur tâches clés

- Planifier remplacements sur 1 carnet de suivi

Suivi des compétences :

Tenir un tableau de compétences avec 4 niveaux te permet de savoir qui former. Mets à jour hebdomadairement après 1 à 2 séances de travail concret.

Astuce organisation :

Demande au chef de chantier 10 minutes par matin pour répartir les tâches et noter variantes du jour, cela sauve souvent 15 minutes sur chaque opération.

Mini cas concret :

Contexte chantier de charpente, pose de fermes pour 2 maisons, équipe de 4, durée estimée 5 jours, travail en atelier et sur chantier, livraison de 120 pièces à préparer.

- Préparer plan de poste et fiches opératoires
- Attribuer 4 postes : mesure, découpe, assemblage, finition
- Suivre la production journalière et corriger les écarts

Résultat attendu, coupe et numérotation de 120 pièces en 2 jours, assemblage en 3 jours, taux d'erreur inférieur à 2%.

Livrable attendu, plan de poste avec emplacement de 4 postes, fiches opératoires et feuille de contrôle avec temps par tâche en minutes.

3. Poste, sécurité et ergonomie :

Disposition et sécurité :

Positionne extincteurs, EPI et sorties dans un rayon de 15 m des postes. L'accès doit rester libre, évite les amas de bois à moins de 2 m.

Ergonomie et outils :

Adapte la hauteur des tables entre 90 et 100 cm pour réduire le mal de dos. Prévoyez 1 servante mobile et 1 lève-charge si possible.

Contrôles et vérifications quotidiennes :

Avant démarrage, vérifie 4 points essentiels: outils, fixation des machines, protections et éclairage. Consigne les anomalies sur la feuille de chantier.

Contrôle	Fréquence	Action
Vérifier EPI	Chaque matin	Remplacer si usé
Contrôles machines	Avant usage	Serrer et lubrifier
Zone dégagée	Toute la journée	Ramasser déchets bois
Plan poste affiché	Avant démarrage	Vérifier compréhension

Petit retour personnel, lors d'un chantier j'ai perdu 1 journée à cause d'un poste mal organisé, depuis je vérifie toujours les flux avant la première coupe.

Ce qu'il faut retenir

L'objectif est d'organiser postes et zones pour gagner du temps, réduire les erreurs et travailler en sécurité. Construis un **flux matière logique**, limite les croisements et garde un espace de préparation et contrôle.

- Place les postes selon le flux, avec découpe proche du stockage et circulation en sens unique.
- Affecte selon compétences et dispo, avec **rotations courtes de poste**, un référent et un suivi des niveaux.
- Sécurise et soulage: EPI, sorties et extincteurs accessibles, tables à 90-100 cm, contrôles quotidiens.

Prends 10 minutes chaque matin pour répartir, noter les variantes et vérifier outils, machines, protections et éclairage. Un poste bien pensé peut réduire fortement les déplacements et tenir un **taux d'erreur bas**.

Chapitre 4 : Approvisionnement et stockage

1. Planifier les approvisionnements :

Objectif :

Gérer les besoins en matériaux pour éviter les ruptures, limiter le stock inutile et garantir la continuité du chantier tout en maîtrisant les coûts et les délais de livraison.

Méthode simple :

Estime ta consommation moyenne par jour ou par chantier, calcule le délai fournisseur en jours, puis planifie des commandes régulières, par exemple toutes les 7 ou 14 jours selon le volume.

Calcul du point de commande :

Utilise la formule consommation journalière moyenne multipliée par le délai fournisseur en jours, plus un stock de sécurité. C'est la règle la plus simple pour ne pas tomber en rupture.

Exemple de calcul du point de commande :

Si tu consommes 5 planches par jour, le délai fournisseur est de 7 jours et le stock de sécurité est de 10 planches, le point de commande vaut $5 \times 7 + 10 = 45$ planches.

2. Sélectionner et commander auprès des fournisseurs :

Critères de choix :

- Prix et conditions de paiement
- Délai de livraison et ponctualité
- Qualité du bois et certifications
- Proximité et fiabilité du service après vente

Procédure de commande :

Demande un devis, vérifie les délais, prépare un bon de commande clair, contrôle la livraison à la réception et enregistre les non conformités pour suivi et réclamation.

Astuce négociation :

Négocie des remises à partir de 2 commandes groupées ou d'un engagement sur 3 mois, cela te fait souvent gagner 3 à 8 pour cent sur les matériaux courants.

Critère	Poids	Note fournisseur a	Note fournisseur b
Prix	40	8/10	7/10
Délai	30	7/10	9/10
Qualité	20	9/10	8/10

Proximité	10	6/10	9/10
-----------	----	------	------

3. Organiser le stockage et gérer les stocks :

Organisation du stock :

Crée des zones claires pour chaque type de matériau, élève les paquets de bois d'au moins 10 centimètres, limite la pile à 1.8 m de hauteur et étiquette chaque lot avec la date d'arrivée.

Contrôle et rotation :

Applique la règle FIFO pour les matériaux périssables ou traités, fais un inventaire hebdomadaire rapide et un contrôle approfondi une fois par mois pour ajuster les commandes.

Sécurité et traçabilité :

Enregistre les bons de livraison, note le numéro de lot et la date de réception. Conserve les fiches fournisseurs et photos des anomalies pour faciliter les réclamations.

Exemple de mise en place de stockage :

Un atelier place les bois de structure à droite, les contreplaqués à gauche, et installe des palettes repérées. Le repérage réduit le temps de prélèvement de 20 pour cent en moyenne.

Mini cas concret :

Contexte : petite entreprise avec 1 équipe, consommation moyenne 20 planches par jour, délai fournisseur 10 jours, stock de sécurité 20 planches. Étapes : calcul du point de commande, mise en zone, inventaires hebdomadaires. Résultat : rupture passée de 4 à 0 par mois.

Livrable attendu :

Une feuille de suivi simple avec ligne par matériau, consommation journalière moyenne, délai fournisseur, point de commande chiffré et date prévue de la prochaine commande.

Check-list opérationnelle	Action
Contrôler les livraisons	Vérifier quantité et qualité à la réception
Mettre à jour l'inventaire	Saisir mouvements chaque semaine
Calculer le point de commande	Appliquer la formule et arrondir
Vérifier la traçabilité	Archiver bons de livraison et photos
Réévaluer fournisseurs	Faire un bilan tous les 3 mois

Astuce de stage :

Note toujours le délai réel observé sur 2 ou 3 commandes, c'est souvent différent du délai annoncé et cela t'évite des surprises sur chantier.

Ce qu'il faut retenir

Tu planifies tes achats pour éviter les ruptures et le surstock. Estime la conso journalière, tiens compte du délai fournisseur et fixe un **point de commande** : $\text{conso moyenne} \times \text{délai} + \text{stock de sécurité}$.

- Choisis tes fournisseurs avec des **critères de choix** : prix, délais, qualité et fiabilité, puis formalise devis, bon de commande, contrôle à réception et suivi des non-conformités.
- Organise le stockage : zones dédiées, bois surélevé, piles limitées, lots datés, rotation **règle FIFO** et inventaires (hebdo + mensuel).
- Assure la traçabilité : bons de livraison, numéros de lot, photos d'anomalies, et note le délai réel sur plusieurs commandes.

Avec une feuille de suivi par matériau (conso, délai, point de commande, prochaine commande), tu sécurises le chantier et tu réduis les ruptures tout en maîtrisant coûts et délais.

Chapitre 5 : Gestion des déchets

1. Trier et séparer les déchets :

Objectifs du tri :

Le tri vise à réduire les volumes à évacuer, diminuer les coûts et protéger la santé. Sur un chantier type, bien trier peut diviser par 2 les passages en décharge et gagner du temps.

Catégories à connaître :

Tu dois distinguer au minimum bois non traité, bois traité, déchets dangereux, matériaux inertes et ferraille. Chaque catégorie suit une filière différente, évite de tout mélanger pour ne pas payer plus.

Étiquetage et signalétique :

Pose des bennes étiquetées visibles et normalisées, note la catégorie et le code si présent. Selon l'ADEME, une signalétique claire réduit les erreurs de tri d'environ 30 pour cent sur les chantiers.

Exemple d'organisation du tri :

Sur une réhabilitation de 80 m², tu peux prévoir une benne bois 7 m³, un conteneur pour inertes 3 m³ et un bac pour déchets dangereux 1 m³.

2. Stockage et organisation sur chantier :

Emplacements et aires dédiées :

Planifie des zones proches des postes de travail pour réduire les allers-retours. Par exemple, place la benne bois à moins de 15 mètres du poste de découpe pour gagner 10 à 15 minutes par déplacement.

Sécurité et prévention :

Maintiens les aires propres, enlève les clous et petits débris, fournis des gants renforcés et des lunettes. Une benne mal rangée augmente le risque de chute et ralentit l'équipe de 5 à 10 pour cent.

Plan de gestion des déchets (PGD) :

Rédige un PGD simple avec responsable, fréquences d'évacuation, volumes estimés et transporteur. Ce document sert de livrable pour le client et pour tes contrôles internes sur 1 an.

Astuce pratique :

Numérote les bennes et note leur date de remplissage sur une feuille, ça évite de laisser une benne pleine 3 semaines par oubli et d'encourir un surcoût.

Catégorie de déchet	Mode de stockage	Volume indicatif / 100 m ²
---------------------	------------------	---------------------------------------

Bois non traité	Benne dédiée, à l'abri de la pluie	700 kg
Bois traité	Palette couverte, signalée comme dangereuse	150 kg
Déchets dangereux	Bidons fermés, local ventilé	50 kg

3. Traitement et valorisation des déchets :

Recyclage et réemploi :

Tranches, chutes et panneaux peuvent être réemployés pour calage, petites constructions ou vendus en lot. Réemployer 15 pour cent des chutes sur un petit chantier peut te faire économiser environ 150 € par mois.

Évacuation et filières agréées :

Travaille avec des transporteurs agréés et garde les bordereaux de suivi. Garde ces documents au moins 3 ans, ils te protègent en cas de contrôle ou de litige sur la traçabilité.

Valorisation énergétique et compostage :

La sciure et les copeaux peuvent alimenter une chaudière bois ou une plateforme de compostage. Sur un chantier de menuiserie, 100 kg de sciure par mois peuvent alimenter une chaudière basse consommation pendant plusieurs heures.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu récupères 20 pour cent des chutes pour fabriquer des contreplaqués de calage, tu vends ces cales 80 € par mois et réduis la facture d'achat de matériaux légers.



Représentation visuelle



Récupérer 20% des chutes pour des projets de calage rentables

Étape	Action	Résultat attendu
Définition	Rédiger PGD et estimer volumes	Fiche prête, quantités en kg
Séparation	Installer bennes et signalétique	Zonage clair sur chantier
Évacuation	Programmer enlèvements hebdomadaires	Moins de débordements

Mini cas concret :

Contexte : Toiture à rénover sur une maison individuelle, chantier 2 semaines, équipe 3 personnes. Estimations : bois 1 500 kg, ferraille 200 kg, déchets dangereux 100 kg.

Étapes réalisées :

Installation d'une benne bois 7 m³, d'une benne mixte 3 m³ et d'un conteneur sécurisé pour risques. Tri quotidien, enlèvement hebdomadaire, réemploi de 20 pour cent des chutes pour calage.

Résultat et livrable attendu :

Résultat : réduction des déchets éliminés de 20 pour cent et économie estimée à 180 €.

Livrable : fiche de suivi des déchets avec poids par catégorie et bordereaux signés par le transporteur.

Check-list opérationnelle :

Tâche	Fréquence	À faire
-------	-----------	---------

Contrôler la signalétique	Quotidien	Vérifier étiquettes et accès
Vider bennes	Hebdomadaire	Programmer enlèvement
Tenir le registre	Après chaque enlèvement	Saisir poids et bordereau
Former l'équipe	À l'affectation	Explication tri et risques

Exemple de livrable pour ton dossier :

Une fiche de suivi en Excel ou papier mentionnant date, catégorie, poids en kg, transporteur et numéro de bordereau, signée après chaque enlèvement par le chauffeur.

Exemple d'erreur fréquente :

Laisser une benne bois ouverte sous la pluie augmente le poids et le coût d'enlèvement de 5 à 12 pour cent, surveille la protection contre l'humidité.

Ce qu'il faut retenir

Le **tri des déchets** sur chantier réduit les volumes, les coûts et les risques. Sépare au minimum bois non traité, bois traité, inertes, ferraille et dangereux, sinon tu paies plus et tu perds du temps.

- Installe des **bennes bien étiquetées** et visibles, avec la bonne signalétique pour limiter les erreurs.
- Organise des zones proches des postes, garde les aires propres et équipe l'équipe (gants, lunettes) pour éviter chutes et blessures.
- Formalise un **plan de gestion**, programme les enlèvements, et conserve les **bordereaux de suivi** pour la traçabilité.

Valorise au maximum : réemploi des chutes, recyclage via filières agréées, et, si possible, valorisation énergétique de la sciure. Avec un suivi régulier, tu limites les débordements et tu sécurises ton dossier en cas de contrôle.

Fabrication, taillage et assemblage en atelier

Présentation de la matière :

En BP Charpentier (Charpentier Bois), cette matière t'emmène vers une **épreuve pratique** de fabrication, avec un **coefficient de 7**. En forme ponctuelle, tu travailles en atelier sur **24 h**, à partir d'un dossier technique, avec des étapes notées au fil de ta méthode et de ton résultat.

Concrètement, tu avances en 2 temps: 8 h de recherches géométriques et de préparation, puis 16 h où tu passes au **traçage, taillage**, usinage et **assemblage en atelier**, avec contrôle, finition et un peu de maintenance machine. Je me souviens d'un camarade qui a perdu du temps à cause d'un réglage mal anticipé.

Conseil :

Pour progresser vite, cale 3 créneaux de 45 minutes par semaine: 1 sur l'épure, 1 sur la prise de cotes et 1 sur l'enchaînement **usinage puis assemblage**. En CCF, tu passes 2 situations dans la **deuxième partie** de formation, avec un calendrier annoncé.

Le jour J, pense "propre et contrôlé". Note tes repères, vérifie avant de couper, et garde une **check-list sécurité**:

- Préparer l'outillage et les EPI
- Tracer avant d'usiner
- Contrôler chaque assemblage

Si tu sens que tu te précipites, tu t'arrêtes 2 minutes, tu relis le dossier, et tu repars étape par étape, c'est souvent là que tu gagnes des points.

Table des matières

Chapitre 1 : Tracage des pieces	Aller
1. Préparer le tracé et outils	Aller
2. Exécuter le traçage sur bois	Aller
Chapitre 2 : Usinage et taille	Aller
1. Termes et outils	Aller
2. Techniques d'usinage courantes	Aller
3. Contrôle et sécurité	Aller
Chapitre 3 : Assemblage et finition	Aller
1. Types d'assemblages et choix	Aller
2. Collage, vissage et réglages	Aller
3. Finition et contrôles qualité	Aller

Chapitre 1 : Tracage des pieces

1. Préparer le tracé et outils :

Objectif du tracé :

Savoir tracer correctement garantit l'ajustement des pièces et évite des erreurs coûteuses en atelier. Un tracé précis réduit les retouches de 30 à 70% selon l'opération.

Outils et réglages :

Prépare ton tracé avec une règle, une équerre, un compas et un couteau à tracer. Vérifie les graduations et l'état de la mine pour assurer une ligne nette.

Sécurité et préparation :

Libère ton plan de travail, serre la pièce sur l'établi et protège-toi les yeux. Un bon éclairage et 2 cales évitent les faux traits et les erreurs de mesure.

Exemple d'un tracé pour une poutre :

Trace une poutre de 2000 mm, marque l'axe médian à 1000 mm, reporte un tenon 30 mm large et 20 mm profond. Ce tracé prend environ 8 minutes.

Outil	Usage	Précision
Règle métallique	Reporter cotes droites	1 mm
Équerre	Tracer angles à 90°	0,5 mm
Couteau à tracer	Marques nettes pour sciage	0,2 mm
Compas	Tracer arcs et rayons	1 mm

2. Exécuter le traçage sur bois :

Méthode pas à pas :

Commence par reporter les cotes sur la face vue, trace l'axe, puis reporte sur l'arête pour l'alignement. Contrôle 2 fois chaque cote avant la coupe finale.

Vérification et rectification :

Mesure avec 2 mètres ou un pied de biche si nécessaire. Si erreur, raye légèrement et retrace à la règle pour garder une marque propre et réutilisable.

Astuces de terrain :

Utilise la face la plus régulière comme référence, note toujours le sens du fil du bois et chiffre tes tracés pour éviter les inversions. Cette habitude te fera gagner du temps.

Exemple d'un cas concret de traçage :

Contexte: fabrication de 12 chevrons de 3000 mm pour une charpente simple. Étapes: mesurer, tracer, vérifier. Résultat: pertes de matière 0,5%, gain de 20 minutes sur production journalière. Livrable: plan de traçage et liste de cotes.

Anecdote: en stage, un tracé mal calé m'a fait perdre 3 heures et une pièce entière, depuis je vérifie toujours 2 fois les cotes.

Étape	Action	Temps estimé
Préparer matériel	Règle, équerre, couteau, compas	2 minutes
Marquer axes	Tracer axe médian et repères	3 à 5 minutes
Contrôler cotes	Mesurer 2 fois, vérifier écarts	1 à 2 minutes
Protéger pièce	Serre, cale et protège bords	1 minute
Archiver tracés	Noter cote et sens du fil	1 minute

Ce qu'il faut retenir

Un **tracé précis en bois** assure l'ajustement des pièces et limite fortement les retouches. Avant de commencer, prépare tes outils et ton poste pour éviter les faux traits.

- Équipe-toi et règle: règle, équerre, compas, couteau à tracer, graduations lisibles et pointe en bon état.
- Sécurise: plan dégagé, pièce serrée, bon éclairage, lunettes et cales pour stabiliser.
- Applique une méthode: reporte sur la face vue, trace l'axe, puis aligne sur l'arête. Fais un **contrôle deux fois** chaque cote et rectifie proprement si besoin.
- Gagne du temps: choisis une **face de référence**, note le sens du fil, chiffre et archive tes tracés.

Un tracé bien calé t'évite les pertes de matière et les erreurs d'atelier. En gardant une routine simple et vérifiée, tu produis plus vite et plus juste.

Chapitre 2 : Usinage et taille

1. Termes et outils :

Définitions clés :

Tu dois connaître les mots simples qui reviennent tout le temps, comme coupe, dégrossi, finition, affûtage et tolérance. Cela t'aide à suivre les consignes en atelier et à éviter les erreurs.

Principaux outils :

Les outils de base sont la scie circulaire, la scie à ruban, la raboteuse, la dégauchisseuse, la défonceuse et la mortaiseuse. Savoir leur rôle évite des pertes de temps et des pièces ratées.

Choix selon le matériau :

Le bois massif, le contreplaqué et les panneaux mélaminés n'ont pas les mêmes vitesses de coupe ni les mêmes lames. Adapter l'outil réduit les éclats et prolonge la durée de vie des fraises et lames.

Exemple de sélection d'outil :

Pour une planche en chêne de 30 mm, prends une scie avec lame à 48 dents et une vitesse modérée, ou une défonceuse à 12 000 rpm pour les moulures nettes.

2. Techniques d'usinage courantes :

Coupe et sciage :

Le sciage droit et le sciage courbe exigent des lames adaptées et un bon maintien de la pièce. Respecte une avance régulière pour limiter les surchauffes et les éclats en sortie de lame.

Dégrossissage et finition :

Commence par dégrossir en enlevant le plus gros puis finis avec des passes fines. Une passe de dégrossissage peut enlever 2 à 5 mm, la passe de finition souvent 0,5 à 1 mm selon l'état du bois.

Perçage et mortaisage :

Perce à vitesse faible sur gros diamètre et augmente la vitesse pour de petits diamètres. Pour une mortaise propre, fais d'abord des passes d'ébauche puis une passe d'ajustement finale.

Exemple d'usinage paramétré :

Pour une défonceuse, utilise 12 000 à 18 000 rpm pour les fraises carbure en bois dur, et 8 000 à 12 000 rpm pour panneaux mélaminés, avance 3 à 6 m/min selon la fraise.

Opération	Machine	Paramètres typiques
-----------	---------	---------------------

Scie circulaire	Scie stationnaire	Lame 250 mm, 4 000 rpm, avance 3 m/min
Raboteuse	Raboteuse standard	Passe 1 à 3 mm, réserve 0,5 mm pour finition
Défonceuse	Défonceuse portative	12 000 à 18 000 rpm, fraise carbure 6-12 mm

3. Contrôle et sécurité :

Contrôle dimensionnel :

Utilise le pied à coulisse ou la règle graduée pour vérifier les cotes. Vise une précision de l'ordre de 0,5 mm pour les assemblages courants, et 0,1 mm pour les ajustements serrés.

Entretien et affûtage :

Affûte lames et fraises dès que tu constates des brûlures ou des éclats. Une fraise émoussée augmente les efforts, consomme plus d'énergie et produit des pièces hors tolérance.

Règlementation et équipement :

Porte toujours lunette, casque anti-bruit et gants si l'opération l'exige. Vérifie les dispositifs de protection et respecte les vitesses indiquées par le fabricant de l'outil.

Astuce terrain :

Organise ton poste en plaçant les outils fréquents à moins d'1 mètre de toi, cela te fait gagner 5 à 10 minutes par intervention et évite les gestes dangereux.

Exemple d'usinage complet (mini cas concret) :

Contexte : réalisation de 20 tenons pour un assemblage d'ossature, pièce carrée 45 x 45 mm, longueur 80 mm. Étapes : traçage, sciage, dégrossi, finition, contrôle.

Résultat : 20 tenons conformes à $\pm 0,5$ mm, temps total 3 heures pour 2 personnes, taux de rebut 0 pièce. Livrable attendu : 20 tenons prêts à l'assemblage avec rapport de contrôle et planches de coupe.

Exemple d'organisation :

Tu dois fournir un lot de 20 tenons, fiches de contrôle indiquant cote mesurée et opérateur, et rapport horaire précisant 3 heures de fabrication.

Vérification	Action
État de la lame	Contrôler et remplacer si présence d'éclats
Affûtage des fraises	Affûter toutes les 10 heures d'utilisation ou selon le toucher
Calage et planéité	Mesurer 3 points et ajuster si écart > 0,5 mm
Équipements de protection	Vérifier lunettes, casque et arrêt d'urgence

Ce qu'il faut retenir

En usinage et taille, maîtrise les **termes d'atelier essentiels** et le rôle des machines (scies, raboteuse, dégauchisseuse, défonceuse, mortaiseuse) pour travailler vite et juste.

- Choisis un **outil adapté au matériau** et règle vitesse et avance pour limiter éclats, brûlures et usure.
- Procède en deux temps : dégrossi (grosses passes) puis **passes de finition fines** pour atteindre la cote.
- Assure un **contrôle dimensionnel régulier**, affûte dès les signes d'émoussement, et porte les EPI avec protections en place.

Organise ton poste pour réduire les déplacements et les gestes risqués. En suivant traçage, usinage, contrôle et consignation, tu obtiens des pièces conformes et reproductibles.

Chapitre 3 : Assemblage et finition

1. Types d'assemblages et choix :

Principes et contraintes :

Choisir un assemblage, c'est concilier résistance, esthétique et facilité de montage. Tu dois tenir compte de l'effort attendu, de l'accès pour l'outillage et du type de bois utilisé, massif ou contreplaqué.

Assemblages courants :

Les plus utiles en atelier sont tenon-mortaise, tourillon, lamello, assemblages à plat (mi-bois), et vis invisibles. Chaque solution a ses forces, par exemple le tenon-mortaise supporte mieux la flexion qu'un simple tourillon.

Choisir selon l'usage :

Pour un cadre structurel choisi tenon-mortaise ou boulonnage. Pour du mobilier fin, privilégie lamello ou tourillon pour l'esthétique. Pour des assemblages rapides, utilise vis à bois ou connecteurs métalliques adaptés.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour une porte intérieure, j'ai remplacé 8 tenons par 4 lamellos et 6 vis cachées, ce qui a réduit le temps d'assemblage de 30 pour cent tout en gardant la rigidité nécessaire.

2. Collage, vissage et réglages :

Types de colles et temps de serrage :

La colle blanche PVAc est la plus utilisée, temps de serrage 30 à 60 minutes selon température. La colle polyuréthane prend 60 à 120 minutes et résiste mieux à l'humidité. Respecte toujours la fiche technique.

Techniques de serrage et contrôle :

Utilise mors protégés et presses adaptées pour répartir la pression et éviter les marques. Vérifie l'alignement avec équerre et règle. L'excès de colle s'enlève à la spatule avant séchage partiel.

Vissage et ancrage :

Pré-perce pour éviter l'éclatement, choisis la longueur de vis équivalente à 2 fois l'épaisseur du bois supérieur pour une bonne tenue. Range les vis par diamètre pour gagner 15 à 20 minutes par chantier.

Astuce de stage :

Marque chaque pièce avant assemblage, un repérage simple évite 1 à 2 heures de corrections sur une structure moyenne.

Assemblage	Usage typique	Avantage
------------	---------------	----------

Tenon-mortaise	Charpente, cadre	Très résistant
Tourillon	Meuble, assemblage rapide	Rapide et discret
Lamello	Portes, panneaux	Alignement facile
Vis et connecteurs	Assemblages démontables	Rapide et réparable

3. Finition et contrôles qualité :

Préparation avant finition :


Ponçage progressif du grain 80 à 220, dépoussiérage au chiffon microfibre et primaire si nécessaire. Pour un rendu optimal, fais au minimum 2 couches de finition et ponce légèrement entre chaque couche.

Choix des produits et chiffres pratiques :

Huile pour 1 couche couvre environ 8 à 12 m2 par litre. Vernis polyuréthane sèche en 2 à 6 heures, recouvrable au bout de 4 à 24 heures selon produit. Respecte toujours les durées indiquées.

Contrôle final et tolérances :

Vérifie l'absence de jeux supérieurs à 2 mm sur les assemblages visibles. Mesure l'équerrage et la planéité, tolérance acceptable pour menuiserie intérieure 1,5 mm sur 1 mètre.



Exemple d'assemblage d'une petite charpente :

Contexte : fabrication d'un abri de jardin 3 m par 4 m. Étapes : tracer et couper 12 arbalétriers, réaliser 24 mortaises et 12 tenons, encoller et serrer par pressage 6 heures. Résultat : charpente prête à poser, poids estimé 220 kg. Livrable attendu : ossature assemblée et poncée, rapport de contrôle avec mesures et photo.

Astuce terrain :

Sur chantier, prends toujours une photo avant collage, elle te sauve souvent en cas de doute lors de l'ajustement final.

Étape	Contrôle	Remarque
Préparation surfaces	Absence de poussière	Important avant collage
Serrage	Pression homogène	Utilise protections
Ponçage	Surface uniforme	Grain progressif
Finition	Couvrance et adhérence	Respecte temps de séchage

Checklist opérationnelle :

Action	Critère
Vérifier repérage	Toutes les pièces numérotées
Contrôler planéité	Tolérance $\leq 1,5$ mm/m
Choisir colle adaptée	PVAc ou PU selon humidité
Serrer correctement	Pas de jeu visible après serrage
Documenter l'assemblage	Photos et mesures archivées

Exemple de retour d'expérience :

Sur un stage, j'ai appris qu'un mauvais perçage avant vissage coûte en moyenne 30 minutes par raccord, donc prends le temps de pré-percer et de chanfreiner correctement.

Ce qu'il faut retenir

En assemblage, tu dois équilibrer résistance, esthétique et rapidité. Pour gagner du temps sans perdre en rigidité, adapte la méthode à l'usage et au bois, puis sécurise collage, vissage et contrôles.

- **Choisir l'assemblage adapté** : tenon-mortaise pour structures, tourillon ou lamello pour meubles et panneaux, vis/connecteurs si tu veux du démontable.

- **Temps de serrage** : PVAc 30 à 60 min, PU 60 à 120 min. Protège les mors, contrôle l'alignement, retire l'excès de colle.
- **Ponçage progressif** 80 à 220, 2 couches mini, léger égrenage entre couches. Au **contrôle final**, vise jeux visibles ≤ 2 mm et planéité $\leq 1,5$ mm/m.

Pré-perce et choisis des vis adaptées pour éviter l'éclatement, et repère tes pièces avant montage. Documente avec photos et mesures pour faciliter l'ajustement et la qualité.

Implantation, levage et fixation sur chantier

Présentation de la matière :

En **BP Charpentier Bois**, cette matière te met dans le concret: Tu apprends à exploiter les plans, faire des relevés, tracer une implantation propre, puis préparer un levage et des fixations fiables, sans oublier les contrôles de conformité et la sécurité sur zone de travail.

Elle conduit surtout à l'épreuve pratique **Relevés, implantation** et contrôles sur chantier, avec un **coefficient de 2**, en CCF ou en examen ponctuel de **4 heures**. Le levage et le suivi de chantier alimentent aussi l'oral d'organisation, **coefficient de 3**, sur **40 minutes**. Un camarade m'a dit qu'un mauvais repère d'axe lui avait coûté 15 minutes, ça marque.

Conseil :

Entraîne-toi comme sur un vrai chantier: 3 fois par semaine, 20 minutes de lecture de plan, puis 20 minutes de tracé sur un support simple. Le piège fréquent, c'est de mesurer vite, sans recouper, fais toujours 2 contrôles croisés.

Pour l'oral, construis ton dossier au fil de l'année, vise environ 20 pages, maxi 30, et garde des photos légendées de tes situations de levage, réglage, fixation. Pense aussi au délai, le jury peut l'avoir 8 jours avant, sans dossier tu prends 0.

Si tu es en apprentissage, cale tes révisions avec tes 5 jours ouvrables dédiés, dans le mois avant les épreuves, ça te fait une vraie respiration pour te mettre à jour. Planifie une check-list simple:

- Vérifier les niveaux et les axes
- Préparer la quincaillerie et les ancrages
- Anticiper les stabilisations provisoires

Table des matières

Chapitre 1 : Relevés et implantation	Aller
1. Relevés sur site	Aller
2. Implantation sur chantier	Aller
Chapitre 2 : Contrôle des supports	Aller
1. Évaluation visuelle et mesures	Aller
2. Tests et contrôles spécifiques	Aller
3. Actions correctives et livrables	Aller
Chapitre 3 : Levage et stabilisation	Aller
1. Préparer le levage	Aller
2. Techniques de levage et manutention	Aller
3. Stabilisation une fois en place	Aller

Chapitre 4 : Ancrages et fixations	Aller
1. Types et choix des ancrages	Aller
2. Mise en œuvre des fixations et méthodes	Aller
3. Vérification, maintenance et retours de chantier	Aller
Chapitre 5 : Pose d'isolants et accessoires	Aller
1. Choisir et préparer les isolants	Aller
2. Mise en œuvre sur toiture et murs	Aller
3. Accessoires, fixations et finition	Aller

Chapitre 1 : Relevés et implantation

1. Relevés sur site :

Matériel et préparation :

Liste matériel: mètre ruban 5 m, laser rotatif, niveau, fil à plomb, carnet, appareil photo.
Prépare la fiche chantier avec repères fixes, bornes, et plans existants pour comparer les mesures prises.

Prise de cotes et bonnes pratiques :

Commence par repérer l'axe principal, note la cote basse et haute, mesure en point fixe tous les 1 à 2 m selon la précision attendue. Marque chaque cote sur plan et en réalité.

Erreurs fréquentes et astuces :

Évite mesurer en diagonal sans le préciser, vérifie deux fois les cotes critiques, surtout diagonales. Astuce, utilise photos avec repères pour vérifier plus tard si tu as un doute sur site.

Exemple d'utilisation d'un laser rotatif :

Tu règles le laser au niveau, prends la cote de référence, puis reportes les hauteurs tous les 2 m. Cela réduit les erreurs de nivellement jusqu'à 5 mm sur 10 m.

Outil	Usage	Précision
Mètre ruban 5 m	Mesures courtes, relevés manuels	± 2 à 5 mm
Laser rotatif	Nivellement et repères de hauteur	± 1 à 3 mm
Niveau à bulle	Contrôle rapide d'horizontalité	± 1 mm/m
Fil à plomb	Alignement vertical précis	Très précis localement
Appareil photo	Documenter repères et anomalies	Variable

2. Implantation sur chantier :

Transfert des cotes et axes :

Reportes les axes au sol avec corde et piquets, vérifie l'orthogonalité par la méthode du triangle 3-4-5. Calcule les diagonales et accepte une tolérance maximale de 10 mm selon l'ouvrage.

Repérage, piquets et corde :

Pose les piquets en bois tous les 2 à 3 m selon le terrain, tends la corde et contrôle la hauteur. Note les repères lumineux pour le levage des éléments préfabriqués.

Mini cas concret :

Contexte: charpente pour maison individuelle, 6 fermes, portée 6 m. Étapes: relevé en 2 visites, implantation en 1 jour, contrôle diagonales. Résultat: positionnement sous 10 mm. Livrable: plan d'implantation A4, 6 axes cotés, fiche vérification.

Je me souviens d'une fois où un relevé fait en trop grande hâte m'a valu 4 heures de reprise sur 1 chantier.

Contrôles et acceptation :

Après implantation, vérifie les cotes principales, les niveaux et les diagonales. Prépare la fiche de contrôle signée par le chef de chantier, garde les photos horodatées pour preuve.

Exemple de livraison d'implantation :

Sur un chantier, j'ai livré 6 axes implantés en 1 journée, tolérances < 10 mm, rapport A4 et photos. Le client a validé l'implantation le lendemain, ce qui a évité 2 jours de retard.

Voici une check-list opérationnelle pour l'implantation, à suivre sur chaque intervention courte et simple, elle te guide en 4 points pour éviter les erreurs courantes et gagner du temps.

Action	Pourquoi	Fréquence
Vérifier axe principal	Assure l'alignement global	Avant chaque implantation
Contrôler diagonales	Confirme l'orthogonalité	Après pose des piquets
Photographier repères	Preuve et trace écrite	À la fin de l'implantation
Rédiger fiche contrôle	Document pour réception	Immédiatement après contrôle

Ce qu'il faut retenir

Tu réalises d'abord des relevés fiables, puis tu implantes précisément sur chantier. Prépare ton **matériel de relevé** et une fiche chantier avec repères fixes pour comparer aux plans. Sur site, repère l'**axe principal**, prends les cotes basse et haute, mesure régulièrement et note tout sur plan et au sol.

- Évite les diagonales non précisées, et double les cotes critiques avec une vérification croisée.
- Pour l'implantation, reporte axes avec piquets et corde, contrôle l'orthogonalité au **triangle 3-4-5** et accepte une tolérance autour de 10 mm selon l'ouvrage.
- Documente et sécurise la réception : photos horodatées et **fiche de contrôle** signée.

Un relevé bâclé te coûte vite des heures de reprise. En contrôlant axes, niveaux et diagonales, tu gagnes du temps et tu évites les retards.

Chapitre 2 : Contrôle des supports

1. Évaluation visuelle et mesures :

Observation générale :


Commence par un tour complet du support pour repérer fissures, zones mouillées, bois pourri, corrosion ou affaissement. Note la localisation et l'ampleur pour prioriser les interventions.

Mesures de géométrie :

Contrôle la planéité, l'aplomb et le niveau avec un laser ou une règle de 2 m et un niveau. Releve les écarts supérieurs à 5 mm sur 2 m comme éléments à corriger.

Mesure d'humidité :

Utilise un humidimètre pour bois, vise des valeurs $\leq 18\%$ pour un bois de charpente en service intérieur. Si $> 22\%$, envisage séchage, traitement ou remplacement.



Exemple d'évaluation d'un support :

Sur une ferme existante, j'ai relevé 28% d'humidité sur une panne, fissures et déformation L/180, j'ai proposé remplacement partiel sous 2 semaines afin d'éviter un effondrement local.

2. Tests et contrôles spécifiques :

Sonorité et sondage :


Frappe le bois et la maçonnerie avec un maillet pour détecter zones pleines ou creuses.
Fais des sondages ponctuels pour vérifier la pourriture ou la corrosion interne.

Essais de charge et ancrage :

Pour supports béton ou maçonnerie, prévois 1 à 2 essais de tirage pour valider les ancrages. Note la charge ultime obtenue et compare à la charge requise du projet.

Contrôle dimensionnel des appuis :

Mesure la largeur d'appui et la capacité portante estimée. Un appui réduit de 30% nécessite renforcement immédiat pour répartir la charge de la pièce de charpente.



Astuce de chantier :

Prends toujours des photos datées des défauts repérés, cela facilite la traçabilité et évite les malentendus avec le maître d'ouvrage.

Contrôle	Outil	Seuil d'alerte
Humidité du bois	Humidimètre	> 22%
Planéité	Règle 2 m ou laser	Écart > 5 mm / 2 m
Consolidation d'ancrage	Essai de tirage	Résistance < charge prévue

3. Actions correctives et livrables :

Priorisation des interventions :

Classe les actions en urgence, court terme et long terme. Traite d'abord les défauts compromettant la sécurité, puis les éléments d'usure modérée avec planning sur 1 à 3 mois.

Solutions techniques :


Renforcement par platines, reprise par tirants, remplacement partiel d'éléments ou ajout d'appuis temporaires. Estime coûts et durées pour chaque solution proposée.

Livrable attendu :

Remets un rapport synthétique daté comprenant photos, mesures, essais, préconisations chiffrées et planning. Un rapport typique fait 2 à 4 pages et inclut 3 options de réparation.

Exemple de mini cas concret :

Contexte : rénovation d'une charpente pour une maison de 100 m², détection de 3 pannes affaiblies, humidité moyenne 24%. Étapes : inspection 1 jour, 2 essais d'ancrage, renfort de 3 pannes en 3 jours. Résultat : capacité portée restaurée, gain de 40% en résistance locale. Livrable : rapport de 3 pages, 8 photos et plan d'intervention chiffré à 2 400 euros HT.



Checklist opérationnelle	Action	À réaliser
Repérage visuel	Lister fissures, corrosion, pourriture	1 visite complète

Mesures	Niveau, planéité, humidité	3 mesures par élément critique
Essais	Tirage ancrage, sondage	2 essais types
Rapport	Photos, mesures, préconisations	2 à 4 pages
Sécurité	Mise en place d'appuis temporaires	Avant toute démolition

Astuce métier :

Garde un carnet de chantier avec dates et observations, il t'aide à justifier tes choix lors de la soutenance du Brevet Professionnel.

Ce qu'il faut retenir

Tu sécurises ton chantier en contrôlant le support avant d'intervenir : fais un **tour complet du support**, puis mesure géométrie et humidité, et complète par des tests ciblés.

- Repère fissures, zones mouillées, pourriture, corrosion, affaissement, et photographie tout (traçabilité).
- Mesure planéité/aplomb/niveau : corrige si **écart > 5 mm** sur 2 m.
- Contrôle l'humidité : vise $\leq 18\%$ en intérieur ; alerte si **humidité > 22%**.
- Valide ancrages et appuis : sondage, sonorité, 1 à 2 essais de tirage, renfort si appui réduit.

Ensuite, priorise (urgence, court terme, long terme) et propose des solutions (renforts, tirants, remplacement, appuis temporaires). Remets un **rapport daté chiffré** avec photos, mesures, essais, options et planning.

Chapitre 3 : Levage et stabilisation

1. Préparer le levage :

Choix du matériel et capacité :

Choisis le matériel selon la masse à lever, la hauteur et l'accès. Privilégie une marge de sécurité de 20 à 50 pour cent sur la charge estimée.

Plan de levage et zone de sécurité :

Trace le trajet, délimite la zone d'exclusion et désigne un signaleur. Prévois 10 à 15 minutes pour expliquer la manœuvre à l'équipe avant chaque levage.

Calcul rapide des charges et angles :

Estime la masse utile, compte le nombre de brins d'élingue et évite les angles trop plats qui multiplient l'effort. Si l'angle baisse, la charge sur l'élingue augmente sensiblement.

Exemple d'évaluation de charge :

Tu dois lever une panne de 180 kg avec 2 brins d'élingue, prévois une élingue avec capacité 1 t et une marge pour vibrations ou balancement.

Équipement	Capacité typique	Usage principal
Palan électrique	500 kg à 2 000 kg	Levage localisé d'éléments préfabriqués
Mini grue mobile	1 000 kg à 10 000 kg	Levage en zones étroites
Élingue textile	1 t à 10 t	Accrochage souple sans abîmer le bois

2. Techniques de levage et manutention :

Élingage correct et équilibrage :

Place les points d'attache proches du centre de gravité, vérifie l'alignement et utilise des protections pour éviter d'endommager la pièce en bois.

Communication et signalisations :

Fixe des signaux clairs entre grutier et signaleur, répète-les avant chaque mouvement. Une mauvaise communication est la cause de 70 pour cent des incidents simples sur chantier.

Erreurs fréquentes et conseils de stage :

Évite les charges mal attachées, les angles d'élingue trop plats et les déplacements rapides. En stage, j'apprenais à vérifier l'élingue toutes les 10 minutes lors de plusieurs levages successifs.

Exemple d'élingage d'une ferme :

Pour une ferme de 400 kg, on utilise 2 élingues textile 2 t, point d'attache à 1 m du centre, levage en 2 minutes puis stabilisation immédiate.

- Utilise un gabarit si la pièce est fragile
- Test de levage de 10 à 20 cm avant déplacement complet
- Ne laisse jamais une charge suspendue sans surveillance

3. Stabilisation une fois en place :

Calage provisoire et protections :

Pose des cales adaptées pour répartir l'effort, utilise 2 à 4 cales et serre-joints selon la longueur. Vérifie l'assise avant de libérer totalement la grue.

Fixation temporaire et tirants :

Installe au moins 2 points de fixation provisoire pour éviter le basculement, ajoute des tirants si la pièce dépasse 3 m de portée non soutenue.

Contrôles et livrable attendu :

Rédige un procès verbal de mise en place indiquant poids, équipement utilisé, durée et contrôles effectués. Ce document sert de preuve lors de la réception provisoire.

Exemple d'opération et livrable :

Cas concret, levage d'une ferme de toit 350 kg, équipe 3 personnes, grue 2 t, durée opération 45 minutes, livrable plan de levage et PV de contrôle signé par le chef de chantier.

Étape	Action	Résultat attendu
Contexte	Levage d'une ferme en atelier puis mise en place	Ferme positionnée et calée sans dommage
Étapes	Préparer plan, élingage, levage, calage, fixation provisoire	Opération sécurisée en 45 minutes
Résultat chiffré	Poids 350 kg, grue 2 t, équipe 3 personnes	Livrable: plan de levage et PV signé

Check-list opérationnelle :

Contrôle	Détails
Vérifier la masse	Estimation ou pesée, ajouter 20 pour cent de marge
Inspection des élingues	Pas d'usure, pas de coupures, marquage lisible
Délimitation zone	Rubalise et éloigne le public, signaler la zone

Désigner le signaleur	Personne formée, contact visuel permanent avec le grutier
Calage provisoire	Cales adaptées et contrôles avant dépose de la grue

Exemple d'optimisation d'un processus de mise en place :

En atelier, on a préparé 4 fermes à l'avance et prévu 1 heure par ferme sur chantier, ce qui a réduit le temps d'arrêt de la grue de 30 pour cent.

Ce qu'il faut retenir

Pour lever en sécurité, choisis l'équipement selon masse, hauteur et accès, avec une **marge de sécurité**. Fais un plan, balise une **zone d'exclusion** et briefe l'équipe avec un signaleur.

- Élingue près du centre de gravité, protège le bois, évite les **angles d'élingue** trop plats.
- Teste un pré-levage de 10 à 20 cm, puis déplace lentement avec signaux répétés.
- En place, cale et fixe provisoirement, ajoute des tirants si portée libre supérieure à 3 m.

Ne laisse jamais une charge suspendue sans surveillance et réinspecte les élingues régulièrement. Termine par un **procès verbal de contrôle** (poids, matériel, durée, vérifications) pour tracer l'opération.

Chapitre 4 : Ancrages et fixations

1. Types et choix des ancrages :

Principe et catégories :

Les ancrages servent à transférer les efforts du bois vers le support, en tenant compte de la nature du matériau, de la charge et de l'environnement. On distingue ancrages mécaniques, chimiques et fixations métalliques.

Critères de sélection :

Choisis selon la résistance du support, le type de charge, l'épaisseur de l'élément à fixer, et l'exposition à l'humidité. Vérifie également compatibilité acier/bois pour éviter corrosion ou fissuration.

Exemples d'utilisation :

- Chevilles à frapper pour charges légères en parpaing creux
- Ancrages chimiques pour charges importantes dans béton fissuré
- Tiges filetées et platines pour fixation de fermes ou étais

Exemple d'optimisation d'un choix d'ancrage :

Pour fixer une sablière sur béton, j'ai comparé 3 solutions, choisi 8 chevilles chimiques M10 à 80 mm d'ancrage, ce qui m'a évité 20 % de perçages supplémentaires.

2. Mise en œuvre des fixations et méthodes :

Préparation du support :

Nettoie, dépoussière et inspecte le support avant perçage. Mesure la profondeur utile et évite les cavités. Un bon perçage augmente la tenue de 30 à 50 pour cent selon le support.

Pose et contrôles :

Respecte profondeur, couple de serrage et distance aux bords. Marque chaque point de perçage, cloue ou serre à la clé dynamométrique, puis note les valeurs de couple pour traçabilité chantier.

Mini cas concret :

Contexte, étapes, résultat :

- Contexte : fixation d'une poutre lamellé collé 6 m sur mur en béton.
- Étapes : perçage 12 points, scellement chimique M12, contrôle couple 60 Nm.
- Résultat : résistance calculée 12 kN par ancrage, déformation inférieure à 3 mm.

Livrable attendu : plan de fixation signé, liste de 12 tiges M12, rapport de perçage avec couples et profondeurs.

Exemple de procédure de pose :

Sur un mur béton, tu perces Ø 14 mm à 90 mm de profondeur, dépoussières, injectes résine, poses tige M12 et attends 60 minutes avant serrage final.

Type d'ancrage	Support adapté	Charge indicative
Cheville plastique	Brique creuse, plaque	Jusqu'à 0,5 kN
Ancrage chimique	Béton fissuré ou sain	3 à 30 kN selon diamètre
Tige filetée + platine	Béton, pierre	5 à 20 kN par point

3. Vérification, maintenance et retours de chantier :

Contrôles après pose :

Vérifie l'alignement, les couples de serrage, et la tenue après mise en charge initiale. Note tout écart sur le carnet de chantier pour actions correctives rapides.

Erreurs fréquentes et astuces :

- Erreur : percer trop près du bord, provoquant fissuration. Astuce : respecter 5 fois le diamètre comme distance minimale.
- Erreur : ne pas dépoussiérer le trou. Astuce : soufflette et brosse augmentent la performance du scellement.
- Erreur : serrage excessif. Astuce : utilise une clé dynamométrique et note le couple.

Plan de maintenance :

Programme une visite à 6 mois puis annuel, contrôle visuel et prise de couple sur 10 pour cent des fixations. Remplace les fixations corrodées immédiatement pour garantir sécurité.

Exemple de retour d'expérience :

Lors d'un stage, on a mesuré 15 montages, 3 présentaient corrosion précoce, remplacement fait sous 48 heures, le client a apprécié la réactivité.

Vérification terrain	Action
Profondeur de perçage	Comparer au plan et corriger si nécessaire
Couple de serrage	Relever avec clé dynamométrique
Distance aux bords	Respecter ratio 5× diamètre
État visuel	Remplacer ou traiter en cas de corrosion

Conseils pratiques :

Range tes chevilles par diamètre, note les couples et prends des photos avant et après. C'est simple et ça te sauve du temps en cas de contrôle ou rétroplanning serré.

Exemple de matériel à prévoir pour une journée :

Perceuse à percussion, soufflette, brosses, résine + cartouches, tiges filetées M10 et M12, clé dynamométrique, gants et lunettes. Prévois 10 pour cent de matériel en plus.

Ce qu'il faut retenir

Les ancrages transfèrent les efforts du bois vers le support. Tu choisis entre mécaniques, chimiques ou tige filetée + platine selon support, charge et humidité, en vérifiant la **compatibilité acier bois** pour limiter corrosion et fissures.

- Avant pose : préparation du support, perçage à la bonne profondeur, puis nettoyage (soufflette + brosse) pour une **tenue du scellement** optimale.
- Pendant pose : respecte couples, distances aux bords (mini 5 fois le diamètre) et assure la **traçabilité chantier** en notant profondeurs et serrages.
- Après pose : contrôle alignement et reprise de couple, puis planifie une **maintenance régulière** (6 mois puis annuel) et remplace toute fixation corrodée.

En pratique, une procédure claire et des relevés (plan signé, rapport de perçage, couples) sécurisent le montage et te font gagner du temps en cas de contrôle. Prévois l'outillage adapté et environ 10 pour cent de matériel en plus.

Chapitre 5 : Pose d'isolants et accessoires

1. Choisir et préparer les isolants :

Choix du matériau :

Pour choisir l'isolant, regarde son λ , son épaisseur et la compatibilité avec la charpente bois. La laine minérale est légère et bon marché, la laine de bois apporte inertie et régulation hygrométrique.

Préparation du support :

Vérifie que les entraxes de chevrons sont réguliers, que les surfaces sont propres et sèches, et que l'air peut circuler si nécessaire. Une surface humide te fera perdre toute l'efficacité de l'isolant.

Mesures et coupes :

Mesure précisément l'entraxe, coupe l'isolant 5 à 10 mm plus large pour un bon calage entre montants. Privilégie les coupes droites et une bonne continuité sans écrasement.

Élément	Conductivité (w/m.k)	Usage	Épaisseur recommandée (mm)
Laine de verre	0.035	Murs et combles	140
Laine de bois	0.038	Toiture et murs porteurs	160
Polystyrène expansé	0.032	Murs extérieurs isolés par l'extérieur	120
Mousse polyuréthane	0.022	Points techniques et faible épaisseur	80

2. Mise en œuvre sur toiture et murs :

Pose entre chevrons :


Pose l'isolant en veillant au calage sans écraser la laine. Laisser un petit espace ventilé sous le faîtage si l'isolant n'est pas sous écran pour éviter condensation et pourriries.

Pose sous toiture et doublage :

Pour un parement intérieur, fixe un frein-vapeur côté chaud avant le parement. Respecte la continuité du frein-vapeur sur 100% des jonctions pour limiter les ponts thermiques et l'humidité.

Graphique chiffré

Humidité dans le bâti : poids des sinistres et indemnisations (2023-2024)



Traitement des points singuliers :

Soigne les ouvertures, planchers, liaisons plancher-mur et sorties de toit. Utilise des bandes adhésives compatibles, ouvrages d'étanchéité autour des tuyaux et manchons pour établir une barrière continue.

Exemple d'isolation d'un comble perdu :

Tu dois isoler 50 m² de comble perdu avec 200 mm de laine de verre. Volume posé 10 m³, résistance thermique $R \approx 5.7$ m²·K/W, temps de pose environ 4 heures pour 2 personnes, livrable une surface isolée et balayée.

3. Accessoires, fixations et finition :

Pare-vapeur et freine-vapeur :

Choisis pare-vapeur ou freine-vapeur selon la régulation hygrométrique. Poser côté chaud, sceller les recouvrements avec adhésif adapté pour garantir étanchéité à l'air et limiter la migration de vapeur.

Fixations recommandées :

Pour panneaux rigides, vis bois + rondelle sont efficaces. Pour laines en rouleau, utilise des fourrures et agrafes inox. Respecte charges et préconisations fabricant pour éviter affaissement.

Contrôles et bonnes pratiques :

Vérifie l'absence de ponts thermiques aux jonctions, l'étanchéité des recouvrements et la continuité du frein-vapeur. Mesure ponctuelle de température ou caméra thermique t'aidera à contrôler ta pose après 24 à 48 heures.

Astuce de chantier :

En stage, j'apprenais à marquer chaque rouleau et découpe pour savoir précisément la surface posée, ça évite les retours au dépôt et gagne 15 à 30 minutes par intervention.

Tâche	Vérification	Outils
Mesurer l'entraxe	Écart < 5 mm	Mètre, règle
Poser frein-vapeur	Recouvrement 10 cm	Ruban adhésif étanche
Calage des panneaux	Pas d'écrasement	Cutter, gants
Vérification finale	Surface propre et continue	Caméra thermique ou sonde

Mini cas concret :

Contexte : rénovation d'une toiture inclinée de 80 m², chevrons espacés à 600 mm.

Étapes : dépose doublage, pose de 160 mm de laine de bois entre chevrons, ajout d'un pare-vapeur, pose de liteaux pour finish. Résultat : $R \approx 4.2 \text{ m}^2 \cdot \text{K} / \text{W}$, temps de chantier 2 jours pour 3 personnes, livrable feuille de chantier indiquant surface posée 80 m², volume isolant 12.8 m³ et certificat de conformité fournisseur.

Ce qu'il faut retenir

Pour bien isoler, tu choisis le matériau selon **lambda et épaisseur** et son usage, puis tu prépares une structure régulière et sèche.

- Contrôle un **support propre et sec**, entraxes réguliers, et garde une ventilation sous faîtage si besoin pour éviter la condensation.
- Mesure l'entraxe et coupe l'isolant 5 à 10 mm plus large pour un calage continu, sans écrasement.
- Pose un **frein-vapeur côté chaud** et assure une **continuité étanche à l'air** sur toutes les jonctions, ouvertures et sorties (bandes, manchons).

Choisis les bonnes fixations (vis + rondelles, fourrures, agrafes inox) et vérifie ponts thermiques et recouvrements. Un contrôle après 24 à 48 h (sonde ou caméra thermique) confirme la qualité de ta pose.

Restauration, controle qualite et securite au travail

Présentation de la matière :

En BP Charpentier (Charpentier Bois), « **Restauration, controle qualite et securite au travail** t'amène à une évaluation centrée sur l'**organisation de chantier**, en **CCF en fin** de formation ou en **examen oral**. Le **coefficient est 3**, avec une durée de **40 minutes** en ponctuel.

Tu t'appuies sur un **rapport d'activités** d'environ 20 pages, **30 pages maximum**, à transmettre **8 jours avant**. Tu présentes 2 situations, 1 en neuf et 1 en **restauration, rénovation**, avec sécurité, qualité, et prévention. J'ai vu un camarade perdre des points juste parce que son dossier était flou.

Conseil :

Vise simple: Chaque semaine, bloque **2 heures de révision** pour transformer tes chantiers en preuves. Le piège classique, c'est de raconter, au lieu de montrer tes choix, tes contrôles, et tes mesures de prévention.

Prépare une check-list avant l'oral:

- **Diagnostic de l'existant** avec photos, relevés, risques repérés
- **Démarche qualité** avec points de contrôle, tolérances, non-conformités
- **Sécurité au travail**, EPI, PPSPS, modes opératoires

Entraîne-toi 3 fois en conditions, 20 minutes d'exposé chrono, puis 20 minutes de questions, et garde 5 phrases prêtes pour justifier tes décisions techniques et ta prévention, ça fait vraiment la différence.

Table des matières

Chapitre 1 : Diagnostic de l'existant	Aller
1. Repérer et analyser les risques existants	Aller
2. Évaluer la qualité des méthodes et du matériel	Aller
Chapitre 2 : Remplacement, renforts	Aller
1. Évaluer et décider remplacement ou réparation	Aller
2. Techniques de remplacement	Aller
3. Renforts et étaieement provisoire	Aller
Chapitre 3 : Controles de conformite	Aller
1. Contrôles dimensions et géométrie	Aller
2. Contrôles mécaniques et fixations	Aller
3. Conformité réglementaire et hygiène-sécurité	Aller
Chapitre 4 : Prevention des risques	Aller

1. Principes généraux de prévention [Aller](#)
2. Organisation et culture sécurité sur le chantier [Aller](#)
3. Mesures techniques et équipements de protection [Aller](#)

Chapitre 1 : Diagnostic de l'existant

1. Repérer et analyser les risques existants :

Objectif et points clés :

Savoir identifier les dangers liés au chantier, aux matériaux, aux machines et aux méthodes de travail. Tu dois hiérarchiser les risques selon gravité et probabilité pour fixer des priorités d'action.

Méthodes d'observation :

Fais des tours de chantier, prends des photos, note les postes affectés et interroge 2 à 3 ouvriers. Combine inspection visuelle et relevés simples pour avoir une vision fiable en 1 à 2 heures.

Outils et documents à consulter :

Regarde le document unique d'évaluation des risques, les modes opératoires, fiches matériels, carnets d'entretien et les rapports d'accidents. Ces documents te donnent le contexte et les non conformités récurrentes.

Exemple d'observation :

Sur un chantier, j'ai noté 3 escabeaux mal protégés et une zone de stockage désordonnée, risques classés prioritaires. Rapport rendu en 45 minutes avec photos et recommandations.

2. Évaluer la qualité des méthodes et du matériel :

Contrôle du matériel :

Vérifie l'état des outils, échafaudages, protections collectives et EPI. Note la fréquence d'entretien, dates de vérification et repère 2 à 3 anomalies majeures à corriger en priorité.

Analyse des procédés :

Observe les séquences de travail pour détecter gestes dangereux, manipulations lourdes et usages impropres. Chronomètre une opération type, estime 10 à 30 minutes selon la tâche pour mieux comprendre.

Suivi documentaire et conformité :

Contrôle certificats, fiches produit et traçabilité des traitements. Vérifie que les procédures qualité sont appliquées par au moins 80% des intervenants sur le chantier.

Astuce terrain :

Prends toujours photos datées et commente chaque point en 2 lignes maximum, cela facilite ton rapport et la mise en œuvre des corrections par l'équipe.

Élément	Question à se poser	Critère d'acceptation
---------	---------------------	-----------------------

Zone de stockage	Y a-t-il encombrement empêchant circulation ?	Passage libre au moins 90 cm
Équipements de levage	Dates de contrôle et labels présents ?	Contrôle validé dans les 12 derniers mois
Protections collectives	Barrières et filets en place sur zones exposées ?	Protection active sur 100% des façades occupées
Équipements de protection individuelle	Suffisance et conformité des EPI pour 10 ouvriers ?	EPI conformes et disponibles à 100%

Mini cas concret :

Contexte : intervention sur rénovation d'une charpente pour une maison individuelle.

Étapes : inspection d'1 heure, prise de 12 photos et entretien de 15 minutes avec le chef d'équipe. Résultat : 3 non conformités identifiées, 2 actions immédiates proposées.

Livrable attendu : rapport de diagnostic de 2 pages avec 5 photos et plan d'actions chiffré estimé à 1 200 € pour mise en conformité.

Tâche	Fréquence	Temps estimé
Prendre photos datées	À chaque visite	10 minutes
Mesurer dégagements	Une fois par zone critique	15 minutes
Interroger 2 personnes clés	Par visite	10 minutes
Vérifier document unique	Au moins trimestriel	20 minutes
Prioriser 3 actions	À chaque rapport	15 minutes

Ce qu'il faut retenir

Tu réalises un diagnostic rapide pour **hiérarchiser les risques** selon gravité et probabilité, puis définir tes priorités d'action sur le chantier.

- Observe sur le terrain : **tours de chantier**, photos, notes, et échanges avec 2 à 3 ouvriers pour une vision fiable en 1 à 2 heures.
- Vérifie les bases : document unique, modes opératoires, fiches matériel, carnets d'entretien et rapports d'accidents pour repérer les non-conformités récurrentes.
- Évalue la pratique : **contrôle du matériel** (EPI, échafaudages, protections) et analyse des procédés (gestes à risque, charges, usages impropres), avec preuves via **photos datées commentées**.

Ton livrable doit rester concret : 2 à 3 anomalies majeures, 3 actions prioritaires, et un plan d'actions chiffré. L'objectif est de passer vite du constat à la correction avec l'équipe.

Chapitre 2 : Remplacement, renforts

1. Évaluer et décider remplacement ou réparation :

Critères de décision :

Tu compares la perte de section, l'humidité, la localisation et la sécurité. Si la section perdue dépasse 30% ou si l'élément compromet la stabilité, privilégie le remplacement.

Méthode d'inspection :

Fais un marquage, mesure la section utile, note les fissures et l'humidité. Prends au moins 3 photos et reporte les mesures sur un plan pour le devis et le suivi.

Risques et priorités :

Priorise les éléments porteurs affectant la stabilité, comme les poutres maîtresses et les entrails. Évalue l'urgence en jours, entre intervention immédiate et intervention planifiée sous 30 jours.

Exemple d'évaluation :

Inspection d'une ferme montre 40% de perte de section sur une panne, humidité 18%.
Décision de remplacer la panne en 6 heures par une pièce traitée de 3,5 m, coût estimé 420 euros.

Élément	Seuil de dommage	Action recommandée
Poutre principale	Plus de 30% de perte	Remplacement
Panne	Plus de 35% de perte	Remplacement ou renfort selon accès
Chevron	Plus de 50% de perte	Remplacement

2. Techniques de remplacement :

Découpe et retrait :

Isoler la zone, poser un étaieement provisoire puis découper proprement. Prépare cales et gabarits pour garder l'alignement pendant l'opération et éviter les torsions.

Choix des nouveaux éléments :

Choisis bois sec traité, LVL ou lamellé selon résistance et flèche. Prends un bois dimensionné 10% supérieur à la charge calculée pour assurer une marge de sécurité.

Assemblages et fixations :

Utilise boulons de qualité, platines ou tenons adaptés au cas. Respecte le couple de serrage et vérifie chaque fixation avec une clé dynamométrique pour assurer la tenue.

Astuce de stage :

Quand tu remplaces une poutre, prends 2 personnes pour la manutention et prévois 30 minutes supplémentaires par mètre linéaire pour ajuster l'alignement correctement.

Étape	Vérification
Vérifier état initial	Mesures, photos, plan
Poser étaielement	Charge portée calculée
Découpe et retrait	Alignement et protection
Installer nouvel élément	Contrôle de niveau et serrage
Contrôle final	Mesures, procès verbal


3. Renforts et étaielement provisoire :

Techniques de renfort :

Renforts par platines, tirants ou doublages bois permettent de restaurer la capacité portante. Choisis la solution selon l'effort de traction ou de flexion et l'accès chantier.

Étaielement provisoire :

Pose étais réglables en respectant paliers et appuis. Calcule la charge portée, multiplie par 1,5 pour la sécurité, et répartis les appuis tous les 1,2 mètres environ.



Contrôles post-renfort :

Après renfort, mesure la flèche et vérifie les jeux. Note les mesures sur le procès verbal et planifie une vérification sous 6 mois pour contrôler la stabilisation.

Exemple de mini cas concret :

Contexte: maison avec 2 pannes atteintes à 35% après infiltration. Étapes: pose 2 étais, démontage, fourniture et pose de 2 pannes LVL 4 m en 2 jours par 2 personnes. Résultat: flèche réduite 60%. Livrable: rapport et facture 1 100 euros.

Erreur fréquente :

Souvent on enlève l'élément sans étayer correctement et la structure s'affaisse. Vérifie toujours l'alignement au laser, tolérance ± 2 mm sur 3 m, et note tout en PV.

Ce qu'il faut retenir

Pour décider réparation ou remplacement, tu juges la **perte de section**, l'humidité, la localisation et la sécurité. Au-delà de 30% ou si la stabilité est en jeu, tu remplaces, surtout sur les **éléments porteurs critiques**. Inspecte en marquant, mesurant, notant fissures et humidité, avec au moins 3 photos et un report sur plan.

- Seuils : poutre principale > 30%, panne > 35% (remplace ou renforce selon accès), chevron > 50%.
- Remplacement : zone isolée, **étaisement provisoire calculé**, découpe propre, bois sec traité (marge +10%), fixations contrôlées à la clé dynamométrique.
- Renforts : platines, tirants, doublages. Étais tous les 1,2 m, charge x 1,5, puis mesure flèche et jeux.

Après intervention, fais un **contrôle final documenté** (mesures, PV) et programme une vérification sous 6 mois. Ne retire jamais un élément sans étalement et vérifie l'alignement au laser.

Chapitre 3 : Contrôles de conformité

1. Contrôles dimensions et géométrie :

Objectif et tolérances :

Vérifier que les éléments posés correspondent aux plans en longueur, hauteur et équerre, avec des tolérances pratiques souvent entre 2 mm et 10 mm selon l'ouvrage et les prescriptions du maître d'ouvrage.

Méthodes de mesure :

Utilise un mètre ruban, une règle de maçon 2 m, un niveau à bulle ou un laser pour les grandes longueurs, prends toujours 2 mesures opposées pour confirmer la précision.

Points à vérifier :

Contrôle la ligne d'aplomb, la planéité, l'équerre entre éléments, les hauteurs finies, note tout écart dépassant la tolérance et prends une photo datée pour le dossier.

Exemple d'inspection dimensionnelle :

Une poutre prévue à 4 000 mm mesurée à 3 996 mm reste acceptable si la tolérance plan donnée est ± 5 mm, note la mesure et l'emplacement sur le rapport.

Élément	Tolérance indicative
Poutres longues	± 5 mm pour 4 m
Ossatures	± 10 mm global
Équerre	

Astuce visuelle :

Avant de sceller, place une règle et un niveau 2 m le long des pièces les plus longues pour repérer rapidement un flambage ou une déformation, ça évite souvent une reprise coûteuse.

2. Contrôles mécaniques et fixations :

Vérifier la résistance des assemblages :

Confirme le type et le nombre de fixations prévus, vérifie la profondeur d'ancrage, l'espacement entre vis ou chevilles et la correspondance avec la fiche technique du fabricant.

Contrôles visuels et essais simples :

Fais un contrôle tactile des serrages, un essai de charge local quand c'est possible, et note toute déformation ou jeu excessif sur les assemblages visibles.

Éléments souvent oubliés :

Contrôle la qualité des visserie, la présence de rondelles quand nécessaire, l'absence de fente dans le bois due à un perçage trop près du bord.

Exemple d'inspection de fixations :

Pour une fixation de lame de terrasse, prévois espacement 300 mm entre vis, profondeur d'ancrage 40 mm, et vérifie 4 fixations par support principal selon plan.

Mini cas concret :

Contexte: pose d'une terrasse bois 12 m² sur lambourdes, durée de chantier 2 jours, objectif conformité dimensionnelle et fixations.

- Étapes: mesurer implantation, poser lambourdes, vérifier équerre, fixer lames avec espacement 5 mm.
- Résultat: écart maximal constaté 4 mm sur une lame, espacement moyen 5 mm respecté, aucune vis desserrée.
- Livrable attendu: rapport court avec mesures, 6 photos repérées et la liste des fixations utilisées.

Vérification	À faire
Profondeur d'ancrage	Mesurer et noter en mm
Espacement vis	Contrôler toutes les 10 lames
Serrage	Tester 3 fixations par m ²
État du bois	Vérifier absence de fente majeure

3. Conformité réglementaire et hygiène-sécurité :

Documents à joindre :

Remets toujours une fiche de contrôle signée, un plan cotés, les fiches produits des matériaux principaux et les certificats de traitement des bois utilisés pour l'extérieur.

Protections et signalisation :

Sur le chantier, assure la présence de garde-corps temporaires quand la hauteur dépasse 1 m, installe des protections et une signalétique visible pour le public et l'équipe.

Règles et bonnes pratiques :

Selon l'INRS, le port des EPI réduit les accidents, applique systématiquement casque, gants et lunettes, vérifie extincteurs à portée et voies d'évacuation dégagées.

Astuce photo pour le dossier :

Prends des photos datées avec un mètre visible sur la prise, ajoute une courte légende et range les fichiers par emplacement pour faciliter le suivi lors du chantier.

Exemple de rapport de conformité :

Un rapport simple contient 1 page résumé, liste des mesures clés, photos N°1 à N°6, constat d'écart et proposition d'action si écart > tolérance.

Check-list terrain :

- Mesurer aplomb et équerre aux 2 extrémités de l'élément.
- Vérifier profondeur et espacement des fixations sur chaque support.
- Contrôler état du bois et présence de traitement annoncé.
- Archiver 4 à 6 photos avec mètre et repères visibles.
- Rédiger un rapport court signé et horodaté.

Ce qu'il faut retenir

Tu valides la conformité en contrôlant dimensions, géométrie, fixations et exigences sécurité, selon les plans et les **tolérances pratiques** (souvent 2 à 10 mm). Mesure au mètre, règle, niveau ou laser, et fais des **mesures opposées** pour fiabiliser.

- Dimensions: aplomb, planéité, équerre, hauteurs finies; note tout écart et prends un **dossier photo daté** avec mètre visible.
- Mécanique: vérifie type, nombre, espacement et profondeur d'ancrage; teste serrage et repère jeux, rondelles manquantes, fentes du bois pour des **fixations conformes**.
- Réglementaire: joins fiche signée, plans cotés, fiches produits, certificats; mets garde-corps, signalisation et EPI.

Archive 4 à 6 photos repérées et rédige un rapport court horodaté avec mesures clés et actions si l'écart dépasse la tolérance.

Chapitre 4 : Prévention des risques

1. Principes généraux de prévention :

Objectif :

Le but est d'éviter les accidents et les maladies professionnelles en anticipant les dangers et en appliquant des méthodes simples sur le chantier. Cela protège l'équipe et évite des arrêts de travail coûteux.

Hiérarchie des mesures :

Priorise les mesures collectives avant la protection individuelle, supprime le risque si possible, remplace la méthode dangereuse, puis limite l'exposition avec des protections adaptées et des procédures claires.

Exemple d'application :

Installer un filet anti-chute et un garde-corps réduit significativement le risque de chute lors du travail sur charpente, plutôt que de compter seulement sur un harnais individuel.

2. Organisation et culture sécurité sur le chantier :

Rôles et responsabilités :

Définis qui est responsable de quoi chaque jour, chef de chantier, conducteur d'engin, charpentier. Une répartition claire permet d'agir vite en cas de danger et d'éviter les ambiguïtés qui causent les erreurs.

Réunions et briefings :

Fais un point sécurité quotidien de 5 à 10 minutes avant le démarrage des travaux, note les points sensibles et vérifie l'équipement collectif. Ces briefings réduisent les oublis et les incidents mineurs.

Formation et habilitations :

Assure-toi que chaque personne possède les habilitations nécessaires pour les machines et opérations spécifiques, et propose 1 formation pratique de 2 heures tous les 3 mois pour maintenir les bons gestes.

Risque	Mesure préventive	Fréquence
Chute de hauteur	Filets, garde-corps, formation	Quotidienne
Inhalation de poussières	Aspirations locales, masques FFP2	Hebdomadaire
Coupures et projections	Protecteurs de lame, lunettes	Avant chaque utilisation

3. Mesures techniques et équipements de protection :

Équipements collectifs :

Privilégie toujours les protections collectives comme les échafaudages conformes, les garde-corps ou les dispositifs d'aspiration de poussières, car elles diminuent le risque pour plusieurs personnes à la fois.

Protections individuelles :

Utilise casque, lunettes, gants, chaussures de sécurité et selon le travail, un masque FFP2 et anti-bruit. Remplace l'équipement dès qu'il est abîmé pour garder une protection efficace.

Maintenance et vérifications :

Planifie des vérifications des outils et machines toutes les 2 à 4 semaines, consigne les contrôles dans un carnet et mets hors service tout matériel défectueux jusqu'à réparation.

Exemple d'intervention mini cas concret :

Contexte : sur un chantier de rénovation de toit pour une maison individuelle, équipe de 4 personnes, intervention prévue 10 jours. Étapes : pose échafaudage, protection périmétrique, travail de charpente, démontage sécurisé.

Résultat : zéro accident, gain de 12 heures de travail grâce à une meilleure organisation et moins d'interruptions. Livrable attendu : rapport sécurité de 1 page listant contrôles quotidiens et photos des protections installées.

Check-list opérationnelle :

Élément	Question à se poser
Échafaudage	Est-il correctement ancré et muni de garde-corps ?
Protection respiratoire	As-tu mis un masque adapté pour la poussière bois ?
Outils coupants	Les protections de lame sont-elles en place et réglées ?
Briefing quotidien	Le point sécurité a-t-il été fait avant le démarrage ?

Conseils terrain et erreurs fréquentes :

Ne saute jamais la vérification du matériel au matin. Une erreur fréquente est d'utiliser un outil mal réglé pour gagner du temps, ce qui crée souvent une panne ou une blessure évitable.

Exemple conseil stage :

Sur mon premier chantier, on a perdu 2 jours à cause d'une scie mal alignée, j'ai appris que 15 minutes de contrôle le matin évitent souvent 4 heures de dépannage plus tard.



Ce qu'il faut retenir

Tu préviens les accidents en anticipant les dangers et en appliquant une **hiérarchie des mesures** : supprimer ou remplacer le risque, privilégier la protection collective, puis l'EPI. Mets en place une **culture sécurité chantier** avec responsabilités claires, briefings courts et habilitations à jour.

- Chutes : filets, garde-corps, échafaudage ancré, contrôles quotidiens.
- Poussières : aspiration locale et **masque FFP2 adapté**, suivi régulier.
- Coupures/projections : protecteurs de lame, lunettes, vérification avant usage.
- Matériel : contrôles toutes les 2 à 4 semaines, carnet de suivi, mise hors service si défaut.

Fais un point sécurité 5 à 10 minutes chaque matin et ne zappe jamais les contrôles. **15 minutes de vérification** évitent souvent pannes, blessures et arrêts coûteux, tout en améliorant l'organisation.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.